

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	05-11-2013
1	Inclusão de informações de certificação	Ari Jr	02-12-2015

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	DATA	02-12-2015	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO/SIZE
VERIF.	Thiago	DATA	02-12-2015	Chaleira Elétrica Inox N	063951005	115X150MM
APROV.	Diogo	DATA	02-12-2015		ESTRUTURA	COR IMPRESSÃO
MARCA				TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
<i>BRITANIA</i>				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1177-09-05	1

BRITANIA



CHALEIRA ELÉTRICA 
Inox N

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o aparelho se ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é importante procurar a Assistência técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
 - Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
 - Para evitar danos não colocar a chaleira sobre superfícies quentes nem ao lado do fogo.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
 - O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
 - Antes de encher o reservatório de água, certificar-se de que o aparelho esteja desligado.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a chaleira ou quando não a estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
 - Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não se deve mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
 - Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões.
 - Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da chaleira.
 - Algumas partes (componentes) da chaleira se aquecem durante a utilização; portanto, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou com pegadores.
 - Sempre desconectar segurando pelo plugue; nunca puxar pelo cordão elétrico.
 - Não deixar a chaleira funcionar sem água.
 - Poderão ocorrer queimaduras no usuário se a tampa da chaleira for aberta durante o funcionamento do aparelho.
 - O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
 - Não usar a chaleira ao ar livre.
 - Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
 - Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não se deve tentar consertar o aparelho em casa.
- Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
 - O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
 - O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle

remoto separado.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01.Tampa
- 02.Bico de saída de água com Filtro
- 03.Corpo do Aparelho
- 04.Base do aparelho
- 05.Botão de abertura da tampa
- 06.Botão Liga/Desliga
- 07.Alça
- 08.Luz indicadora de funcionamento



ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

- Use apenas água fria para encher a chaleira.
- O nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN.
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.

USANDO SEU APARELHO

Antes de utilizar o aparelho, deve-se encher chaleira elétrica com água e deixar ferver.

Este processo deve ser repetido por 2 vezes. A água deve ser descartada.

- Pressionar o botão de abertura da tampa .
- Acrescentar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN. existentes no interior da chaleira elétrica.
- Colocar o corpo do aparelho sobre sua base.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada elétrica.
- Colocar o botão Liga/Desliga na posição "I". A luz indicadora de aquecimento acenderá indicando que a água está sendo fervida.
- Depois da água ferver, a chaleira desliga-se automaticamente e o botão Liga/Desliga retornará à posição "0".
- Desligar o plugue da tomada elétrica..



Atenção:

Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.

Ao encher a chaleira, a água não deve ultrapassar a marcação "máx.". Caso a chaleira esteja sobrecarregada, água fervente pode ser ejetada.

O aparelho deve ser usado apenas com a base fornecida junto ao produto.

NOTA: Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza do aparelho.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano macio e seco; se necessário o pano pode ser levemente umedecido em água.
- Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

RESOLVENDO POSSÍVEIS PROBLEMAS

Não liga.	1 - A tomada está sem energia.	1 - Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2 - O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2 - Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3 - O botão Liga/Desliga está desligado.	3 - Pressionar o botão Liga/Desliga.
	4 - O aparelho foi utilizado recentemente e ainda está quente.	4 - O botão Liga/Desliga permanecerá na posição "Liga" apenas após o resfriamento do aparelho.
Água morna.	1 - A chaleira é 220 Volts e a tomada 127 Volts.	1 - Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA

0800-417644

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**