

MANUAL DO USUÁRIO

CHALEIRA ELÉTRICA INOX PRIME
CADENCE CEL800



cadence

Obrigado por adquirir a **Chaleira Elétrica Inox Prime Cadence, CEL800**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimadura
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.



- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



- ① Base com porta-fio
- ② Reservatório com indicação de nível de água interna
- ③ Alça
- ④ Tampa
- ⑤ Botão de abertura da tampa
- ⑥ Botão liga/desliga
- ⑦ Cabo elétrico com plugue



Antes de utilizar

- Nunca ligue sua jarra vazia, pois poderá danificá-la.
- Utilizar somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.
- Antes de utilizar pela primeira vez ferva a água e jogue-a fora, este procedimento serve para eliminar possíveis resíduos do interior da Jarra.
- Nunca prepare chá diretamente dentro da jarra.

Instruções de utilização

- [1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [2] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).
- [3] Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível mínimo e máximo, feche a tampa.
- [4] Encaixe a jarra na base.
- [5] Ligue o produto pelo botão localizado na alça, um led azul irá ligar, indicando que o aquecimento foi acionado. O aquecimento pode ser interrompido a qualquer momento, desligando o botão ou retirando a jarra da base.
- [6] Quando a água ferver a jarra desligará automaticamente (o led azul se desligará).
- [7] Servir sem abrir a tampa.



Atenção!

- *Nunca ligue o produto sem água ou com a tampa aberta. A jarra desliga automaticamente somente se estiver com água e com a tampa fechada.*
- *Nunca abra a tampa logo após a água ferver, pois existe risco de queimadura com vapor.*
- *Evite derramar água na base do produto. Se a base estiver molhada, desconecte da tomada e seque antes de utilizar.*



4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.
- Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.
- Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de náilon ou abrasivos
- Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho
- Antes de guardar o produto seque-o com um pano
- Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais doméstico.



Importante.

- *O fundo da jarra é feito em aço inoxidável, é normal aparecerem manchas nesta superfície com o passar do tempo, porém estas manchas não são ferrugem.*
- *Nunca utilize produtos abrasivos ou quaisquer outros produtos químicos para limpar o produto.*
- *Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais.*



5 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alguns problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de levar sua jarra elétrica até uma assistência técnica. Veja conforme tabela abaixo.

Problema	Possível motivo	Possível Solução
Não liga	Tomada ou instalação elétrica danificada.	Providencie o reparo da mesma ou ligue em outra tomada.
	Jarra mal encaixada na base.	Desencaixe e encaixe a jarra novamente.
	Botão liga/desliga não foi acionado.	Acione o botão para a posição "I".
Cheiro de queimado na tomada	Tomada muito antiga ou danificada.	Substitua a tomada.
Liga o led, mas não aquece a água	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a um posto autorizado Cadence.
Vazamento de água		



A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante a sua Chaleira elétrica Inox Prime, CEL800, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos MacCarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 13102014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.