

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.
PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Evitar quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
2. Não usar a prancha durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligado.
3. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
4. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e em locais úmidos.
5. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
6. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
7. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
8. Caso o cabo de alimentação seja danificado, sua substituição deve ser realizada apenas por um profissional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer riscos ao usuário.
9. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
10. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
11. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
12. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
13. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
14. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
15. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
16. Sugere-se que a limpeza seja feita com um pano úmido e logo em seguida enxugá-lo com um pano seco. Isto ajudará a preservar o acabamento original do aparelho.
17. Não devem ser utilizados limpadores abrasivos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ATENÇÃO: Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água

PRANCHAS GA.MA ITALY

CP9 Tourmaline Digital Ion Plus

CARACTERÍSTICAS

Rápido aquecimento: 230°C/450°F.
Cabo rotativo em 360° e alça para pendurar.
Visor digital.
Controle de temperatura.
Suspension System: patins se adaptam ao giro da prancha para alisamento mais suave sobre o cabelo.

INSTRUÇÕES DE USO

Conecte a prancha a rede elétrica. Para ligar, pressione o "⏻" por 3 segundos. Em poucos segundos os patins irão aumentar de temperatura até chegar em 230°C / 450°F. Ao terminar de utilizar, desligue a prancha mantendo pressionado o botão "⏻" e desconecte da rede elétrica. Deixe esfriar os patins da prancha antes de guardar.

TECNOLOGIAS

ÍON PLUS

Graças a esta tecnologia multiplicadora de íons negativos, desenvolvida pela GA.MA Italy, é possível obter um liso perfeito livre de frizz, de uma maneira eficiente e por muito mais tempo.

TOURMALINE

Mineral Termoativo que potencializa a emissão de ondas infravermelhas, que tratam os cabelos de dentro para fora, e íons negativos, fechando as cutículas dos fios, mantendo a umidade natural, brilho e maciez do cabelo.

NANO SILVER

Micropartículas de prata com ação bactericida e fungicida que mantém o produto e a área de contato livres de fungos e bactérias.



IMPORTANTE

Não se preocupe com a tensão elétrica da prancha, pois a mesma é bivolt.
Deixe que a prancha atinja a temperatura adequada antes de começar a usá-la.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:
ENDEREÇO:
PRODUTO:.....
DATA DA COMPRA:..... /..... /.....
CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I- Prazo e comprovação da Garantia.

1.1 - O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2 - Estão apresentando na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para fins a que se destina;

1.3 - Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e anota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC)

II- Exclusão de Garantia

2.1 - A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, mau trato, manuseio ou uso incorreto ou, ainda utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas; • Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/ importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgastes e limpeza.