

MANUAL DO USUÁRIO

SECADOR DE CABELOS BEAUTÉ ROUGE
SEC159



 cadence



Obrigado por adquirir o **Secador de Cabelos Beauté Rouge, Modelo SEC159**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- O produto possui uma chave para seleção da tensão (voltagem), verifique se a tensão na qual o produto está regulado é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.



- Quando o secador for usado em um banheiro, desligar da tomada após o uso, visto que a proximidade da água representa um risco mesmo quando o secador esteja desligado.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Seque os cabelos com uma toalha antes de utilizar o secador.
- Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha o seu cabelo longe das entradas de ar.
- Se o aparelho molhar, retire-o imediatamente da tomada.
- Nunca bloqueie a entrada e a saída de ar do aparelho para não danificar os componentes internos.
- Tome cuidado para não encostar as partes quentes do aparelho na pele, principalmente rosto, pescoço e mãos.



Atenção!

- Não utilize este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes. Não utilize-o no chuveiro ou piscinas

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - UTILIZAÇÃO

Quando seu secador de cabelos for ligado pela primeira vez, um pequeno volume de fumaça e mau cheiro podem ser gerados durante os primeiros minutos, provocados pelos resíduos de produção. Isso é completamente normal e não é perigoso. Realize este procedimento em um ambiente ventilado, com as janelas de sua casa abertas. Caso esta fumaça e mau cheiro persistam por muito tempo, desligue o produto e leve até uma assistência técnica autorizada Cadence.

Opções de ajustes

O secador de cabelos SEC159, possui alto desempenho para melhor secagem e modelagem dos seus cabelos. Seu cabo dobrável garante toda a praticidade e comodidade para levá-lo em viagens e/ou guardá-lo em locais onde não há muito espaço disponível.

Para utilizá-lo, basta posicionar o cabo dobrável na posição normal de utilização, selecionar a tensão de operação, conectar seu plugue na tomada e selecionar a posição de velocidade e temperatura desejada.

Ele possui 2 ajustes de velocidade e temperatura combinados que permitem modelagens rápidas e eficientes, deixando os cabelos com ótima aparência.

Para desligá-lo, basta posicionar o botão seletor de velocidade/temperatura na posição "0" desligado.

Lembre-se sempre de posicionar o botão seletor de velocidade e temperatura na posição desligado antes conectar o produto à tomada.

Ajustes do Botão de velocidade/temperatura [ver figura 1]

"0" – Desligado.

"I" – Nível de operação Médio.

Selecione a posição "I" para que o secador de cabelos opere em velocidade e temperatura médias.

"II" – Nível de operação Máximo .

Selecione a posição "II" para que o secador de cabelos opere em velocidade e temperatura máximas. Recomenda-se utilizar o nível máximo de operação para secar os cabelos logo após o banho.



Figura 1

Bocal direcionador de ar

Concentra o fluxo de ar para um perfeito controle de secagem e modelagem do cabelo.

Você pode girá-lo para obter o melhor ângulo para o seu penteado.

Chave seletora de tensão

Localizada na parte posterior do cabo do produto, a chave seletora de tensão permite a utilização tanto em 127V quanto 220V, dependendo da tensão da tomada que será utilizada. Para isto, a mesma deve ser posicionada manualmente, evitando que o produto seja ligado incorretamente.

Utilizando o produto em 127V

Ajuste a Chave seletora conforme indicado abaixo [ver figura 2].



Utilizando o produto em 220V

Ajuste a Chave seletora conforme indicado abaixo [ver figura 3].



Atenção!

- *Certifique-se que a Chave seletora de tensão esteja na posição correta e de acordo com a tensão desejada antes de ligar o produto na tomada. A incorreta ligação poderá danificar o produto e causar riscos de choque elétrico. Qualquer sinal de inconformidade, fumaça ou mau cheiro, desligue o produto e leve-o ao uma assistência técnica autorizada Cadence.*

Cabo dobrável

Seu secador de cabelos possui um cabo dobrável que facilita o armazenamento do mesmo durante viagens ou até mesmo em casa [ver figura 4].

Ao utilizar o produto, posicione o cabo na posição normal e então repita os passos descritos no item *Opções de ajustes* deste manual [ver figura 5].





Atenção!

- Se durante a utilização o produto apresentar sobreaquecimento, o mesmo desligará automaticamente. Caso isto aconteça, retire o cabo de força da tomada e aguarde alguns minutos até que o produto resfriar. Após isto, conecte o produto à tomada novamente e continue a utilizá-lo normalmente.

4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Sempre desligue e retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso.

Permita que o produto esteja completamente resfriado antes de guardá-lo.

Mantenha o secador limpo para operar adequadamente.

Para limpar o aparelho, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.

Nunca utilize solventes ou qualquer substância química.

Nunca bloqueie ou obstrua as entradas ou saídas de ar.

Este aparelho não necessita de lubrificação.

O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do secador.

Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o secador.

Quando não estiver em uso, o secador deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.

Meio ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



5 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Secador de Cabelos Beauté Rouge, Modelo SEC159**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: 4020 2905 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 644 6442 (demais localidades)
CNPJ 03106170/0002-24

[REV. 02]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 644 6442** (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.