

# MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA ITALIANA ELÉTRICA INOX  
CAF104



cadence



Obrigado por adquirir a **Cafeteira Italiana Elétrica Inox, CAF104**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

**⚠ Atenção!** *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

**Importante:** *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas.
- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Verifique as condições do aparelho e do cabo elétrico regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança. Nunca utilize sem supervisão.



- Coloque o produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Utilize apenas água fria e limpa para preparar o café. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Não coloque a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.
- Mantenha a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Retire o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Espere até que o filtro permanente esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre desligue o produto e retire da tomada quando não estiver em uso, quando for transportado e principalmente quando for limpá-lo. Ele deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Evite enrolar o cabo elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cabo elétrico. Desligue os controles e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Este aparelho é projetado para ser usado em residências e aplicações semelhantes como áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial (ambientes do tipo leito e café da manhã).
- Evite o derramamento de água no conector.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita ao calor residual após o uso.



**Atenção!** *Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao aparelho ou queimaduras.*

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



### 3 - CUIDADO ESPECIAIS

A jarra deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.

Não aqueça a jarra quando estiver vazia.

Não coloque a jarra perto ou diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro do forno quente ou microondas.

A jarra nunca deve ser imersa na água, pois pode danificá-la.

Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente durante a limpeza, pois danificam o inox..



**Atenção!** *Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.*



## 4 - UTILIZANDO

[01] Antes de utilizar a cafeteira, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

[02] Lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível com água e com sabão. Enxágue e seque.

[03] Encha a jarra com água fria na quantidade necessária para o número de xícaras desejado, nunca excedendo o nível máximo indicado na parte interna.

[04] Não adicione açúcar na água.

[05] Coloque a quantidade de pó de café desejada no filtro do café e feche-o.

[06] Encaixe a mola no pino com o lado mais estreito para baixo, conforme indicado na figura do item anterior. Coloque o pino na jarra e, em seguida, encaixe o filtro de café. Feche a jarra com sua tampa.

[07] Coloque a jarra na base.

[08] Ligue o plugue na tomada. A luz indicadora (vermelha) de ligado da cafeteira se acenderá iniciando o processo de percolação.

[09] Quando a luz indicadora (verde) da cafeteira acender, aguarde 05 minutos para a decantação do café. Em seguida o café estará pronto para ser servido.

**Obs.: Enquanto a cafeteira estiver ligada ela manterá o café quente sem fervê-lo. Mantenha a tampa da jarra para servir.**

**Obs.: Para manter o café quente, recoloque a jarra na placa de aquecimento após servir, pois ela mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada.**

**Obs.: Desligue a cafeteira quando a jarra estiver vazia ou quando não estiver sendo utilizada, retirando da tomada. A luz indicadora (verde) apagada indica que o aparelho está desligado.**

**Obs.: Não reaproveite o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café. Não reaqueça o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.**



**Atenção!** Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao aparelho ou queimaduras.



## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- [01] Este aparelho não necessita de lubrificação.
- [02] Mantenha a cafeteira limpa para operar adequadamente.
- [03] Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo.
- [04] Antes de limpar a base de aquecimento, retire o plugue da tomada.
- [05] A parte externa da jarra deve ser limpa com pano úmido. Nunca deve ser imersa na água.
- [06] Para uma limpeza completa da parte interna da jarra, adicione 3 colheres de sopa de água sanitária e complete com água até o nível máximo. Monte a cafeteira normalmente e inicie o processo de preparo do café apenas com esta água. Quando a luz indicadora (vermelha) acender, retire a água da jarra e lave-a com água limpa, bem como seu filtro e tampas.
- [07] O filtro removível, sua tampa, o pino, a mola e a tampa da jarra podem ser limpos com água e detergente (ou sabão), mas não podem ser lavados na lava-louças.
- [08] Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois danificam o aparelho.
- [09] O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- [10] Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a cafeteira.
- [11] Quando não estiver em uso, a cafeteira deve ser armazenada em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

**OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.**

### Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.





## 6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Cafeteira Italiana Elétrica Inox, CAF104**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*  
**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 00 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.