

MANUAL DO USUÁRIO

Omeleteira Elétrica + Egg

OML100



cadence

Obrigado por adquirir a **Omeleteira + Egg, modelo OML100**, um produto de qualidade, seguro, eficiente e desenvolvido com a mais alta tecnologia. É muito importante ler atentamente as informações contidas neste manual. Elas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - Recomendações importantes de segurança

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais, para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Importante:

Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.

- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.



- Não permita o uso deste produto por crianças. Mantenha as crianças afastadas durante a sua utilização ou quando ainda estiver quente. Risco de queimaduras.
- Nunca utilize o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes.

Atenção!

- **Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.**
- **Nunca utilize objetos pontiagudos ou abrasivos na superfície antiaderente do aparelho, pois podem danificá-la.**
- Durante o uso, mantenha o produto longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.
- As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abri-lo ou fechá-lo.
- Não enrole o cabo elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.

Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo elétrico em locais de circulação, nem onde pessoas possam tropeçar no fio, pois pode derrubar o produto e causar acidentes.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.



- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe-o pelo plugue.
- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.

Nota:

De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo “DR” é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).

- O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual acarreta na perda da garantia.
- Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.



2 - Componentes do produto



- ① Alça de abertura e fechamento
- ② Led indicador de produto aquecido
- ③ Led indicador de produto ligado
- ④ Chapa superior de aquecimento
- ⑤ Chapa inferior de aquecimento
- ⑥ Espátula plástica
- ⑦ Cabo elétrico
- ⑧ Plugue



3 - Funções dos componentes do produto

- **Alça de Abertura e Fechamento**

Utilizada para abrir e fechar o produto, para se obter acesso às chapas de aquecimento antiaderentes.

- **Chapas de Aquecimento Antiaderentes**

Chapas onde são colocados os alimentos para cozimento.

Limpe-as antes do uso.

Não é necessário untar a chapa, pois ela possui uma cobertura antiaderente.

- **Led Indicador de Produto Aquecido**

O led acende quando atingir a temperatura ideal.

O led irá acender e apagar algumas vezes durante o processo, indicando que o produto está mantendo a temperatura ideal para o cozimento.

- **Led Indicador de Produto Ligado**

O led acende quando o produto é conectado na tomada.

- **Espátula Plástica**

O led acende quando o produto é conectado na tomada.

4 - Receitas

Para preparar deliciosas omeletes, basta bater 4 ovos (2 para cada cavidade) e colocar na sua Omeleteira + Egg Cadence.

Abaixo algumas sugestões de recheios para dar muito mais sabor aos suas omeletes:

- **Sugestões de recheios**

Bacalhau

Peixes

Frutos do Mar

Queijo



Presunto
Carne Seca
Frango com Catupiry
Bacon
Calabresa
Salsicha
Lombo
Peito de Peru Defumado
Vegetariano
Brócolis
Cebola
Tomate
Rúcula com tomate seco
Milho e Ervilha
Champignon
Azeitonas
Palmito
Ervas Finas
Romeu e Julieta (queijo e goiabada)

Além das omeletes, você também pode preparar outros tipos de alime-com massas semelhantes, como tortillas, escondidinhos, brigadeirão e pão de queijo.

● **Ovos poché**

A sua Omeleteira +Egg Cadence permite que você faça muitas receitas além dos omeletes. Uma delas é o Ovo poché.

Modo de preparo:

- 1) Colocar água até a metade da cavidade.
- 2) Deixar a água aquecer até levantar fervura.
- 3) Colocar o ovo (1 ovo por cavidade).



● Pão protéico

O pão protéico é uma opção de alimentação com baixo nível de carboidratos e rico em proteínas e fibras. É ideal para pessoas que querem emagrecer ou buscar mais saúde.

Ingredientes:

- 1) 2 ovos.
- 2) 2 colheres de sopa de farelo de aveia.
- 3) 2 colheres de sopa de iogurte desnatado.
- 4) 2 colheres de fermento em pó (químico).

Modo de preparo:

- 1) Bata todos os ingredientes.
- 2) Coloque na omeleteira.
- 3) Espere assar e a massa crescer.

● Tortilla

Você pode preparar a massa básica de tortilla e rechear com os alimentos da sua preferência.

Ingredientes:

- 1) 6 batatas cortadas em cubos bem pequenos.
- 2) 250ml de azeite de oliva.
- 3) 1 cebola.
- 4) 3 ovos.
- 5) 1 colher de farinha de trigo
- 6) 1 colher de chá de fermento
- 7) sal a gosto

Modo de preparo:

- 1) Dê uma pré-cozida nas batatas já fatiadas.
- 2) Aqueça o azeite e frite as batatas.



- 3) Após a fritura, adicione sal a gosto e reserve.
- 4) Em um recipiente separado, bata os ovos, a farinha de trigo, o fermento e tempere com sal.
- 5) Misture os ovos batidos e junte as batatas e a cebola cortada à julienne.
- 6) Coloque na sua Omeleteira +Egg Cadence e deixe assar por alguns minutos.

Assim como os omeletes, você pode rechear as tortillas com vários tipos de alimentos.

4 - Utilização



Atenção!

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto.

Antes de utilizar

- Limpe o produto com um pano limpo e macio, para remover o pó e restos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com um pano macio, limpo e seco ou papel toalha.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou gordura. Feche o produto e conecte o plugue na tomada.
- Aguarde até que as chapas esquentem (aproximadamente 5 minutos). Desconecte o produto da tomada e limpe-as.
- Está pronto para o uso.

Importante:



Aparelhos que possuem elementos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante as primeiras utilizações. Isso ocorre devido à queima de resíduos manufaturados, oriundos do processo de fabricação. Isto é normal e vai desaparecer em breve, não significa problema no produto.

Procure sempre manter uma janela aberta durante os primeiros usos.

Instruções de Utilização

- 1) Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- 2) Conecte o plugue na tomada.
- 3) O led de produto ligado irá acender, indicando o aquecimento do produto.
- 4) Após alguns minutos, o led de produto aquecido irá acender, indicando que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização.
- 5) Abra o produto.
- 6) Coloque o alimento desejado (conforme sua receita) sobre a placa inferior. O Alimento pode ser colocado diretamente sobre a chapa de aquecimento.
- 7) Feche o produto e com cuidado faça com que as chapas se aproximem.
- 8) Após alguns minutos, abra o aparelho e cheque se o alimento está pronto.

Nota:

O tempo de cozimento varia de acordo com o tipo de alimento e seu gosto pessoal.

- 9) Para retirar o alimento pronto, utilize um utensílio não metálico (ex.: espátula de plástico resistente a altas temperaturas). Nunca utilize objetos pontiagudos ou abrasivos, pois podem danificar as chapas antiaderentes.
- 10) Após a utilização, desconecte o plugue da tomada.





Atenção!

Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

- Desconecte o plugue da tomada, aguarde o produto esfriar e limpe-o imediatamente após cada uso.

Atenção!

Não utilize solventes ou materiais abrasivos (sapólios, pastas, esponja de aço ou escovas), na limpeza do produto. Estes materiais podem danificar o seu produto.

- Para limpeza das áreas externas do produto, utilize um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água.
- Nunca imergir o produto na água ou debaixo de uma torneira com água, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com um pano macio e seco.
- Para retirar resíduos de alimentos presos nas chapas do produto, basta untá-las com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos e remover os resíduos com uma espátula não metálica.
- Conserve seu produto em boas condições de uso. Quando não estiver sendo utilizado, desligue-o, desconecte o plugue da tomada e mantenha-o em lugar seco, seguro e longe do alcance de crianças e animais domésticos. De preferência em sua embalagem original.
- Se o cabo estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.



6 - Termo de Garantia

A **Cadence Indústria e Comércio Ltda.** garante a sua **Omeleteira + Egg, modelo OML100**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de **6 (seis) meses**, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

- **Os 3 (três) primeiros meses** – Garantia legal.
- **Os 3 (três) meses seguintes** – Garantia especial, concedida pela **Cadence Indústria e Comércio Ltda.**

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela **Cadence**.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não do-



místicas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A **Cadence** não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Indústria e Comércio Ltda.

Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados

CEP 88371-904 Navegantes - SC

Fone: (47) 3347-9900

SAC: 0800 644 6442

CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 12032014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **0800 644 6442**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar **Contato**, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A **Cadence** terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.