

TRAMONTINA

by **Breville**

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Sul - Fone: (54) 3461.7700
Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
Planalto - Fone: (62) 3272.2100
Nordeste - Fone: (71) 3215.8266
Norte - Fone: (91) 4009.7700

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
Curitiba - Fone: (41) 2111.9110
Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004
Recife - Fone: (81) 3128.5500

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:

www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO n° 371.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS 122, km 61 - 95180-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

www.tramontina.com

69000/011 - 012

800CP BALBRZ/1 - 2



TRAMONTINA

by **Breville**

Espremedor Express

Manual de Instruções



- 3 A Tramontina recomenda a segurança em primeiro lugar
- 5 Conheça o seu produto
- 6 Montando do seu produto
- 8 Utilizando o seu produto
- 10 Desmontando o seu produto
- 11 Cuidados e Limpeza
- 12 Conselhos e Dicas
- 13 Resolução de problemas

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e que siga as precauções abaixo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Antes de usar, leia cuidadosamente todas as instruções e as guarde para consultas futuras.
- Antes de usar, desenrole totalmente o cabo de alimentação.
- Sempre use o Espremedor Express em superfícies secas e niveladas.
- Antes de usar o Espremedor Express, remova qualquer adesivo promocional.
- Antes de conectar o plugue à tomada e posicionar o botão LIGAR|DESL. do aparelho na posição LIGAR, assegure-se de que o Espremedor Express esteja corretamente montado. O aparelho não funcionará se não estiver montado corretamente.
- Ao deixar o aparelho sem supervisão, ao movimentá-lo ou desmontá-lo para limpeza e armazenagem, ou quando ele não estiver sendo usado, sempre desligue o mesmo, posicionando o botão LIGAR|DESL. na posição DESL.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas, entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Não posicione este aparelho perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
- Tenha cuidado ao usar o aparelho, não coloque as mãos ou os dedos perto de peças em movimento ou rotação.
- Evite colocar as mãos ou os dedos perto do Braço Espremedor localizado na traseira da base quando este estiver na posição vertical.
- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças pequenas ou por pessoas com enfermidades sem supervisão.
- Supervisione as crianças pequenas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Não mergulhe o cabo de alimentação ou a base do motor na água ou em qualquer outro líquido.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) para fornecer proteção adicional no uso de aparelhos elétricos. Aconselha-se a instalação de um disjuntor com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu eletricitista para obter uma opinião profissional.
- Siga estritamente as instruções de cuidados e limpeza.
- Inspeccione regularmente o cabo, o plugue e o aparelho em si para verificar se há danos. Se forem encontrados danos de qualquer tipo, interrompa imediatamente o uso do eletrodoméstico.

- O tempo de operação padrão para extrair o suco de cada metade da fruta é de apenas alguns segundos, porém o Esprededor Express não deve ser operado continuamente por mais de 30 segundos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS

- Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes do uso.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas, entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Os eletrodomésticos podem ser usados por pessoas (incluindo crianças) com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de alguém que se responsabilize por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Recomenda-se a inspeção regular do aparelho. Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. Não o utilize ao ar livre. O uso incorreto do mesmo pode causar ferimentos.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



A. Braço espremedor

A alça espremedora patenteada conta com um exclusivo braço com articulação tripla para garantir a pressão vertical ao longo de todo o processo de extração do suco, maximizando o rendimento.

B. Filtro em aço inox

(pode ser utilizado em lava-louça)

C. Motor potente

É acionado automaticamente quando é aplicada pressão ao cone espremedor.

D. Botão LIGAR|DESL.

E. Armazenamento compacto para o fio

Enrola e prende o fio no lugar certo, sob a base do motor (não mostrado na imagem).

F. Alça antiderrapante de toque suave

Para que seja mais fácil espremer as frutas.

G. Domo para frutas

Facilmente removível para a limpeza (pode ser utilizado em lava-louça).

H. Cone espremedor em aço inox fundido

O cone com barbatanas e ondulações exclusivas extrai o máximo de suco de frutas cítricas de todos os tamanhos (pode ser utilizado em lava-louça).

I. Coletor de suco

Coleta o suco para despejá-lo pelo bico gotejador corta-pingos (pode ser utilizado em lava-louça).

J. Bico gotejador corta-pingos

Com função corta-pingos, pode ser completamente aberto para limpeza.

K. Sistema de interruptor em dois estágios

O espremedor não funciona se não estiver corretamente montado, garantindo a segurança e o desempenho correto.

MONTANDO O ESPREMEDOR EXPRESS

1. Puxe o braço espremedor para cima e para trás, afastando-o da base do motor até deixá-lo totalmente estendido.



2. Posicione o coletor de suco sobre o eixo de transmissão no alto da base do motor, garantindo que o bico gotejador se encaixe no sulco semicircular na parte da frente da base do motor.



3. Insira o filtro em aço inox no coletor de suco, alinhando o entalhe com seta na parte inferior do filtro sobre a guia com seta correspondente no coletor de suco.



4. Posicione o cone espremedor no eixo de transmissão e pressione levemente para encaixá-lo no lugar correto.



MONTANDO O SEU PRODUTO

5. Insira o domo para frutas na parte inferior do braço espremedor de suco, alinhando a guia do alto do domo para frutas com o orifício do braço espremedor de suco. Segure o braço espremedor e pressione o domo para frutas para cima e para trás, até que o domo encaixe na posição correta.

OBSERVAÇÃO

O domo para frutas tem encaixes específicos e só pode ser inserido em um sentido (isso garante que ele não gire durante o seu funcionamento).



6. Assegure-se de que o bico corta-pingos esteja virado para baixo, em posição para despejar.



7. Posicione um copo ou uma jarra de tamanho adequado sob o bico de suco.

UTILIZANDO O SEU PRODUTO

1. Antes de começar a espremer, assegure-se de que o Espremedor Express esteja montado corretamente e de que um copo ou uma jarra esteja posicionado sob o bico de suco.



2. Corte a fruta pela metade de modo perpendicular aos seus gomos, em vez de cortá-la atravessando as suas extremidades. Isso garante mais eficiência ao espremer a fruta.



OBSERVAÇÃO

Algumas frutas, como limões-sicilianos, têm extremidades pontiagudas, as quais devem ser cortadas para garantir um melhor contato com o domo para frutas.

3. Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica e posicione o botão LIGAR|DESL. na posição LIGAR.



4. Posicione a metade da fruta com o corte virado para baixo sobre o cone espremedor e a empurre levemente para baixo, em direção às pontas.



UTILIZANDO O SEU PRODUTO

5. Segure a alça antiderrapante de toque suave, abaixe lentamente o braço espremedor e o pressione para baixo com firmeza até que o domo para frutas entre em contato com a casca da fruta. O motor se acionará automaticamente e o cone espremedor começará a girar. O suco será extraído da fruta e fluirá para o copo pelo bico de suco. A polpa e as sementes serão recolhidas pelo filtro em aço inox.
7. Remova a fruta usada do cone espremedor. Esvazie o excesso de polpa e sementes do filtro em aço inox conforme for necessário. Repita as etapas 3 a 7 para continuar a espremer as frutas.



6. O Espremedor Express espreme muito rapidamente; assim, cada metade da fruta será espremida em alguns segundos. Para parar automaticamente o motor, puxe o braço espremedor para cima e para trás, para a sua posição estendida.



OBSERVAÇÃO

O filtro em aço inox deve ser esvaziado quando estiver cheio de polpa e sementes. Para esvaziar o filtro durante o processo, posicione o botão LIGAR|DESL na posição DESL. e remova cuidadosamente o cone espremedor e o filtro. Limpe e recoloque o filtro em aço inox e o cone espremedor antes de continuar a espremer. Não deixe que o filtro em aço inox fique cheio demais, pois isso pode impedir o funcionamento correto ou danificar a unidade.

DESMONTANDO O ESPREMEDOR EXPRESS

1. Pressione o botão LIGAR|DESL. para desligar o Espremedor Express e o desconecte da tomada.



2. Puxe o braço espremedor para cima e para trás, afastando-o da base do motor, até deixá-lo totalmente estendido. Feche o bico corta-pingos virando-o para cima.



3. Com o braço para baixo, remova o domo para frutas pressionando o botão com a escrita PRESSIONAR. Deixe que o domo para frutas caia sobre o cone espremedor.
4. Erga o coletor de suco do corpo do motor com o filtro em aço inox, o cone espremedor e o domo para frutas ainda posicionados. Remova o cone e o filtro do coletor de suco sobre a pia, para facilitar a limpeza. Siga as orientações de cuidados e limpeza recomendadas.



ARMAZENAMENTO

Guarde o Espremedor Express limpo e montado na posição vertical, em local fresco e seco. Não coloque nenhum outro objeto sobre o aparelho durante o armazenamento.

- Antes de limpar, montar, desmontar e guardar o aparelho, sempre se assegure de que o botão LIGAR|DESL. do Espremedor Express esteja na posição DESL. e de que o plugue tenha sido desconectado da tomada.
- Siga estas instruções para limpar todas as superfícies e peças que entram em contato com os alimentos durante a produção do suco.
- Para facilitar a limpeza, enxágue as peças removíveis em água morna imediatamente após o uso para remover a polpa úmida. Deixe as peças secarem sozinhas antes de remontar o aparelho.
- Para uma limpeza completa após a desmontagem do aparelho, todas as peças removíveis devem ser lavadas com água quente e sabão ou na prateleira superior da lava-louça. A base do motor e o braço espremedor devem ser limpos com um pano macio e úmido. Todas as peças devem estar completamente secas antes da remontagem do aparelho.
- Guarde o Espremedor Express limpo e montado na posição vertical em um local fresco e seco. Não coloque nenhum outro objeto sobre o aparelho durante o armazenamento.

OBSERVAÇÃO

Enxágue ou lave todas as peças removíveis imediatamente após o seu uso. A polpa de frutas seca é de difícil remoção e pode manchar.

Se for encontrada qualquer mancha, limpe a(s) parte(s) descolorida(s) com detergente para lava-louças não diluído, enxágue-a(s) e a(s) seque completamente.

OBSERVAÇÃO

Não deixe o filtro em aço inox e as outras peças removíveis de molho em alvejante. Nunca mergulhe a base do motor em água ou em qualquer outro líquido. Não use abrasivos ásperos.

INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS SOBRE OS SUCOS

Apesar de prepararmos sucos principalmente por seu sabor, textura e aroma, os benefícios para a saúde certamente os tornam muito mais saborosos. O suco contém 70% dos nutrientes das frutas, verduras e legumes. Os líquidos são uma parte importante de uma dieta balanceada, e os sucos feitos na hora são uma fonte fácil de vitaminas e minerais. Os sucos são absorvidos rapidamente pela corrente sanguínea, sendo a maneira mais rápida para o corpo digerir os nutrientes. Os sucos de frutas cítricas são famosos por seu alto teor de Vitamina C e por sua capacidade de combater resfriados e gripes. Os sucos extraídos na hora devem ser consumidos logo após serem preparados, para evitar a perda do conteúdo de vitaminas.

COMPRA E ARMAZENAMENTO DAS FRUTAS

- Use sempre frutas frescas para preparar sucos.
- Selecione frutas com a casca firme e macia, sem manchas.
- A laranja ideal para fazer sucos é a laranja valência.
- Selecione toranjas, limões-siciliano e limões-taiti de tamanho médio para facilitar a extração do suco.
- As frutas cítricas podem ser armazenadas em um local seco a temperatura ambiente.
- Obtém-se mais suco de frutas armazenadas a temperatura ambiente.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

POSSÍVEL PROBLEMA	SOLUÇÃO FÁCIL
Não funciona	<ul style="list-style-type: none">• O botão não está na posição LIGAR• O braço espremedor não está abaixado• O cone espremedor ou o domo para frutas não estão corretamente montados• O filtro em aço inox não está corretamente montado

