

TRAMONTINA

by **Breville**

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Sul - Fone: (54) 3461.7700
Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
Planalto - Fone: (62) 3272.2100
Nordeste - Fone: (71) 3215.8266
Norte - Fone: (91) 4009.7700

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
Curitiba - Fone: (41) 2111.9110
Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004
Recife - Fone: (81) 3128.5500

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:

www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação.

A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS 122, km 61 - 95180-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

www.tramontina.com

69058/011 - 012



TRAMONTINA

by **Breville**

Smart Waffle

Manual de Instruções



- 3 A Tramontina recomenda a segurança em primeiro lugar
- 5 Conheça o seu produto
- 6 Utilizando o seu produto
- 8 Cuidados e Limpeza

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Não toque nas superfícies quentes. Utilize os cabos ou as alças. Sempre use luvas de cozinha.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, os plugues ou o aparelho em si em água ou em qualquer outro líquido.
- É necessário supervisionar atentamente quando qualquer aparelho é usado por crianças ou perto delas.
- Desconecte o aparelho da tomada quando ele não estiver em uso e antes de limpá-lo. Antes de inserir ou remover peças e de limpar o aparelho, deixe-o esfriar.
- Não use o aparelho se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se ele tiver caído ou apresentar danos de qualquer tipo ou após mau funcionamento do aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pela Tramontina pode causar ferimentos.
- Não o utilize ao ar livre.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas ou entre em contato com superfícies quentes.
- Não o posicione perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Não toque nas superfícies quentes. As superfícies dos eletrodomésticos ficam aquecidas durante e após a sua utilização. Para evitar queimaduras ou ferimentos, use sempre pegadores para objetos quentes ou luvas de cozinha, ou alças e cabos, quando disponíveis.
- Tenha muito cuidado ao mover aparelhos que contenham óleo ou outros líquidos quentes.
- Para desligar, gire o botão para a posição DESL. e, então, remova o plugue da tomada.
- Não utilize o eletrodoméstico para nada além de seu uso previsto.
- O aparelho não deve ser operado por meio de timers externos ou sistema separado de controle remoto.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS

- Antes de usar a chapa para waffles pela primeira vez, remova e descarte com segurança quaisquer materiais da embalagem e etiquetas promocionais.
- Para eliminar o risco de asfixia em crianças pequenas, remova e descarte com segurança a tampa de proteção encaixada no plugue de alimentação deste aparelho.
- Certifique-se de que a superfície em que o aparelho está sendo usado esteja estável, nivelada, limpa e seca.
- Ao usar este aparelho, assegure-se de que haja espaço suficiente para a circulação de ar acima do mesmo e em suas laterais. Mantenha uma distância mínima de 10 cm nas laterais e de 20 cm acima.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, a menos que elas sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Recomenda-se a inspeção regular do aparelho. Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este

eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. O uso incorreto do mesmo pode causar ferimentos.

- Não deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.
- Mantenha o aparelho limpo. Consulte a seção Cuidados e Limpeza.
- Por razões de segurança, recomenda-se conectar o seu eletrodoméstico Tramontina diretamente em sua própria tomada elétrica, em um circuito dedicado, separado de outros aparelhos. Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o seu eletrodoméstico pode não funcionar adequadamente. Não é recomendado o uso de réguas de tomada ou Ts.

INSTRUÇÕES SOBRE O CABO CURTO

O seu aparelho Tramontina está equipado com um cabo de alimentação curto, para reduzir o risco de ferimentos pessoais ou danos aos objetos resultantes de puxões, tropeços ou nós que podem ocorrer em cabos mais longos. Se for usada uma extensão, (1) a classificação elétrica marcada do conjunto de cabos ou da extensão deve ter pelo menos o mesmo valor da classificação elétrica do aparelho, (2) o fio deve ser organizado de modo que não fique pendurado sobre o balcão ou a mesa, evitando que possa ser puxado por crianças ou que cause tropeços não intencionais e (3) a extensão deve ter um plugue com terceiro pino de aterramento.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CONHEÇA O SEU PRODUTO



- A. Botão LIGAR|MENU**
Para selecionar entre quatro tipos de massa e uma configuração CUSTOMIZAR.
- B. Tampa da chapa superior**
Quando a tampa é fechada, o interruptor integrado aciona automaticamente o timer para contagem regressiva.
- C. Clipe de fechamento para armazenamento**
- D. LCD com timer para contagem regressiva**
O LCD muda de cor e fica laranja para indicar que o ciclo de cozimento foi iniciado.
- E. Botão de controle de cor**
12 configurações diferentes que lhe permitem personalizar a cor do seu waffle, da mais clara à mais escura.
- F. Botão para reiniciar timer**
- G. Bordas integradas**
Sem sujeira e sem desperdícios.
- H. Corpo em aço inox**
- I. Antiaderente sem PFOA**
Evita que o waffle grude.
- J. Chapas de cozimento em alumínio fundido**
Chapas de cozimento mais espessas para uma melhor retenção de calor e um douramento uniforme.
- K. Botão MAIS TEMPO**
Acrescenta mais tempo para deixar o seu waffle no ponto certo sem ter de reiniciar o timer.
- L. Copo medidor sem BPA**
Para despejar a massa sem fazer sujeira. Um copo faz dois waffles.

UTILIZANDO O SEU PRODUTO

Antes do primeiro uso, remova e descarte com segurança todos os materiais da embalagem, etiquetas promocionais e fitas da chapa para waffles.

1. Limpe as chapas de cozimento do aparelho com uma esponja ou um pano úmido. Seque-as por completo.
2. Coloque a chapa para waffles em uma superfície plana e seca. Assegure-se de que haja uma distância mínima de 10 cm em todas as laterais da chapa para waffles. Certifique-se de que não haja nenhum objeto sobre o aparelho.
3. Desenrole completamente o cabo e ligue o plugue de alimentação.
4. Gire o botão LIGAR|MENU no sentido horário até que o indicador chegue ao tipo desejado de waffle, ou escolha a configuração CUSTOMIZAR. O LCD exibirá a mensagem AQUECENDO.
6. Quando a chapa para waffles tiver concluído o ciclo de preaquecimento, você ouvirá dois alertas sonoros e a tela de LCD ficará laranja. Abra completamente a tampa da chapa superior. Quando a tampa estiver aberta, o LCD ficará azul e exibirá a mensagem FECHER PARA INICIAR. Despeje a massa por igual nas chapas para waffles. A massa deve cobrir o topo da chapa (cerca de meio copo para cada waffle).
7. Feche a tampa assim que despejar a massa. Quando a tampa for fechada, o timer iniciará automaticamente a contagem regressiva. O LCD mudará de cor para laranja, indicando que o ciclo de cozimento teve início. A chapa para waffles calculará automaticamente o tempo correto de cozimento, de acordo com uma série de variáveis.

OBSERVAÇÃO

Quando a chapa para waffles for ligada pela primeira vez, ela pode emitir vapores. Eles são seguros e não prejudicam o desempenho do aparelho.

5. Há 12 configurações de cor, que vão de '1' (mais claro) a '12' (mais escuro). A configuração de cor padrão é '6'. Use o botão de controle de cor CLARO-ESCURO para ajustar a cor do seu waffle. Gire o botão no sentido horário para deixar o seu waffle mais escuro, ou no sentido anti-horário para deixá-lo mais claro.

OBSERVAÇÃO

Ao usar a sua chapa para waffles pela primeira vez, recomenda-se utilizar a configuração de cor padrão predefinida 6 da barra, "marrom-dourado". Também é possível ajustar a configuração de cor conforme a sua preferência.

OBSERVAÇÃO

Mesmo que o tipo de massa para waffle e configuração de cor sejam os mesmos, o tempo de cozimento pode ser diferente para cada fornada devido a outros dados que são levados em consideração no cálculo do tempo de cozimento. Esta é a função correta da chapa para waffles.

OBSERVAÇÃO

Quando a chapa para waffles estiver em funcionamento, o clipe de armazenamento deve estar aberto.

8. Você ouvirá três alertas sonoros no fim do ciclo de cozimento. O timer se apagará e a mensagem FIM será exibida na tela. Abra a tampa do aparelho e remova cuidadosamente os seus waffles. Se você não for mais preparar outros waffles, gire o botão para a posição DESL.

OBSERVAÇÃO

Não use utensílios de metal para remover os waffles da chapa, pois eles podem riscar a superfície antiaderente.

OBSERVAÇÃO

Se você for fazer mais waffles, basta adicionar mais massa na chapa inferior e repetir as etapas 7 e 8. Se for necessário redefinir o tempo de ciclo, pressione o botão REINICIAR.

9. Se você for fazer mais waffles, basta adicionar mais massa na chapa inferior e repetir as etapas 7 e 8. Se for necessário redefinir o tempo de ciclo, pressione o botão REINICIAR.

MAIS TEMPO

Permite que você acrescente mais tempo a um ciclo de cozimento de modo rápido e conveniente. A opção MAIS TEMPO pode ser usada tanto durante o ciclo de cozimento quanto imediatamente depois de o mesmo ter sido concluído. Em ambos os casos, ela adicionará um pequeno intervalo de tempo proporcional ao tempo geral de preparação da formada de waffles em questão.

CUIDADOS E LIMPEZA

Antes de limpar, assegure-se de que o botão LIGAR|MENU esteja na posição DESL. e, então, remova o plugue da tomada.

Deixe que a chapa para waffles esfrie um pouco antes de limpá-la. É mais fácil limpar a chapa para waffles quando ela estiver levemente morna.

Após cada uso, limpe sempre o seu aparelho, para evitar acúmulos de alimentos assados. Limpe as chapas de cozimento e as bordas para transbordamento com um pano macio para remover os resíduos de massa.

CUIDADO

NÃO MERGULHE NENHUMA PEÇA DA CHAPA PARA WAFFLES DA TRAMONTINA EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.

REVESTIMENTO ANTIADERENTE SEM PFOA

Cozinhar alimentos em superfícies antiaderentes minimiza a necessidade de óleo, pois eles não grudam e a limpeza é mais fácil. Se ocorrer qualquer perda de cor, ela afetará apenas o aspecto do aparelho, e não o seu desempenho de cozimento. Ao limpar o revestimento antiaderente, não use esponjas de metal (ou de outros materiais abrasivos). Lave com água morna e sabão. Remova os resíduos mais resistentes com uma esponja plástica não abrasiva ou com uma escova de limpeza de nylon.

OBSERVAÇÃO

As chapas de cozimento, as articulações e as bordas para transbordamento são revestidas com uma superfície antiaderente. Não use produtos abrasivos.

ARMAZENAMENTO

Para guardar a sua chapa para waffles:

1. Assegure-se de que o botão LIGAR|MENU esteja na posição DESL. e, então, remova o plugue de alimentação da tomada.
2. Deixe a chapa para waffles esfriar por completo.
3. Trave o clipe de armazenamento da chapa superior.
4. Enrole o cabo de alimentação na área do porta-fio sob o aparelho.
5. Armazene em uma superfície plana, seca e nivelada.

OBSERVAÇÃO

O clipe de armazenamento não deve ser usado para travar a chapa superior enquanto houver massa nas chapas de cozimento.

