

TRAMONTINA

by **Breville**

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Sul - Fone: (54) 3461.7700
Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
Planalto - Fone: (62) 3272.2100
Nordeste - Fone: (71) 3215.8266
Norte - Fone: (91) 4009.7700

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
Curitiba - Fone: (41) 2111.9110
Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004
Recife - Fone: (81) 3128.5500

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:
www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS 122, km 61 - 95180-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

www.tramontina.com

69090/011 - 012

BKE595 BSSBRZ/1 - 2



TRAMONTINA

by **Breville**

Transparenza

Manual de Instruções



- 2 A Tramontina recomenda a segurança em primeiro lugar
- 6 Conheça o seu produto
- 7 Cuidados e Limpeza

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo. O uso incorreto pode causar lesões.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Os eletrodomésticos podem ser usados por pessoas com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso seguro do aparelho e que entendam os riscos envolvidos.
- Não deixe crianças brincarem com o aparelho.
- Antes de usar a chaleira pela primeira vez, remova e descarte com segurança todos os materiais de embalagem e etiquetas promocionais.
- Para eliminar o risco de asfixia em crianças pequenas, remova e descarte com segurança a tampa de proteção encaixada no plugue de alimentação deste aparelho.
- Esta chaleira foi especificamente projetada com a finalidade de ferver apenas água potável de qualidade. Este produto não pode, em nenhuma circunstância, ser usado para ferver qualquer outro líquido ou alimento.
- Não coloque a chaleira perto das bordas do balcão ou da mesa durante a sua utilização. Assegure-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e livre de água e outras substâncias.
- Não use a chaleira dentro da cuba da pia.
- Não coloque a chaleira perto ou sobre queimadores a gás, componentes elétricos quentes, ou em locais nos quais possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Mantenha a chaleira longe de paredes, cortinas e outros materiais sensíveis ao calor ou ao vapor. A distância mínima é de 20 cm.

- Antes do uso, verifique se a chaleira está corretamente montada. Siga as instruções fornecidas neste manual.
- A chaleira deve ser usada somente com a base de alimentação fornecida.
- Esta chaleira não deve ser operada por meio de timers externos ou sistema separado de controle remoto.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça para erguer e carregar a chaleira.
- Não coloque outros objetos sobre a tampa.
- Antes de movimentar, limpar ou guardar a chaleira, ou quando ela não estiver sendo utilizada, certifique-se de que o botão esteja na posição DESL. para, então, desligar a energia e remover o plugue da tomada.
- Tenha cuidado ao despejar a água da chaleira, pois a água fervente e o vapor podem causar queimaduras. Não despeje a água rápido demais.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe a base da chaleira, a base de alimentação, o cabo e o plugue na água, nem permita que estas partes entrem em contato com umidade.
- Não remova a chaleira da base de alimentação durante o seu funcionamento. Após a fervura da água, assegure-se de que a chaleira esteja na posição DESL. para, então, removê-la da base de alimentação.
- Não movimente a chaleira enquanto ela estiver ligada.
- Não abra a tampa durante o funcionamento.
- Não encha demais a chaleira, ultrapassando a marca de nível máximo de água. Se a chaleira estiver cheia demais, a água fervente pode transbordar.
- Mantenha a chaleira limpa. Siga as instruções de limpeza fornecidas neste manual.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS

- Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes do uso.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas, entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. Não o utilize ao ar livre. O uso incorreto do mesmo pode causar ferimentos.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) para fornecer proteção adicional no uso de aparelhos elétricos. Aconselha-se a instalação de um disjuntor com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu eletricitista para obter uma opinião profissional.
- Por razões de segurança, recomenda-se que você ligue o seu eletrodoméstico diretamente em sua própria tomada elétrica, em um circuito dedicado, separado de outros eletrodomésticos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o seu eletrodoméstico pode não funcionar adequadamente. Não se recomenda o uso de extensões, réguas de tomada ou Ts.

- Não deixe cair água no conector.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ATENÇÃO

- *Não use a chaleira em superfícies inclinadas. Não movimente a chaleira enquanto ela estiver ligada.*
- *A superfície do sistema de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.*
- *O aparelho foi projetado para ferver apenas água potável de qualidade.*
- *Nunca utilize a chaleira para aquecer ou ferver qualquer outro líquido ou alimento. A tampa deve sempre estar firmemente posicionada e travada na posição fechada antes do uso.*
- *Não pressione o botão de abertura da tampa para abri-la durante ou após o funcionamento da chaleira, pois isso pode fazer com que a água fervente espirre para fora. Retire toda a água quente da chaleira antes de abrir a tampa para enchê-la novamente.*
- *Nunca mergulhe a base da chaleira, a área do botão, a base de alimentação, o cabo e o plugue na água, nem permita que essas peças entrem em contato com umidade.*
- *Para evitar danos, não utilize produtos químicos, agentes de limpeza alcalinos, palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o interior ou o exterior da chaleira. Use um agente de limpeza suave com um pano úmido e macio.*

**GUARDE ESTAS
INSTRUÇÕES**

CONHEÇA O SEU PRODUTO



- A. Tampa de abertura suave sem BPA*
- B. Filtro de pureza removível
- C. Capacidade para 1,7 litros / 7 xícaras
- D. Jarro de vidro Schott
- E. Desligamento automático e proteção de ferver seca

- F. Resistência oculta para ferver rápida
- G. Base multidirecional com porta-fio
- H. Botão para abertura da tampa
- I. Alça ergonômica
- J. Luz de alimentação LIGAR/DESL.

* Todas as partes que entram em contato com os alimentos e líquidos não contêm BPA

Antes de limpar, sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.

FILTRO REMOVÍVEL

A chaleira é equipada com um filtro removível em rede para remover os depósitos de calcário e garantir uma água mais pura. Para limpar os depósitos de calcário do filtro, abra a tampa e retire o filtro alocado atrás do bico da chaleira.

Limpe o filtro colocando-o sob água corrente e esfregando-o com um pano ou escova de limpeza.

Para repor o filtro, basta recolocá-lo na fenda atrás do bico da chaleira e empurrá-lo até a posição correta.

OBSERVAÇÃO

O filtro pode se danificar com o tempo. Verifique-o regularmente e substitua-o se ele estiver danificado.

OBSERVAÇÃO

O componente oculto na base da chaleira é feito em aço inox de alta qualidade. Qualquer mancha que apareça é resultado de depósitos minerais, e não de ferrugem.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

Os depósitos minerais da água da torneira podem fazer com que o interior da chaleira e o medidor de água desbotem ao longo do tempo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DA CHALEIRA TRAMONTINA:

1. Encha 2/3 do volume da chaleira com 1 parte de vinagre e 2 partes de água. Ferva e deixe descansar por uma noite.
2. Retire a solução da chaleira. Encha-a com água limpa, ferva e descarte a água.

Repita a operação. A chaleira estará pronta para o uso.

PARA LIMPAR O EXTERIOR

O exterior da chaleira pode ser limpo com um pano úmido e, em seguida, com um pano macio e seco.

