

TRAMONTINA

by **Breville**

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

Sul - Fone: (54) 3461.7700
Sudeste - Fone: (11) 4197.1266
Planalto - Fone: (62) 3272.2100
Nordeste - Fone: (71) 3215.8266
Norte - Fone: (91) 4009.7700

ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE VENDAS

Porto Alegre - Fone: (51) 2101.5000
Curitiba - Fone: (41) 2111.9110
Belo Horizonte - Fone: (31) 3223.4026
Rio de Janeiro - Fone: (21) 2224.5004
Recife - Fone: (81) 3128.5500

Devido às melhorias realizadas, os produtos ilustrados neste manual podem ter pequenas variações em relação ao produto real.

Troque as peças de reposição somente em Assistência Técnica autorizada pela Tramontina. Consulte a lista através do site:
www.tramontina.com.br/assistencia-tecnica

A Tramontina oferece 1 ano de garantia para defeito de fabricação. A garantia será válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Este produto atende as especificações da Portaria INMETRO nº 371.

TRAMONTINA FARROUPILHA S.A.

Rod. RS 122, km 61 - 95180-000

Farroupilha - RS - Brasil

CNPJ 87.834.883/0001-13

Indústria Brasileira

www.tramontina.com

69092/011 - 012 - 69092/021 - 022

BKE825 BSSBRZ/1 - 2 - BKE825 CRNBZR/1 - 2



TRAMONTINA

by **Breville**

Chaleira Smart

Manual de Instruções



- 2 A Tramontina recomenda a segurança em primeiro lugar
- 6 Conheça o seu produto
- 7 Características do seu produto
- 8 Utilizando o seu produto
- 10 Cuidados e limpeza

Na Tramontina, nós nos preocupamos muito com a segurança. Criamos e fabricamos nossos produtos colocando a sua segurança, nosso prezado cliente, em primeiro lugar. Além disso, pedimos a você que tenha cuidado ao usar qualquer aparelho elétrico e siga as precauções abaixo. O uso incorreto pode causar lesões.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E AS GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS

- Os eletrodomésticos podem ser usados por pessoas com capacidades física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso seguro do aparelho e que entendam os riscos envolvidos.
- Não deixe crianças brincarem com o aparelho.
- Antes de usar a chaleira pela primeira vez, remova e descarte com segurança quaisquer materiais da embalagem e etiquetas promocionais.
- Para eliminar o risco de asfixia em crianças pequenas, remova e descarte com segurança a tampa de proteção encaixada no plugue de alimentação deste aparelho.
- Esta chaleira foi especificamente projetada com a finalidade de ferver apenas água potável de qualidade. Este produto não pode, em nenhuma circunstância, ser usado para ferver qualquer outro líquido ou alimento.
- Não coloque a chaleira perto das bordas do balcão ou da mesa durante a utilização. Assegure-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e livre de água e outras substâncias.
- Não use a chaleira dentro da cuba da pia.
- Não coloque a chaleira perto ou sobre queimadores a gás, elementos elétricos quentes, ou em locais em que possa entrar em contato com o forno aquecido.
- Mantenha a chaleira longe de paredes, cortinas e outros materiais sensíveis ao calor ou ao vapor. A distância mínima é de 20 cm.

- Antes do uso, verifique se a chaleira está corretamente montada. Siga as instruções fornecidas neste manual.
- A chaleira deve ser usada somente com a base de alimentação fornecida.
- Esta chaleira não deve ser operada por meio de timers externos ou sistema separado de controle remoto.
- Não toque nas superfícies quentes. Use a alça para erguer e carregar a chaleira.
- Não coloque outros objetos sobre a tampa.
- Antes de movimentar, limpar ou guardar a chaleira, ou quando ela não estiver sendo utilizada, certifique-se de que o botão esteja na posição DESL. para, então, desligar a energia e remover o plugue da tomada.
- Tenha cuidado ao despejar a água da chaleira, pois a água fervente e o vapor podem causar queimaduras. Não despeje a água rápido demais.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe a base da chaleira, a base de alimentação, o cabo e o plugue na água, nem permita que essas peças entrem em contato com umidade.
- Não remova a chaleira da base de alimentação durante o seu funcionamento. Após a fervura da água, assegure-se de que a luz que indica o funcionamento da chaleira esteja apagada para, então, removê-la da base de alimentação.
- Não movimente a chaleira enquanto ela estiver ligada.
- Não abra a tampa durante o funcionamento.
- Não encha demais a chaleira, ultrapassando a marca de nível máximo de água. Se a chaleira estiver cheia demais, a água fervente pode transbordar.
- Mantenha a chaleira limpa. Siga as instruções de limpeza fornecidas neste manual.

MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODOS OS APARELHOS ELÉTRICOS

- Desenrole totalmente o cabo de alimentação antes do uso.
- Não deixe que o cabo fique pendurado na borda de balcões ou mesas, entre em contato com superfícies quentes ou forme nós.
- Para evitar choques elétricos, não mergulhe o cabo, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- O aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzidas ou sem experiência e conhecimento, a menos que elas sejam supervisionadas ou recebam instruções sobre o uso do aparelho de uma pessoa responsável por sua segurança.
- Supervisione as crianças para garantir que elas não brinquem com o aparelho.
- Para evitar qualquer perigo, não use o aparelho se o cabo, o plugue ou o próprio aparelho apresentarem qualquer tipo de dano.
- Este aparelho se destina apenas ao uso doméstico. Não utilize este eletrodoméstico para nada além do seu uso previsto. Não o utilize em veículos ou barcos em movimento. Não o utilize ao ar livre. O uso incorreto do mesmo pode causar ferimentos.
- Recomenda-se a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) para fornecer proteção adicional no uso de aparelhos elétricos. Aconselha-se a instalação de um disjuntor com uma corrente operacional residual nominal não superior a 30 mA no circuito elétrico que fornece energia ao eletrodoméstico. Consulte o seu electricista para obter uma opinião profissional.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

- Por razões de segurança, recomenda-se que você ligue o seu eletrodoméstico diretamente em sua própria tomada elétrica, em um circuito dedicado, separado de outros eletrodomésticos. Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o seu eletrodoméstico pode não funcionar adequadamente. Não se recomenda o uso de extensões, réguas de tomada ou Ts.
 - Não deixe cair água no conector.
-  **ATENÇÃO**
- *Não use a chaleira em superfícies inclinadas. Não movimente a chaleira enquanto ela estiver ligada.*
 - *A superfície do sistema de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.*
 - *O aparelho foi projetado para ferver apenas água potável de qualidade.*
 - *Nunca utilize a chaleira para aquecer ou ferver qualquer outro líquido ou alimento. A tampa deve sempre estar firmemente posicionada e travada na posição fechada antes do uso.*
 - *Não pressione o botão de abertura da tampa para abri-la durante ou após o funcionamento da chaleira, pois isso pode fazer com que a água fervente espirre para fora. Retire toda a água quente da chaleira antes de abrir a tampa para enchê-la novamente.*
 - *Nunca mergulhe a base da chaleira, a área do botão, a base de alimentação, o cabo e o plugue na água, nem permita que essas peças entrem em contato com umidade.*
 - *Para evitar danos, não utilize produtos químicos, agentes de limpeza alcalinos, palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o interior e o exterior da chaleira. Use um agente de limpeza suave com um pano úmido e macio.*

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

CONHEÇA O SEU PRODUTO



- A. Filtro de pureza removível
- B. Aço inox escovado de qualidade premium
- C. Visor duplo de água sem BPA*
- D. Capacidade para 1,7 litros/7 xícaras
- E. Cinco ajustes de temperatura
- F. Tampa de abertura suave sem BPA* com janela de visualização
- G. Alça em aço inox com botão de abertura da tampa
- H. Botão INICIAR/PARAR

- I. Função MANTER QUENTE por 20 minutos
- J. Base de alimentação multidirecional com porta-fio.

NÃO MOSTRADO

- Desligamento automático de segurança
- Proteção de fervura seca
- Fervura rápida

* Todas as partes que entram em contato com os alimentos e líquidos não contêm BPA.

CARACTERÍSTICAS DO SEU PRODUTO

CONTROLE DE TEMPERATURA VARIÁVEL

O painel de controle eletrônico oferece cinco configurações diferentes para uma preparação ideal do chá e do café: 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C e 100 °C.

CHÁ VERDE	CHÁ BRANCO	CHÁ OOLONG	CAFÉ	CHÁ PRETO
80°C	85°C	90°C	95°C	100°C

OBSERVAÇÃO

Este produto não está calibrado para uso comercial ou científico. As temperaturas podem variar em 3 °C para mais ou para menos, permanecendo dentro do intervalo estipulado para a preparação ideal de cada tipo de chá ou café.

PREPARAÇÃO IDEAL

As variedades de chá são cultivadas e produzidas em diversos ambientes distintos e exigem temperaturas diferentes de água para permitir que o seu sabor e aroma únicos se desenvolvam durante a infusão. Uma temperatura mais baixa produzirá uma xícara de chá mais saborosa, extraindo a qualidade e o sabor ideais das folhas de chá mais delicadas. Por exemplo, se os chás verde, branco ou oolong forem preparados em água fervente, as folhas de chá podem se queimar, produzindo uma bebida amarga e adstringente.

Deixar o chá na água por muito tempo também pode resultar em um gosto amargo e desagradável, enquanto deixá-lo por um período excessivamente curto pode fazer com que o chá fique fraco. Para obter os melhores resultados, sempre siga as instruções específicas na embalagem do chá/café.

Para extrair o sabor e a qualidade ideais do seu chá ou café preferidos, recomendamos a você que use a sua Chaleira Smart na temperatura de preparo sugerida.

FUNÇÃO MANTER QUENTE

A Chaleira Smart oferece a conveniente função MANTER QUENTE, que pode ser usada antes, durante ou depois do ciclo de aquecimento da água. Quando a água tiver alcançado a temperatura selecionada em graus Celsius, a função MANTER QUENTE conservará a temperatura por 20 minutos. Se o botão FERVER 100 °C for pressionado enquanto a função MANTER QUENTE estiver acionada, a água fervida permanecerá a cerca de 95 °C por 20 minutos.



Para ativar a função MANTER QUENTE, pressione primeiro o botão da temperatura de água desejada entre as cinco opções do painel de controle. Em seguida, pressione o botão MANTER QUENTE, seguido do botão INICIAR/PARAR para começar a aquecer a água.

O botão MANTER QUENTE também pode ser ativado a qualquer momento durante o ciclo de aquecimento e/ou dentro de um minuto após o fim do mesmo.

Se a chaleira for removida da base de alimentação durante a função MANTER QUENTE, ela será automaticamente desligada.

OBSERVAÇÃO

Se a temperatura for alterada durante a função MANTER QUENTE, a luz do botão INICIAR/PARAR ficará vermelha.

UTILIZANDO O SEU PRODUTO

ANTES DO PRIMEIRO USO

Remova da chaleira e descarte com segurança quaisquer materiais da embalagem ou etiquetas promocionais.

Antes do primeiro uso, recomenda-se encher a chaleira até o nível máximo com água fria da torneira; fervê-la, pressionando o botão FERVER 100 °C; e, depois, descartá-la.

A sua chaleira só funcionará se estiver posicionada sobre a base de alimentação.

A chaleira será automaticamente desligada quando a água atingir a temperatura selecionada.

FUNCIONAMENTO DA SUA CHALEIRA

1. Para encher a chaleira, retire-a da base de alimentação e abra a tampa pressionando o botão de abertura da tampa. Encha-a com a quantidade desejada de água.

OBSERVAÇÃO

Sempre encha a chaleira entre as marcas de mínimo (500ml) e máximo (1700ml) no visor de água. Colocar pouca água fará com que a chaleira seja desligada devido à proteção de fervura seca. Ultrapassar a marca de nível máximo (MAX) de água pode fazer com que a água fervente transborde para fora da chaleira.

2. Certifique-se de que a tampa esteja fechada e firmemente travada no lugar correto. Posicione a chaleira firmemente na base de alimentação. As luzes dos botões INICIAR/PARAR e FERVER 100 °C ficarão brancas por um minuto. Um alarme tocará por dois segundos. Se não for selecionado, o botão INICIAR/PARAR se apagará automaticamente após um minuto.

OBSERVAÇÃO

Se o botão INICIAR/PARAR for pressionado antes de selecionar um botão de temperatura, sua luz ficará vermelha, o botão 100 °C se acenderá e a chaleira começará a aquecer.

3. Selecione a configuração desejada pressionando um dos cinco botões de temperatura (80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C). As luzes do botão selecionado e do botão INICIAR/PARAR se acenderão em branco.

OBSERVAÇÃO

A função MANTER QUENTE pode ser selecionada antes, durante ou ao término do ciclo de aquecimento da água (consultar a página 7).

4. Ao pressionar o botão INICIAR/PARAR, sua luz se acenderá em vermelho, o botão da temperatura selecionada se acenderá e a chaleira começará a aquecer. Não remova a chaleira da base de alimentação durante o seu funcionamento. Antes de remover a chaleira da base de alimentação, assegure-se de que ela esteja desligada depois de a água ter fervido ou de a temperatura selecionada ter sido atingida. Se a chaleira for removida da base de alimentação durante a função MANTER QUENTE, ela será automaticamente desligada.
5. Quando a chaleira tiver aquecido a água na temperatura selecionada, ela emitirá três bipes, a luz do botão INICIAR/PARAR se apagará e o botão da temperatura selecionada permanecerá aceso por um minuto antes de se apagar.
6. Se a função MANTER QUENTE tiver sido selecionada, o botão MANTER QUENTE permanecerá aceso em vermelho; o da temperatura selecionada, em branco; e a chaleira manterá a configuração desejada por 20 minutos.

7. Se a chaleira não for mais ser usada para aquecer água, desligue-a, desconecte o plugue da tomada e retire a água da chaleira. Recoloque-a na base de alimentação e feche a tampa.

OBSERVAÇÃO

A configuração padrão de temperatura da chaleira, quando ligada, é de 100 °C.

- Toda vez que a chaleira for religada na tomada, ela entrará automaticamente na configuração padrão de temperatura de 100 °C.
- Se uma configuração diferente de temperatura for selecionada, essa última configuração se tornará a configuração padrão de temperatura da chaleira enquanto ela permanecer ligada na tomada.

OBSERVAÇÃO

A chaleira deve ser usada somente com a base de alimentação fornecida. Tenha cuidado ao despejar a água da chaleira, pois a água fervente/quente e o vapor podem causar queimaduras. Não despeje a água rápido demais.

OBSERVAÇÃO

Sempre encha a chaleira entre as marcas de mínimo (MIN 500) e máximo (MAX 1700) no visor de água da mesma. Ultrapassar a marca de máximo do visor de água pode fazer com que a água fervente/quente transborde para fora da chaleira.

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA FERVURA SECA

A chaleira está equipada com um dispositivo de segurança que protege contra o superaquecimento caso o aparelho seja operado com água insuficiente.

Se isso acontecer, a chaleira interromperá o aquecimento da água. Neste caso, desligue a base de alimentação e deixe a chaleira esfriar antes de enchê-la novamente. O dispositivo de segurança será automaticamente restaurado quando a chaleira tiver esfriado.

Antes de limpar, sempre desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada.

FILTRO REMOVÍVEL

A Chaleira Smart é equipada com um filtro de pureza removível em rede para remover os depósitos de calcário e garantir uma água mais pura. Para remover os depósitos de calcário do filtro, remova-o, abrindo a tampa e deslizando-o para cima e para fora da chaleira.

Limpe o filtro colocando-o sob água quente corrente e esfregando-o com um pano ou escova de limpeza. Para repô-lo, basta recolocá-lo na fenda atrás do bico da chaleira e empurrá-lo até a posição correta.

OBSERVAÇÃO

O filtro pode se danificar com o tempo. Verifique-o regularmente e substitua-o se ele estiver danificado.

REMOÇÃO DE DEPÓSITOS MINERAIS

Os depósitos minerais da água da torneira podem fazer com que o interior da chaleira e o visor de água desbotem ao longo do tempo.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DA CHALEIRA:

1. Encha $\frac{2}{3}$ do volume da chaleira com 1 parte de vinagre e 2 partes de água. Ferva e deixe descansar por uma noite.
2. Retire a solução da chaleira. Encha-a com água limpa, ferva e descarte a água.

Repita a operação. A chaleira estará pronta para o uso.

PARA LIMPAR O EXTERIOR

O exterior da chaleira deve ser limpo com um pano úmido e, em seguida, com um pano seco e macio.

OBSERVAÇÃO

Não utilize produtos químicos, palha de aço ou produtos de limpeza abrasivos para limpar o interior ou o exterior da chaleira.

ARMAZENAMENTO

Assegure-se de que a chaleira esteja desligada, limpa e seca antes de guardá-la. Certifique-se de que a tampa esteja fechada e travada corretamente no lugar. Enrole o cabo ao redor do porta-fio sob a base de alimentação. Deixe a chaleira na posição vertical na base de alimentação. Não coloque outros objetos sobre ela.