

## ★ SEGURANÇA

Este aparelho possui um sistema de segurança que será ativado caso ocorra um superaquecimento interno do produto. Se a saída de ar for acidentalmente coberta o secador deixará de funcionar automaticamente. Caso isto aconteça, desligue o aparelho e aguarde alguns minutos até o seu resfriamento. Após este período, reinicie a utilização do aparelho.

## ★ LIMPEZA

Antes de iniciar a limpeza do aparelho, retire o plugue da tomada e espere esfriar completamente.

Não mergulhe o aparelho em água.

Para limpeza do aparelho utilize apenas um pano umedecido em água.

Não use diluidor ou outros solventes para limpar o secador.

## ★ INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão:

AC 127V 60Hz

AC 220V 60Hz

Potência:

127V .....1600W

220V .....1600W



### Importante:

Este produto não é adequado para uso em banheiros ou chuveiros.

Não use este aparelho perto de banheiros, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

REV 1.0

## ★ GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. **A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (cabo de força, etc.) e metálicas (fios, circuitos, etc.).** Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS. A garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

ANKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.  
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Obrigado por ter lido este manual.

# NKS

Modelo TS-634

## SECADOR DE CABELO

### ESTRELAS

*As Filhas*



Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ★ INTRODUÇÃO

Você acaba de adquirir um produto da mais alta tecnologia e qualidade, por isso, agradecemos a sua confiança. Para melhor aproveitar todas as funções do produto e utilizá-lo com toda a segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e suas instruções de uso. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

## ★ PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia as recomendações e instruções de uso. Delas dependem o perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.
- **Antes de ligar o plugue na tomada, mova o seletor de voltagem (localizado no cabo do aparelho) para a voltagem utilizada na sua região (127V ou 220V). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e à sua segurança.**
- Para evitar choques elétricos, nunca utilize o produto com as mãos molhadas, sobre superfícies úmidas ou encharcadas, não molhe as partes elétricas do produto e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo, para evitar riscos.
- Para sua segurança não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento.
- Não utilize o produto com o cabo de força ou o plugue danificados. A aquisição e substituição do cabo de força ou plugue devem ser feitos pelo Serviço Autorizado NKS.
- Não tente desmontar ou consertar o produto para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos e acidentes.
- Não deixe o cabo de força pendurado em quinas de mesa, pia ou balcão e nem tocar superfícies quentes, para não danificar seu isolamento.
- Não transporte o produto pelo cabo de força. Não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cabo de força, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
- O uso de peças ou acessórios que não sejam originais de fábrica, podem provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia.
- Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estejam em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

REV 1.0

## ★ PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não deixe o produto funcionando ou conectado a tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças.
- Não obstrua a entrada e saída de ar do secador, para evitar danos ao aparelho e risco de acidente.
- Para evitar sobrecarga elétrica, não ligue outros aparelhos na mesma tomada utilizando benjamins ou extensões, evitando assim danificar os componentes do produto e provocar acidentes.
- Não utilize o produto sem a grade traseira removível.
- Não utilize este aparelho próximo de água, banheiras, lavatórios, chuveiros e outros, pois poderá causar choque elétrico.
- Quando o aparelho for utilizado no banheiro, retire o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade com a água oferece perigo mesmo quando o secador estiver desligado.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.
- Não direcione o ar quente para os olhos ou para outras áreas sensíveis do corpo. Enquanto estiver utilizando o aparelho, mantenha os cabelos longe da entrada de ar.
- Para assegurar uma proteção adicional, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Consulte seu instalador para assessoria.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

## ★ COMPONENTES

1. Bico direcionador de ar.
2. Bocal.
3. Botão de controle de velocidade.
4. Cabo dobrável.
5. Seletor de voltagem
6. Alça para pendurar o produto.



## CONT.

## ★ INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O Secador de cabelos TS-634 NKS Estrelas é ideal para uso pessoal. Este produto foi desenvolvido para secar, alisar e modelar seus cabelos, com penteados de última moda. Este produto é ideal para viagens, pois é leve e compacto. Permite fácil armazenagem devido a sua alça para pendurar. O Secador de cabelos TS-634 possui ar quente e 2 níveis de velocidades de ar.

## ★ COMO USAR

Mova o seletor de voltagem (localizado no cabo do aparelho) para a voltagem utilizada na sua região.

**Cuidado: Somente altere a voltagem com o aparelho desconectado da tomada (pode ser usado um objeto semelhante a uma moeda para girar o seletor de voltagem).**

Conecte o plugue do aparelho na tomada e escolha a velocidade desejada.

### 0 - Desligado

**1 - Ar quente mínimo** - Temperatura e velocidade moderadas, para um maior controle ao secar os cabelos.

**2 - Ar quente máximo** - Temperatura e velocidades altas, permitindo a secagem rápida dos seus cabelos.

**Bico direcionador de ar** - Use-o para concentrar todo o ar do secador em uma determinada área.

**Cuidado: O bico direcionador de ar esquenta durante o uso, evite tocá-lo.**

## ★ DICAS

Para usar o produto por menos tempo e consumir menos energia, retire o excesso de umidade do cabelo com uma toalha, antes de utilizar o secador.

- Para uma secagem mais rápida, retire o bico concentrador de ar.
- Se deseja obter melhores resultados, passe um creme modelador (tipo musse) nos cabelos ainda úmidos, antes de usar o secador.
- Direcione o fluxo de ar no sentido da raiz até as pontas e conserve o secador em uma distância mínima de 5 cm de seu couro cabeludo.
- Após a modelagem, aguarde alguns minutos e passe um pouco de reparador de pontas (tipo silicone) nas pontas do cabelo para hidratar.

REV 1.0