

CUIDADOS IMPORTANTES

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto.

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, FOGO, QUEIMADURAS E/OU DANOS FÍSICOS, LEIA COM ATENÇÃO:

1. Não tocar na grade frontal logo após o uso, pois pode haver risco de queimadura.
2. Evite quedas que possam provocar danos ao produto. Quando não estiver em uso, mantenha-o sempre desligado e em local seguro.
3. Não usar o secador durante o banho. Quando o produto for utilizado no banheiro e/ou em lugares que possuam umidade excessiva, retire o plugue da tomada após utilização, pois a proximidade da água irá danificar o aparelho e aumentar o risco de choque elétrico mesmo estando desligada.
4. Não mergulhar o produto em recipiente contendo água e/ou outros líquidos. Manter o produto longe da água.
5. Manter o produto longe de qualquer superfície que contenha água, mesmo em situações onde o cabo do mesmo fique completamente esticado e conectado à tomada.
6. Não colocar o produto sobre superfícies que não resistam ao calor e que sejam úmidas.
7. Utilizar o produto somente com o cabelo previamente seco com uma toalha.
8. Evitar o contato das superfícies quentes do aparelho com a pele, principalmente o rosto, orelhas e nuca.
9. Manter o aparelho com seu cabo de alimentação longe das superfícies quentes.
10. Caso o cabo de alimentação seja danificado, sua substituição deve ser realizada apenas por um profissional especializado. Um conserto defeituoso poderá trazer riscos ao usuário.
11. Não guardar este produto em ambientes úmidos.
12. Como proteção adicional, recomenda-se que seja instalado na rede elétrica doméstica um dispositivo diferencial cuja corrente nominal não ultrapasse os 30 mA. Consulte um profissional especializado.
13. Antes de colocar o plugue na tomada, verificar se a tensão elétrica da tomada é compatível com a tensão elétrica indicada no produto.
14. Em caso de quebra do produto, o mesmo deve ser encaminhado até a assistência técnica autorizada.
15. Utilizar o produto somente para fins específicos, não utilizar dispositivos ou acessórios modificados, que não tenham sido recomendados pelo fabricante.
16. Este aparelho está equipado com um dispositivo que interrompe o fornecimento de energia elétrica caso a temperatura ultrapasse o nível adequado.
17. Não obstruir as grades de saída de ar.
18. Retirar sempre o plugue da tomada após a utilização e antes de efetuar a limpeza do produto.
19. Sugere-se que a limpeza do porta filtro do ar seja realizada periodicamente.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

*Atendendo a normatização do INMETRO, os secadores 127V encontram-se com as tomadas obedecendo a NBR14136 mediante a publicação da resolução do Conmetro nº11/2006.

SECADORES GA.MA ITALY

Secador Eleganza 2200

O novo secador Eleganza 2200 possui ótimo desempenho, leve e ergonômico, com botão jato de ar frio para fixar o penteado.

Descrição Geral

O secador GA.MA Eleganza 2200 possui uma alta potência, gerando grande vazão de ar quente proporcionando uma secagem mais rápida e segura, deixando o cabelo seco rapidamente e as pontas naturais de forma homogênea.

Duas velocidades. Quatro temperaturas. Baixo nível de ruído. Jato de ar frio: produz efeito de ar frio para fixar o penteado. Alto poder de secagem. Secagem ultrarrápida.

Usando o Secador

- Para ligar o secador, desenrole o cabo de alimentação, plugue na tomada e ligue.
- Coloque o interruptor Liga / Desliga na posição Ligado e utilize o Secador.
- Quando terminar, coloque o interruptor Liga / Desliga na posição Desligado.



Instruções do bico direcionador de ar

Passo 1º – Posicionar uma das travas do Bico Direcionador na área de encaixe.

Passo 2º – Pressionar a segunda trava contra o secador, segurando firme até encaixar completamente.

Passo 3º – Certificar que houve o “click” antes de começar a operar o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,

b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que tornem o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição.

Requere-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II – Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

• Permitir quedas sobre superfícies rígidas;

• Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.

b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

• Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

• Frete de envio e recebimento do produto;

• Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.

CERTIFICADO DE GARANTIA

III - Condições para a garantia ser exercida

3.1- No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/ importador;

3.2- Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de até 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca da assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibido no item II.

IV - Recomendações

4.1 - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

4.2 - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

4.3 - Nunca usar o aparelho dentro da água e/ou outros líquidos.

4.4 - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

ATENÇÃO: Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se a Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. **OBSERVAÇÃO:** Antes de dirigir-se a uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato telefônico com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar e-mail para sac@gamaitaly.com.br

V - Informações

SAC 0800-724-4262/ 0800-724 GAMA

NOME DO COMPRADOR:

ENDEREÇO:

PRODUTO:

DATA DA COMPRA: / /

CARIMBO/ASSINATURA:

CG 03-11 Validade: Produto não perecível

 **GAMA**[®]
ITALY PROFESSIONAL

 **GAMA**[®]
ITALY PROFESSIONAL



SAC: 0800 724 4262
GAMA

sac@gamaitaly.com.br

FABRICADO NA CHINA
IMPORTADO POR CNPJ: 07.293.118/0002-85

 **GAMA**[®]
ITALY PROFESSIONAL

Secador

ELEGANZA
2200

TECNOLOGIA ITALIANA. BELEZA BRASILEIRA.[®]