


# SBRU 859 / SBRUB 859 / GN 59 - W

## SUPORE PARA TV LCD/PLASMA / SOPORTE PARA LCD/PLASMA

Pessoas Necessárias para Montagem  
Personas necesarias para montaje

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)  
Herramientas necesarias (no incluida)



11 mm=7/16"

100 kg

### ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3 - Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 4 - Observar a carga máxima suportável.

### LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### ATENCIÓN

- 1 - Leer atentamente todas las instrucciones antes de empezar la montaje.
- 2 - El montaje del producto debe realizarse sobre una superficie limpia y plana.
- 3 - Evitar batidas y contacto con objetos cortantes.
- 4 - Observar la carga máxima soportable.

### LIMPIEZA

- 1 - Paño ligeramente humedecido, seguido de un paño seco.
- 2 - No utilice productos químicos y abrasivos.



**BRASFORMA** Indústria e Comércio Ltda.  
Av. Henry Ford, 732 - Moóca - São Paulo - SP - Brasil  
Tel.: 55 (11) 2246-0200 - e-mail: suporte@brasforma.com.br

**Termo de Garantia**  
Este produto é garantido pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de emissão da Nota Fiscal de compra. A garantia total cobre defeitos de fabricação, material, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, após a devida comprovação pelos técnicos credenciados. A garantia será nula se o produto sofrer danos resultantes de acidente, montagem incorreta, uso indevido, descuido, ação de agentes corrosivos, carga excessiva, parafusos ou porcas mal apertadas, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instruções ou se apresentar sinais de haver sido reparado por pessoas não autorizadas. O comprador será responsável pelas despesas de transporte e embalagem até o Serviço Autorizado mais próximo. Esta garantia é intransferível e válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. Este produto está sujeito a modificações técnicas e de desenho para seu aprimoramento sem aviso prévio do fabricante.

**Condiciones de la Garantía**  
Este producto es garantido por el término de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía total cubre defectos de fabricación, material y piezas luego de la debida comprobación por parte de los técnicos. La garantía será nula si el producto sufre daños resultantes de accidentes, instalación deficiente, defectos causados por tornillos o tuercas sueltas, uso indebido, descuido, acción de agentes corrosivos, carga excesiva, desconocimiento de las instrucciones especificadas en el manual correspondiente o ante la presencia de señales de reparación por parte de personal no autorizado. Esta garantía es intransferible y válida solamente con la presentación de la factura de compra. El producto podrá sufrir modificaciones técnicas de diseño sin previo aviso del fabricante.

<b>A</b>  Ø 8 mm 4	<b>B</b>  1	<b>C</b>  2	<b>D</b>  2
<b>E</b>  6,4x12x1,6 mm 2	<b>F</b>  M4 x 25 mm 2	<b>F</b>  M6 x 25 mm 2	<b>F</b>  M8 x 25 mm 2
<b>G</b>  1/4" x 40 mm 4	<b>H</b>  Nível de bolha Nivel de borbujá 1	<b>I</b>  Ø 4,5 x 2,5 mm 4	

## INSTALAÇÃO PARA PAINEL DE MADEIRA / INSTALACIÓN EN MADERA / MURO DE TABIQUE

**1**

Comparar a furação da TV com o gabarito no verso deste manual. Depois faça as marcações no painel de madeira.

**2**

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en muro de tabique / madera.

## INSTALAÇÃO EM PAREDE DE CONCRETO / INSTALACIÓN EN PAREDE DE CONCRETO

**1**

Comparar a furação da TV com o gabarito no verso deste manual. Depois faça as marcações na parede.

Haga la comparación de los agujeros de la televisión con la plantilla en la parte posterior de este manual. A continuación, hacer las marcas para perforación en la pared.

**2**

2" = 5 cm

1/4" = 6 mm

**3**

2" = 5 cm

5/16" = 8 mm

**4**

A

A

D

G

G

11 mm=7/16"

**5**

B

Remova a película da fita.  
Retire el adhesivo de la cinta.

TV

Fixar o apoio no verso do televisor.  
Fijar el apoyo en la parte posterior de la TV.

**6**

1- Utilize uma das 3 opções oferecidas (F), conforme a furação da sua TV.

1- Utilice uno de los tornillos ofrecidos (F), conforme a perforación del televisor.

**2- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar a TV. A Brasforma não se responsabiliza por acidentes ocorridos.**

2- No apriete los tornillos demasidamente, para no dañar el televisor. Brasforma no responsabiliza de posibles accidentes que pueden ocurrir debido a errores en la instalación del producto.

**IMPORTANTE:**  
Os modelos de parafusos oferecidos atendem a grande maioria dos modelos de TV existente no mercado. Quaisquer dúvidas, entre em contato conosco.

**IMPORTANTE:**  
Los modelos de los tornillos que vienen con el producto cumplen con la mayoría de los modelos de televisores. Dudas, pongase en contacto con nosotros.

TV

C

E

F

F

**7**

TV

D

C

**GABARITO PARA AUXILIAR FIXAÇÃO NA PAREDE / GABARITO PARA AUXILIAR LA FIXACIÓN EN LA PARED**

