- O DISPLAY exibirá o tempo decorrido da faixa em reprodução e a legenda USB na parte superior.
- Pressione rapidamente a tecla Folder (>>) para avançar para a próxima faixa e/ou FOLDER (<<) para retroceder para a faixa anterior.
- Pressione e segure a tecla FOLDER (>>) para avançar para a PASTA seguinte a que está sendo reproduzida e/ou FOLDER (<<) para retroceder para PASTA anterior.
- Caso deseje melhorar a fidelidade do som, pressione o botão (+) REPEAT/EQ/RAD/TUNING+ para alterar entre os 5 modelos de equalização:
  - EQ.1-Rock
  - EQ.2-Pop
  - EQ.3-Jazz
  - EQ.4-Clássico
  - EQ.5-Fla
- Antes de remover o dispositivo USB, é necessário desligar o aparelho.
- Este produto não pode ser conectado a computadores pessoais por meio do dispositivo USB.
- Os arquivos protegidos contra cópias não poderão ser reproduzidos.

NOTA: ESTE PRODUTO POSSUI FUNÇÃO "ÚLTIMA MEMÓRIA", OU SEJA, O PRODUTO RETORNARÁ PARA O NÚMERO DA ÚLTIMA FAIXA REPRODUZIDA, INDEPENDENTE DO DISPOSITIVO USB UTILIZADO.

<u>IMPORTANTE:</u> A MONDIAL não se responsabiliza por eventuais perdas de dados contidos em dispositivos USB, mesmo se eles estiverem sendo utilizados com modelos contidos neste Manual.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES SOBRE DISPOSITIVOS DE MEMÓRIA

Alguns dispositivos de memória (PEN DRIVES, CARTÕES SD, IPOD, USB HUB, CÂMERAS), ao serem conectados em uma determinada porta ou entrada, simplesmente não são reconhecidos, o que inviabiliza a utilização. Isso porque existem classes de dispositivos englobando cada qual uma categoria de dispositivos de acordo com sua aplicabilidade (vídeo, armazenamento, áudio, impressão, wireless, etc). A porta USB de um computador, por exemplo, é capaz de trabalhar com essas diversas classes; no entanto, os aparelhos dedicados tal como o **BX-19 DA MONDIAL** não. Ele aceita apenas dispositivos MSC (Mass Storage Class), ou seja, dispositivos de armazenamento de memória em massa do tipo FLASH com uma única finalidade: armazenar dados. Como exemplo têm-se os PEN DRIVES e MP3 PLAYER.
Os players de música portáteis podem não ser compatíveis com o produto. Isso acontece porque é necessário um software para o reconhecimento da unidade. Este aparelho não detém esse tipo de software. Portanto, o usuário deve conectar apenas dispositivos de armazenamento em massa.
O **BX-19** não suporta as unidades de armazenamento que usam discos rígidos , tais como iPods, HDD, USB, etc. O usuário deve utilizar, portanto, dispositivos de armazenamento com memória flash.
Quando algum dispositivo que o aparelho não suporta for conectado, o sistema ficará instável, podendo inclusive ocorrer o travamento da unidade. Neste caso, deve-se retirar o cabo da alimentação da tomada e aguardar alguns segundos antes de voltar a ligá-lo. Não se deve tentar conectar o dispositivo novamente.
Abaixo apresentamos algumas considerações importantes sobre dispositivos de armazenamento com memória flash.
Em razão do grande número de dispositivos USB encontrados no mercado e principalmente em

OUÇA MÚSICA COM SEGURANÇA PARA SUA SAÚDE

Ouça em volume moderado. O uso de fones de ouvido com volume alto pode prejudicar sua audição. Sons emitidos em altas faixas de decibéis podem causar perda de audição em algumas pessoas. É muito fácil se enganar com o volume do som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de conforto" da audição se adapta a volumes mais altos. Portanto, após ouvir músicas por um período prolongado, o volume que parece "normal" pode, na verdade, estar alto e prejudicial à audição. Para que isso não ocorra, ajuste o volume para um nível seguro antes que sua audição se adapte. Para estabelecer um nível de volume seguro ajuste o controle de volume para um nível baixo e aumente lentamente o som até ouvi-lo de maneira confortável e clara, sem distorção. Tome cuidado para não aumentar o volume à medida que sua audição for se adaptando. Ouça com volume moderado e nunca por períodos muito longos. A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar perda auditiva. Certifique-se de usar controladamente o aparelho e fones de ouvido e faça pausas frequentes. Não aumente o volume de modo que não consiga ouvir as pessoas ao seu redor. Não use fones de ouvido ao pilotar um veículo motorizado, andar de bicicleta, skate etc. Isso pode ser perigoso no trânsito e é ilegal. Você deve tomar cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações de perigo em potencial.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Antes de começar assegure de ter espaço suficiente para manusear o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e lisa para facilitar o manuseio e a performance do equipamento.
- Certifique-se de que não restou nenhum resíduo do material da embalagem nas aberturas e cavidades do aparelho.
- Retire as etiquetas que vêm de fábrica em algumas partes do aparelho.
- Conecte o Cabo Plugue à tomada elétrica.
- Este aparelho possui várias funções e diferentes modos de operação. Leia atentamente o **MANUAL DE INSTRUÇÕES** para conhecê-las e utilizá-las corretamente.

INSTALAÇÃO

A montagem do aparelho é simples e rápida. Porém, para que este apresente um correto funcionamento, certas práticas devem ser realizadas antes de ligar o aparelho:
- Instale o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- Não coloque o aparelho encostado à parede ou em outros aparelhos. Mantenha, pelo menos, 10 cm de distância entre a parte de trás, as laterais e a parte de cima.
- Não cubra nem coloque qualquer objeto sobre o aparelho.
- Os orifícios de ventilação devem ficar sempre desobstruídos para evitar o superaquecimento.
- Não opere o aparelho em ambientes pequenos e abafados. Poderá existir um superaquecimento do mesmo acarretando mau funcionamento.

ALIMENTAÇÃO - AC energia elétrica

Com o Cabo Plugue AC é possível conectar o aparelho à tomada da rede elétrica. Instale o aparelho de modo que o mesmo possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica, em caso de alguma anormalidade.

1 Conecte uma das extremidades do cordão elétrico ao aparelho.
2 Conecte a outra extremidade à tomada elétrica.

ALIMENTAÇÃO DC - pilhas

Você deve usar 4 pilhas médias tipo D de 1,5V (as pilhas não são fornecidas).

1 Retire o Cabo Plugue do aparelho.
2 Abra a Tampa do Compartimento da Bateria.
3 Instale uma pilha de acordo com a polaridade indicada dentro do compartimento.
4 Certifique-se de que a polaridade (+) e (-) estão nos sentidos indicados dentro do Compartimento de Pilhas. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas.
5 Coloque o restante das pilhas.
6 Feche o compartimento de pilhas.
7 Se o aparelho apresentar mau funcionamento, provavelmente as pilhas estão gastas, trocar as mesmas por pilhas novas.

CUIDADO COM PILHAS

- O uso incorreto das pilhas pode virar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento ou mesmo estouros ou pequenas explosões.
- Para evitar vazamentos, o que pode resultar em danos pessoais e materiais ou danos ao aparelho, siga as seguintes dicas:
- Não misture tipos diferentes de pilhas (carbono com alcalinas) nem pilhas novas com gastas.
- Remova as pilhas/baterias quando não utilizar o aparelho por um longo período.
- As pilhas/baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Não deixe as pilhas gastas no compartimento, elas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.
- As pilhas poderão vazar ou explodir se forem expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.
- Evite armazenar ou transportar pilhas soltas, pois isso também aumenta o risco de vazamentos.
- As pilhas devem ser armazenadas em um local seco e ventilado.
- Nunca remova o invólucro externo das pilhas.
- No caso de vazamento da pilha evite contato direto com os resíduos. Lave qualquer parte do corpo afetada com água abundante e se ocorrer irritação ou vermelhidão procure auxílio médico.
- Retire sempre as pilhas se o aparelho for ficar muito tempo sem ser utilizado para evitar danos com possíveis vazamentos.
- No caso de vazamento, limpe o compartimento antes de inserir pilhas novas.

4. Selecione o dispositivo Bluetooth com nome **"Mondial BX"** (referente ao seu **BoomBox BX-19**) para conectar os dispositivos. Neste momento uma senha poderá ser solicitada, neste caso digite: 1234.
5. Está tudo pronto para você reproduzir as músicas do dispositivo no **BoomBox BX-19.**
O volume e as demais funções como play, pause, avançar e retroceder músicas podem ser usadas em ambos os dispositivos.
Fique atento principalmente à função volume, pois caso esteja no mínimo em um dos dispositivos o som não será reproduzido.

IMPORTANTE: As instruções acima são medidas genéricas para emparelhar um dispositivo Bluetooth. Para obter instruções mais específicas sobre a conectividade Bluetooth de seu dispositivo, por favor, consulte o manual do fabricante do dispositivo a ser conectado.

MP3 LINK ou ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO

Estes modelos podem ser utilizados como amplificadores de potência para executar programas de rádios portáteis, aparelhos de televisão, MP3 Players e similares, desde que tais aparelhos sejam projetados para que o sinal de áudio possa ser enviado através de um conector LINE OUT ou semelhante. Observe os seguintes passos para conectar este aparelho a outro como amplificador.

1. Certifique-se de que o aparelho esteja conectado a uma fonte de energia: Cabo AC ou Pilhas.
2. Pressione e segure a Tecla ON-OFF / MODE até que o Display Digital se acenda.
3. Pressione novamente a tecla ON-OFF / MODE para selecionar a posição AUX.
4. Mantenha o volume do aparelho na posição mínima.
5. Conecte o outro aparelho desligado à entrada AUX com um cabo P2.
6. Ligue o outro aparelho e ajuste o volume a 70% do Máximo, em seguida aumente o volume do **BX-19** até conseguir um som com volume agradável.
7. A execução começará. Neste momento será possível ouvir o som produzido pelo aparelho conectado ao **BX-19** .
8. Para mudança de Faixa, é necessário pressionar o botão correspondente no outro aparelho.

IMPORTANTE

Recomenda-se que durante a operação mantenha sempre o volume do aparelho que se deseja reproduzir ajustado a 70% do Máximo, o ajuste do volume deve ser feito apenas pelo botão de volume do aparelho, caso contrário, poderá danificar os aparelhos permanentemente, o que será considerado "mau uso", logo, não coberto pela garantia.

MODO USB

Esse aparelho pode reproduzir arquivos de MP3 e WMA a partir de dispositivos de armazenamento em massa via USB. Exemplo de dispositivos USB: mini MP3 players, MP4 players, pen-drives.

- Certifique-se que o aparelho esteja ligado na tomada elétrica ou com pilhas novas no compartimento.
- Coloque o dispositivo USB em sua respectiva entrada.
- Pressione e segure a tecla ON-OFF / MODE até que o Display Digital se acenda.
- Pressione novamente a tecla ON-OFF / MODE para selecionar a Função USB. O Display Digital irá mostrar o texto LOD que significa que o aparelho está carregando os arquivos do Pen Drive.
- Aguarde até que o aparelho carregue os arquivos e inicie a leitura.
- A música iniciará automaticamente.

MODOS DE OPERAÇÃO LIGA E DESLIGA:

Para ligar: Pressione e segure a Tecla ON-OFF / MODE até que o Display Digital acenda.
Para desligar: Pressione e segure a tecla ON-OFF/MODE até que o Display Digital apague.
Equalizador: Caso deseje melhorar a fidelidade do som, pressione o botão (+) EQ/TUNNING para alterar entre os 5 modelos de equalização. **OBS.: Função disponível apenas na reprodução de MP3.**

MODO RÁDIO FM

1. Certifique-se que o aparelho esteja ligado na tomada elétrica ou com pilhas no compartimento.
2. Pressione e segure a tecla ON-OFF / MODE até que o Display Digital acenda.
3. Pressione novamente a tecla ON-OFF/MODE para selecionar a função Rádio, aparecerá no display a informação "rd FM".
4. Pressione a tecla AUTO SCAN para memorizar as estações FM.
5. Use as teclas FOLDER ESQUERDA (**<<**) e FOLDER DIREITA (**>>**) para selecionar as estações selecionadas. É possível fazer sintonia fina usando as teclas TUNNING +/-.
6. A Antena Telescópica FM é direcional. Para obter uma melhor sintonia em FM, estique totalmente a antena telescópica e gire até obter a melhor recepção possível.

FUNÇÃO AUTO-SCAN DO RÁDIO

Com esta função é possível salvar as estações de rádio disponíveis na memória do produto.
1. Pressione a Tecla (⏯) PLAY-PAUSE / AUTO SCAN. O produto fará uma varredura a partir da frequência 76,1MHz até 107,9MHz, e automaticamente irá memorizar as estações existentes na região entre as frequências acima mencionadas (limitada até 60 estações - de acordo com a quantidade de estações disponíveis na região de utilização).
2. Se só existirem 10 estações de FM na sua região o produto só irá disponibilizar da memória 1 até a 10. Isso evitará que memórias fiquem vazias para o usuário.
3. Para cada região é necessário que seja novamente ativada a função AUTO-SCAN. Esta operação pode ser feita quantas vezes desejar.
4. Não é possível salvar a memória manualmente, apenas através da varredura automática feita pela função AUTO-SCAN.
5. Depois de memorizada, utilize as teclas FOLDER ESQUERDA (<<) e FOLDER DIREITA (>>) para selecionar a estação / frequência desejada.

MODO BLUETOOTH

Este aparelho pode receber um sinal de áudio estéreo a partir de um dispositivo **BLUETOOTH** em uma fonte de áudio estéreo no seu **BoomBox BX-19**.
1. Ligue o seu **BoomBox BX-19**, o **Display Digital** acenderá.
2. Pressione **MODE** até o **Display Digital** indicar **"bt"** confirmando que o **BoomBox BX-19** está pronto para conectar-se com um dispositivo Bluetooth, no dispositivo a ser conectado (por exemplo, seu smartphone).
3. Nas configurações do dispositivo a ser conectado: ative a função Bluetooth, deixe-o visível por pelo menos 1 minuto e pesquise por dispositivos.

IMPORTANTE
O perfeito funcionamento de seu aparelho depende do manuseio correto de seus recursos e funções. Leia atentamente as seções CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO e MODOS DE OPERAÇÃO e irá encontrar as informações necessárias para que o mesmo opere de forma correta mantendo sua qualidade e durabilidade.

LIMPEZA

1. Retire o Plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
2. Limpe o exterior do aparelho com um pano macio seco ou levemente umedecido.
3. Não permita que água ou outro líquido penetre no aparelho.
4. Nunca use ar comprimido, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
5. Tenha cuidado para que a umidade não penetre no aparelho.
6. Não utilize solventes ou qualquer outra substância química, pois esses produtos podem danificar o acabamento do gabinete.

COMO ARMAZENAR O SEU APARELHO

- Certifique-se que todas as partes do aparelho estão limpas e secas.
- Enrole adequadamente o Cabo Plugue antes de guardá-lo para não danificar o componente.
- Nunca enrole o Cabo Plugue em volta do aparelho. Enrole-o frouxamente em separado.
- Certifique-se de que não há pilhas dentro do Compartimento de Pilhas. Armazene-as separadamente.
- Sempre armazene o seu aparelho em uma superfície plana, firme, limpa e seca, longe do alcance de crianças e livre de poeira e umidade.
- Não coloque qualquer objeto sobre o aparelho.

ATENÇÃO: NUNCA ARMAZENE O APARELHO CONECTADO À REDE ELÉTRICA.

FUNÇÕES E OPERAÇÕES DE SEU APARELHO

Com este aparelho, é possível ouvir as músicas de dispositivos externos, e, ainda, ouvir estações de rádio FM.
O aparelho oferece as seguintes funções e operações:
- Bluetooth.
- Suporte aos formatos de mídia:
  - Entrada USB.
  - Entrada AUX (P2) Para conectar dispositivos de áudio compatíveis.
- Equalizador para melhorar a fidelidade do som.
- Saída para Fones de Ouvido.
- Rádio FM digital com antena telescópica.
- Display de LED.
- Bivolt - Alimentação AC: 127 V - 220 V automático
- Alimentação DC por pilhas.

CARACTERÍSTICAS DE SEU APARELHO

1. **ALTO-FALANTES -** Direito e Esquerdo.
2. **ALÇA PARA TRANSPORTE.**
3. **ANTENA TELESCÓPICA.**
4. **DISPLAY DIGITAL.**
5. **ON-OFF / MODE -** Liga - Desliga / Seleção do tipo de entrada a ser utilizada (USB/AUX IN/RADIO).
6. **(▶||) PLAY-PAUSE / AUTO SCAN -** Inicia ou interrompe a reprodução de faixa /Busca e sintonização automática das estações de rádio FM.
7. **(-) STOP/TUNING -** Interrompe a reprodução do disco / Seleção manual de estações de rádio FM .
8. **(+) REPEAT/EQ /RAD/ TUNNING -** Seleção manual de estações de rádio FM/ Seleção do modo equalização de áudio (5 modos) / Seleção do Modo Reprodução . **OBS.:** Função disponível apenas no modo USB .
9. **VOLUME-** Controle de volume.
10. **FOLDER I<< e >>I -** Seleção das pastas / arquivo dos dispositivos móveis de reprodução (USB/MP3 Player) / Seleção das estações de rádio memorizadas .
11. **ENTRADA USB -** Acesso ao dispositivo USB. .
12. **ENTRADA AUX IN (P2) MP3 LINK** - Acesso ao dispositivo MP3 Player.
13. **PHONE -** Conexão de fones de ouvido.
14. **ENTRADA AC -** Alimentação 127V -220V através de Cabo Plugue.
15. **COMPARTIMENTO PARA PILHAS**