

MANUAL DO USUÁRIO

MÁQUINA DE WAFFLE CADENCE
WAF100



cadence



Obrigado por adquirir a **Máquina de Waffle Cadence, modelo WAF100**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

⚠ Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cordão elétrico na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Mantenha seu produto longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não deixe sua máquina de waffle ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.



- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
 - Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
 - Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos.
 - Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.- Sempre limpe o produto após sua utilização.
 - As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.
 - Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
- As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Trava de fechamento

Utilizado para manter o produto fechado durante o uso. Abaixee-a e encaixe para fechar, desencaixe-a e levante para abrir.

Placas de aquecimento antiaderentes

Placas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpar bem antes do uso.

Cordão elétrico e plugue

Componente que fornece energia para o funcionamento do produto, sempre tirar da tomada puxando pelo plugue e nunca pelo cordão elétrico.

Pezinho antiderrapante

Anilhas de borracha que oferecem aderência ao produto, quando em superfícies planas e secas.

Luz indicadora

Led branco acende quando está em processo de aquecimento. Led azul acende quando está pronta pra uso.

Alça

Para a segurança no manuseio da máquina de waffle utiliza-se a alça para abrir, fechar e mover.

Porta-fio

Praticidade na hora de guardar a sanduicheira, enrole o cabo nele

4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar

Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.

Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com um pano macio, limpo e seco ou papel toalha.

Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou gordura. Feche o produto e conecte o plugue na tomada.

Aguarde até que as chapas esquentem (aproximadamente 5 minutos). Desconecte o produto da tomada e limpe-as.

Está pronto para o uso.

Importante: *É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.*



Instruções de utilização

[01] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[02] Conecte o plugue na tomada.

[03] A lâmpada branca irá acender indicando o aquecimento do produto.

[04] Após alguns minutos, a lâmpada azul irá ligar, indicando que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização.

[05] Abra a máquina de waffle.

[06] Coloque a massa de waffles sobre a placa inferior.

[07] Feche, e com cuidado encaixe a trava de fechamento, fazendo com que as chapas se aproximem.

[08] Após alguns minutos abra a máquina de waffle para checar o cozimento da massa. O tempo de cozimento varia com o seu gosto pessoal.

[09] Utilize um utensílio não metálico (como uma espátula de plástico resistente a altas temperaturas) para retirar o alimento pronto do produto. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos.

[10] Após a utilização, retire o plugue da tomada.

Dicas: Durante o preparo a lâmpada azul apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.

Dicas: O tempo de preparo necessário para se obter os waffles tostados ou dourados depende do tipo de massa e gosto pessoal.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.

Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto

Depois de usar sua máquina de waffle, retire-a da tomada e deixe esfriar.

Para limpar a parte externa, passe um pano levemente umedecido, não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.

Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.

Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco, nunca utilize material abrasivo, pois afetará o revestimento antiaderente.

Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do produto basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois remover os resíduos com uma espátula não metálica.

Assegure-se que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.

Enrole o cabo no porta-fio e guarde a máquina de waffle na caixa.

Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



Waffle Tradicional

2 ovos

1 copo de leite (240ml)

1 copo de farinha de trigo especial (240ml)

1/3 copo de amido de milho (80ml)

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de chá de fermento químico

Opcional: salsinha picada e orégano

Waffle de Banana

1 ovo

1 copo de leite (240ml)

1 1/2 copos de farinha de trigo especial (360ml)

2 colheres de sopa de óleo

5 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 banana amassada

1 colher de chá de fermento químico

Opcional: baunilha ou canela em pó

Waffle de Iogurte

1 ovo

2 colher de sopa de óleo

1/2 copo de iogurte (120ml)

1/2 copo de leite (120ml)

2 copos de farinha de trigo especial (480ml)

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de fermento químico

Waffle Integral

1 ovo

1 1/2 copos de leite (360ml)

1 copo de farinha de trigo especial (240ml)

2 copos de farinha integral ou centeio (480ml)

4 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de chá de sal

2 colheres de sopa de óleo

1 colher de chá de fermento químico



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Máquina de Waffle Cadence, modelo WAF100**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 02]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.