



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**CHALEIRA ELÉTRICA
1,7L PHC011**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é importante procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
- Para evitar danos, não colocar a chaleira sobre superfícies quentes nem ao lado do fogo.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais, mentais reduzidas, ou por aquelas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar-se de que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a chaleira ou quando não a estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não se deve mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente da chaleira.
- Algumas partes (componentes) da chaleira se aquecem durante a utilização; portanto, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou com pegadores.

- Sempre desconectar segurando pelo plugue; nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a chaleira funcionar sem água.
- O aparelho deve ser utilizado somente com a base fornecida.
- Se a chaleira for preenchida acima do nível permitido (1.5L), água fervendo pode ser expelida.
- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente do aparelho.
- Poderão ocorrer queimaduras no usuário se a tampa da chaleira for aberta durante o funcionamento do aparelho.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a chaleira ao ar livre.
- Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste Manual de Instruções.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não se deve tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.
- Não utilizar a chaleira para esquentar/ferver algo além de água.
- Ao limpar o produto não mergulhar o a chaleira ou o conector em quaisquer substâncias líquidas;
- Após a utilização limpar com pano seco
- Não espirrar água ou quaisquer outros líquidos nos conectores e/ou plugues elétricos;
- ATENÇÃO: o uso indevido ou fora das instruções deste manual pode acarretar em ferimentos;
- ATENÇÃO: os conectores, plugue e cordão elétrico, podem apresentar aquecimento mesmo após o uso.

-  "Superfície quente".



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Bico de saída de água
- 02. Tampa
- 03. Botão de abertura da tampa
- 04. Painel de Controle
- 05. Alça
- 06. Corpo do Aparelho
- 07. Base do aparelho
- 08. Plugue
- 09. Cordão Elétrico
- 10. Visor da temperatura
- 11. Botão Lig/Desl 100°C
- 12. Seletor de temperatura.



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, ou após muito tempo sem utilização, deve-se encher a chaleira elétrica com água e deixar ferver seguindo as instruções do item **“UTILIZAÇÃO”**. Este processo deve ser repetido por 2 vezes. A água deve ser descartada após finalizado.

ATENÇÃO

- Use apenas água fria para encher a chaleira.
- O nível da água deve estar abaixo da marcação **MAX.** e acima do **MIN.**
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.

Preparando a água

- Abrir a **tampa** pressionando o **Botão de abertura da tampa**.
- Preencha com a quantidade de água fresca desejada, atentando-se aos níveis de MÁX. e MIN. no interior do produto.
- Feche a **tampa**.
- Encaixe o **Corpo** do produto na base.
- Conectar o plugue em uma tomada elétrica.

Escolhendo a Temperatura

1. Seletor de Temperatura.

- Após ligar o produto na tomada, pressionar o **Seletor de Temperatura** até a posição desejada (50°C - 70°C - 80°C - 90°).
- Pressionar o botão Liga/Desl.
- Quando a temperatura selecionada for atingida, o produto desligará e a temperatura selecionada no visor ficará acesa.
- Caso queira mudar a temperatura após o aquecimento ter iniciado, pressione o **Botão Lig/Desl 100°C** e escolha a desejada.

2. Botão 100°C

- Após ligar o produto na tomada, apertar o botão **Lig/Desl 100°C**.
- Quando a temperatura selecionada for atingida, o produto desligará automaticamente.

3. Mantendo a água aquecida

- Após ligar o produto na tomada, pressionar o **Seletor de Temperatura** até a posição desejada (50°C - 70°C - 80°C - 90°).
- Pressionar e manter pressionado o botão Liga/Desl. **Lig/Desl 100°C**.

- O aparelho irá aquecer a água e manter aquecido na temperatura selecionada.
- Para cancelar o aquecimento, pressione o **Botão Lig/Desl 100°C**.

Luzes indicadoras de aquecimento

O aparelho conta com um sistema de luzes indicadoras de funcionamento que auxiliam na identificação de temperatura de aquecimento da água.

Luz azul: 50°C

Luz verde claro: 70°C

Luz verde escuro: 80°C

Luz roxa: 90°C

Luz vermelha: 100°C

IMPORTANTE

- Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.
- Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas.
- Caso o aparelho seja retirado da Base, todas as configurações anteriores serão resetadas e o produto entrará em modo Stand By.
- Não utilizar o aparelho para esquentar algo além de água, como café ou leite. Caso queira fazer chá, esquente a água e coloque em outro recipiente com o sachê.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar antes de efetuar a limpeza.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano macio e seco; se necessário o pano pode ser levemente umedecido em água.
- Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não aquece.	<ol style="list-style-type: none">1. Tomada está sem energia.2. O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.2. Inserir o plugue na tomada elétrica.
Água morna.	<ol style="list-style-type: none">1. A chaleira é 220V e a tomada 127V.2. Selecionado uma temperatura baixa	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.2. Selecionar uma temperatura mais alta.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0499
www.philco.com.br