

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	Ari Jr.	23-06-2011
1	Alteração de frases de Cuidados	Ari Jr.	08-08-2017
2	Correção da descrição do botão Config.	Grasi	18-05-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Chaleira Digital Glass 1,7L PCHD	CÓD. COMERCIAL	053951015	ESTRUTURA	-	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Antonio							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Rafael								
MARCA			TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual		CÓD. DESENHO	2464-09-05	REV.	2



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

***Chaleira Digital
Glass 1,7L PCHD***

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho se o mesmo apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponda à da etiqueta da chaleira.
- Não colocar o produto sobre superfícies quentes ou ao lado do fogo para evitar danos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma supervisão redobrada será necessária se o aparelho for usado perto de crianças.
- O aparelho não deve ser deixado sozinho enquanto estiver conectado à tomada elétrica.
- Antes de encher o reservatório de água, certificar que o aparelho esteja desligado.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou quando não o estiver usando. Deixar a chaleira esfriar totalmente antes de remover ou de instalar seus componentes e também antes de limpá-la.
- O aparelho deve ser utilizado com a base fornecida.
- A superfície da chaleira está sujeita ao calor residual após a sua utilização.
- Para se proteger contra choques elétricos, incêndio ou acidentes pessoais, não mergulhar o cordão elétrico e/ou o plugue na água ou em outros líquidos.
- Se a chaleira é abastecida acima do nível, água fervente pode ser expelida.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana ou sobre uma mesa. Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões.

- Certificar-se de que o cordão elétrico não toque a superfície quente do aparelho.
- Algumas partes (componentes) do aparelho se aquecem durante sua utilização, não tocá-las diretamente com as mãos. Pegar sempre pelas alças ou pegadores.
- Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Não deixar a chaleira funcionar sem água.
- Queimaduras poderão ocorrer se a tampa do aparelho for aberta durante a fervura da água.
- Nunca usar a chaleira se sua jarra estiver danificada ou se seu cabo estiver frouxo ou partido.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante poderá provocar incêndio, choques elétricos ou acidentes pessoais.
- Não usar a chaleira ao ar livre.
- Não usar a chaleira para fins diferentes dos especificados neste manual de instruções.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.



CUIDADO:

O corpo do aparelho atinge uma temperatura alta.
Manusear o mesmo apenas pela alça.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



Superfície quente.

COMPONENTES

- 01. Tampa
- 02. Bico de saída de água com Filtro
- 03. Jarra em vidro
- 04. Base do aparelho
- 05. Botão Temp.+
- 06. Botão Temp.-
- 07. Luz indicadora de programa
- 08. Visor digital
- 09. Luz indicadora de aquecimento
- 10. Botão Lig./Desl.
- 11. Botão Config.
- 12. Botão de abertura da tampa



ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Use apenas água fria para encher a chaleira.
- O nível da água deve estar entre as marcações MAX. e MIN.
- Desligar o aparelho antes de removê-lo da base.
- Verificar sempre se a tampa está bem fechada.
- A base e o corpo do aparelho não devem ficar molhados.
- Deve-se encher chaleira elétrica com água e deixar ferver. Este processo deve ser repetido por 2 vezes. A água deve ser descartada.

USANDO O SEU APARELHO

Fervendo água.

- Pressionar o botão de abertura da tampa.
- Acrescentar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações **MAX.** e **MIN.** existentes na jarra da chaleira elétrica.
- Colocar a jarra sobre sua base.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O indicador **"OF"** deverá aparecer no visor digital indicando que a chaleira está desligada.
- Pressione o botão **"Lig./Desl."**. A luz indicadora de aquecimento acenderá e o visor digital mostrará **"ON"**, indicando que a água está sendo fervida.
- Depois da água ferver, a chaleira emitirá 3 sinais sonoros (bipe) e desligará automaticamente, indicando novamente **"OF"** no visor digital.
- Desligar o plugue da tomada elétrica.

Atenção: Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.

NOTA: Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas.

Aquecendo água.

- Pressionar o botão de abertura da tampa .
- Acréscitar a quantidade de água desejada, observando que o nível da água deve estar entre as marcações **MAX.** e **MIN.** existentes na jarra da chaleira elétrica.
- Colocar a jarra sobre sua base.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica. O indicador **"OF"** deverá aparecer no visor digital indicando que a chaleira está desligada.
- Pressione o botão **"Lig./Desl."**. A luz indicadora de aquecimento acenderá e o visor digital mostrará **"ON"** indicando que a água está sendo aquecida.
- Pressionar o botão **"Config."**. O visor digital irá piscar o numero **"50"** e a luz indicadora de programa irá acender.
- Utilize os botões **"Temp. +"** e **"Temp. -"** para selecionar a temperatura desejada. A faixa de temperatura pode ser ajustada de 50°C a 95°C.
- Após a água atingir a temperatura desejada, a chaleira irá parar de aquecer e o visor digital indicará a temperatura da água.
- Pressionar o botão **"Lig./Desl."** para desligar o aparelho, o visor digital deverá mostrar **"OF"**.
- Desligar o plugue da tomada elétrica.

Atenção: Não utilizar o aparelho com a tampa aberta.

NOTA: Ao utilizar a chaleira por mais de uma vez seguida, colocar água fria e aguardar 5 minutos antes de ligar novamente. Esta medida evita que a chaleira desligue antes de ferver a água quando o produto é usado muitas vezes seguidas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Nunca imergir o aparelho ou sua base em água ou qualquer outro líquido.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza.
- Certifique-se de que o aparelho esteja totalmente frio antes de efetuar a limpeza.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com um pano macio e seco; se necessário o pano pode ser levemente umedecido em água.
- Não utilizar produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- Para a limpeza interna da jarra, deve-se retirar a peneira, filtro de saída e suporte da peneira. Após limpeza, todos acessórios devem ser reinstalados.

RESOLVENDO PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	1. A tomada está sem energia.	1. Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	2. O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	2. Inserir o plugue na tomada elétrica.
	3. O botão Liga/Desliga está desligado.	3. Pressionar o botão Liga/Desliga .
	4. O aparelho foi utilizado recentemente e ainda está quente.	4. O botão Liga/Desliga permanecerá na posição “Liga” apenas após o resfriamento do aparelho.
Água morna.	1. A chaleira é 220V e a tomada é 127V.	1. Verificar se a tensão que consta na etiqueta do aparelho é compatível com a tensão da tomada.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

***A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.**

****A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.**

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

