

# Fornos Eléctricos Fischer Grill e Star

manual de instruções





## Parabéns


Comprando um produto com a marca FISCHER, você faz a escolha certa!

A FISCHER, presente no mercado há 40 anos, é reconhecida por seus produtos que apresentam altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer, além contar com ótimos produtos, proporciona um serviço de assistência técnica eficiente.

## Sumário

● Identificando seu Produto .....	03
● Itens que Acompanham seu Produto .....	03
● Características Técnicas .....	04
● Cuidados .....	04
● Alertas de Segurança .....	05
● Instruções de Instalação - Local .....	06
● Instruções de Instalação - Parte Elétrica .....	07
● Utilizando seu Produto - Regulagens / Distribuição de Alimentos .....	08
● Utilizando seu Produto - Pré-aquecimento .....	09
● Limpeza e Manutenção do Produto - Interna .....	10
● Limpeza e Manutenção do Produto - Externa e Vidros / Troca da lâmpada.....	11
● Receitas - Torta de Uva e Batata Recheada .....	12
● Receitas - Pudim de Leite e Arroz de Forno .....	13
● Receitas - Macarrão a Quatro Queijos e Pão de Queijo.....	14
● Receitas - Filé de Frango Recheado e Torta de Legumes.....	15
● Consumo do Forno x Alimentos.....	16
● Dicas Importantes .....	17
● Garantia .....	18

## Identificando seu produto



**Sinaleiro:** Quando aceso, informa que o forno está ligado (Fischer Grill).  
Acende e apaga em conjunto com o termostato (Fischer Star).

 **Timer:** Tem como função, desligar o forno após o tempo programado pelo usuário, emitindo um aviso sonoro no término da programação (Fischer Grill).

 **Lâmpada:** Aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados (Fischer Grill).

 **Dourador:** Utilizado para acionar a resistência superior e dourar os assados (Fischer Grill e Star).

 **Termostato:** Controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressada em graus Celcius e cada divisão (bolinha) representa 10° (Fischer Grill e Star).

**Puxador:** Quando puxado libera a porta e permite o acesso ao interior do forno (Fischer Grill e Star).

 0 Desligado       I Ligado

## Acompanham seu produto

- 01 Grade interna
- 01 Bandeja interna protetora
- 01 Manual de Instrução e Rede de Postos Autorizados





## Características Técnicas

Fischer Grill 127V Código 1323-5697

Fischer Grill 220V Código 1323-5684

Fischer Star 127V Código 1620-5715

Fischer Star 220V Código 1620-5716

Potência Total 1750 W

Potência Resistência Superior 750W

Potência Resistência Inferior 1000W

Corrente 127 V = 13,8 A

220 V = 7,95 A

Frequência 50 / 60Hz

Consumo vide tabela pág. 16

Tensão 127V ou 220V

Dimensões Externas Altura - 360mm

Largura - 577mm

Profundidade - 490mm

Dimensões Internas Altura - 267mm

Largura - 392mm

Profundidade - 425mm

Peso do Produto 14 kg

Peso do Produto Embalado 14,5 kg

Volume 44 litros

## Cuidados

- Antes de ligar o forno, verificar se a tensão da rede é compatível com a tensão do produto, bem como se a instalação elétrica (fios, tomadas e disjuntores), comporta o mesmo (vide características técnicas).
- Nunca utilizar extensões elétricas ou benjamins e também não operar o forno com os pés descalços, pois poderá haver risco de choque elétrico.
- Ligar sempre o cabo de aterramento ao terra da sua residência.

## Alertas de Segurança

- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/ tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas;
- Este produto prevê aterramento. Para sua segurança, conectar o fio ou plugue terra à rede de aterramento de sua residência;
- Nunca usar o neutro da rede para aterramento;
- Verifique com um electricista se há sobrecarga no circuito de força;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do produto, deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do usuário;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverão substituí-lo;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (resistências, porta, vidro etc.);
- Não posicionar seu produto dentro de armários e não colocar objetos sobre ele;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super-aquecimento e sem nada o tensionando ou esticando;
- Sempre remover da tomada o cabo de alimentação após o uso e durante a limpeza e manutenção do produto;
- Quando retirar da tomada, nunca puxar o cabo de alimentação. Sempre remover pelo plugue;
- Este produto funciona em temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Não deixar o forno desassistido quando em funcionamento;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- A Irmãos Fischer S/A não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.






# Instruções de Instalação

## LOCALIZAÇÃO


O local e a maneira que o forno será instalado são muito importantes para o bom desempenho dele e para sua própria segurança. Alguns fatores devem ser considerados para um melhor desempenho do forno elétrico e sua conservação.

Qualquer dúvida quanto à instalação ou uso, solicitamos que entrem em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor: **SAC 0800 47 3535 ou 0800 729 3535.**


Procurar instalar sobre superfícies resistentes ao calor.





granito  
mármore  
cerâmica  
alvenaria  
madeiras maciças  
superfícies resistentes



Não instalar em locais úmidos, pois prejudicará o desempenho e conservação do seu forno.



Não instalar próximo a materiais inflamáveis.



**a = 5cm**  
**b = 10cm**  
**c = 5cm**  
**d = 10cm**

Caso for instalar o forno em suporte de parede, verificar se o mesmo suporta o peso e manter o afastamento entre as paredes e o forno.


Para “embutimento” do forno (Fischer Grill e Star), respeitar as distâncias no nicho, conforme a figura ao lado.

# Instruções de Instalação

## PARTE ELÉTRICA

Todo equipamento deve ser adequadamente aterrado, para eliminar o risco de choque numa eventual descarga de energia.

Instalar o fio terra no terminal que se encontra na parte traseira do seu forno elétrico.



Não utilizar conectores tipo “T” (benjamin ou derivados).


Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um electricista quanto a secção dos fios.

Verificar se a tensão do forno é igual à tomada da rede à qual será ligado.

A tomada deverá ser de acordo com a tensão do seu forno, ou seja:  
127V = 15A ou superior / 220V = 10A ou superior.

## OBSERVAÇÕES:

- O fio terra não acompanha o produto. O mesmo pode ser adquirido em lojas de material elétrico.
- Caso a instalação de sua residência não possua sistema de aterramento, solicitar a um electricista que o auxilie na execução.
- O fio terra não pode ser ligado a torneiras, tubulações plásticas, ao neutro da rede elétrica, fios de pára-raios, canalização de gás, aquecimento central ou qualquer outra alternativa não especificada por normas.





# Utilizando o Produto

## REGULAGENS

O Forno Elétrico Fischer é simples e prático, porém, antes de começar a utilizá-lo, certificar-se de que todas as condições prescritas nas páginas anteriores tenham sido cumpridas.


**RECOMENDAMOS QUE AO UTILIZAR O FORNO PELA PRIMEIRA VEZ, LIGÁ-LO DE 10 A 15 MIN COM A PORTA ENTREABERTA PARA ELIMINAR TODOS OS RESÍDUOS DE ÓLEO OU UMIDADE.**

## CONHECENDO O TIMER (FORNO FISCHER GRILL)


O timer é mecânico, portanto, pode ser ajustado conforme a necessidade. O ajuste procede conforme o desenho abaixo. Se não for utilizar todo o tempo ajustado no timer, pode-se voltar manualmente até o ponto "0" (desliga).

Ex: Programou-se um assado em 120min, mas decidiu-se desligar o assado antes deste tempo. Basta girar o timer no sentido anti-horário até desligar.


Após a regulagem do timer e do termostato (na temperatura desejada), o forno estará em funcionamento.



1° Partindo do ponto 0, girar o botão no sentido horário.



2° O botão deverá ser girado até o final.



3° Retornar o botão até o tempo desejado, no caso do nosso exemplo 40 minutos.


**ATENÇÃO:** Cuidado para coincidir ao máximo o indicador do botão com a graduação do painel.

## DISTRIBUIÇÃO DOS ALIMENTOS

Colocar o recipiente em posição central dentro do forno.

No exemplo ao lado mostramos esquematicamente o interior do forno e como deverá ser a distribuição dos recipientes, garantindo um melhor funcionamento do forno e um excelente assado.

**Não colocar excesso de peso (acima de 8 Kg), na grade interna.**



H = 4cm  
L = 2cm

# Utilizando o Produto

## PRÉ-AQUECIMENTO

Para a realização dos assados em fornos elétricos, há a necessidade do pré-aquecimento.

Para tanto sugerimos:

**FORNO FISCHER GRILL:** Regular o termostato na temperatura desejada para o assado, acionar o dourador e regular o timer em 5 minutos. Após aviso sonoro, colocar o alimento no forno e ajustar o timer no tempo necessário para o assado.

O sinaleiro do Forno Fischer Grill permanece aceso até o fim do ciclo do timer, quando o forno desliga.

**NOTA: O timer poderá ser ajustado conforme necessidade, ou seja, poderá ser girado no sentido anti-horário (ver pág. 08).**

**FORNO FISCHER STAR:** Regular o termostato na temperatura desejada para o assado, acionar o dourador e aguardar 5 min. Após, colocar o alimento a ser assado. Desligar o forno assim que o assado estiver no ponto desejado.

O sinaleiro do Forno Star trabalha em conjunto com o termostato, permanecendo aceso até que a temperatura seja atingida, apagando-se automaticamente quando for alcançada.

**NOTA: A tecla dourador serve para acionar a resistência superior. Para o pré-aquecimento, a mesma deverá estar sempre acionada. No decorrer dos assados deve-se observar a necessidade do uso do dourador e o tempo em que o mesmo deverá permanecer ligado.**

### FISCHER GRILL

**Pré aquecimento:** Regular o termostato na temperatura de 200°C, regular o timer em 5 min, acionar o dourador e aguardar o aviso sonoro.

**Após o pré-aquecimento colocar a massa no forno e regular o timer em 30 min , deixando a chave dourador ligada. Decorridos os 30 min, o forno desligará automaticamente.**

### Exemplo de assado

#### BOLO INGLÊS



Após o término do tempo programado, verificar com um palito se a massa está assada. O palito deverá sair limpo.

### FISCHER STAR

**Pré aquecimento:** Regular o termostato na temperatura de 200°C, acionar o dourador e aguardar 5 min.

**Após o pré-aquecimento, colocar o alimento no forno, deixando a chave dourador ligada. O tempo do assado varia de 25 a 30 min. É necessário desligar o forno, pois o mesmo não desliga automaticamente.**





## Limpeza e Manutenção do Produto

### CUIDADOS GERAIS

Para uma maior durabilidade do forno, recomendamos uma limpeza periódica do mesmo, porém, deve-se observar alguns cuidados:

- Antes de qualquer operação de limpeza, desligar o forno da corrente elétrica;
- Não utilizar pano úmido no vidro, quando o forno estiver quente;
- A grade e a bandeja devem ser removidas para a limpeza;
- Recomendamos usar uma esponja tipo “scotch-brite” embebida em detergente para a remoção da gordura na grade e bandeja;
- Não utilizar o forno caso haja resíduos de gordura, açúcar ou chocolate em contato com as resistências, pois estas podem provocar vapores amarelados que virão a manchar partes externas e decorativas do produto. Neste caso, proceder com a limpeza da resistência (fria), com um pano macio.


### LIMPEZA INTERNA AUTOLIMPANTE

O forno autolimpante possui um revestimento com esmalte especial nas paredes internas. Este revestimento não é tóxico nem prejudica o sabor e cheiro dos alimentos.

A autolimpeza do forno se dá pelo processo de volatilização da gordura, que penetra nas paredes do esmalte de acabamento e é eliminada pelos agentes do esmalte. Esse processo é contínuo e total, e acontece no assado de qualquer alimento não gorduroso (pudins, bolos, pães etc).

Recomendamos evitar o contato dos alimentos com as paredes internas do forno, pois os mesmos podem deixar resíduos que prejudicam o desempenho da autolimpeza. Mas, se ocorrer o contato, ou houver grande concentração de gordura nas paredes (devido ao assado contínuo de produtos gordurosos), recomendamos a limpeza manual. Para isso, proceder da seguinte forma:

- Procurar fazer a limpeza do forno com ele ligeiramente quente (Certificar-se de que ele foi desligado da corrente elétrica);
- Remover o excesso de gordura com um pano úmido ou esponja macia;
- Enxaguar com uma esponja ou pano macio;
- Enxugar as paredes autolimpantes com um pano macio;
- Nunca utilizar produtos cáusticos e abrasivos nas paredes do forno.




# Limpeza e Manutenção do Produto

## LIMPEZA EXTERNA

Para a limpeza externa do Forno Elétrico Fischer vários cuidados devem ser tomados:

- Limpar sempre que derramar alguma sujeira nas peças plásticas.
- As peças plásticas devem ser limpas com um pano úmido com água e sabão neutro.
- NUNCA usar produtos abrasivos, soda, saponáceo ou similares.
- NUNCA usar esponjas de aço tipo “Bombril”.



## LIMPEZA DO VIDRO

Para a limpeza do vidro do forno, igualmente devem ser tomados alguns cuidados:

- NUNCA limpar o forno com o vidro quente.
- NUNCA utilizar produtos abrasivos no vidro do forno (lado verde de esponjas tipo “scotch brite”, saponáceo, esponja de aço e produtos similares não são recomendáveis).
- Utilizar um pano úmido com detergente ou o lado amarelo de sua esponja.

## SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA INTERNA - FISCHER GRILL

Antes da troca, assegurar-se que o produto está desconectado da rede elétrica.

A lâmpada deve ter as seguintes especificações:

- Resistente a temperaturas acima de 300°C
- Tensão: 220V ou 127V (conforme o modelo do forno);
- Potência: 15W;
- Rosca: E-14.



Esta lâmpada, bem como outras peças, pode ser adquirida através da Rede de Postos Autorizados Fischer.

Para substituir, seguir as seguintes instruções:

- Desrosquear a lâmpada, girando-a no sentido anti-horário;
- Retirar a lâmpada danificada;
- Substituir pela lâmpada nova; rosqueá-la no sentido horário.

Somente após a troca, reconectar o cabo de alimentação na rede elétrica.



# Receitas

## TORTA DE UVA

### **Ingredientes:**

3 ovos  
100g de margarina  
1 ½ xícara (chá) de açúcar  
½ xícara (chá) de amido de milho  
2 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo  
1 iogurte natural  
1 colher (sopa) de fermento em pó  
700g de uvas vermelhas (sem caroço e cortadas ao meio)

### **Calda:**

1 ½ xícara (chá) de suco de uva  
4 colheres (chá) de açúcar  
1 ½ colher (sopa) de amido de milho

### **Modo Preparo:**

Na batedeira juntar a margarina e os ovos até ficar cremoso. Juntar o açúcar e o iogurte e bater tudo muito bem. Juntar o restante dos ingredientes secos. Colocar numa forma redonda untada e enfarinhada a metade da massa. Distribuir as uvas e cobrir com o restante da massa. Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 200°C por 5min, com dourador ligado. Em seguida, colocar o bolo no forno por 45min.

### **Calda:**

Numa panela, colocar os ingredientes da calda e levar ao FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência média até que forme uma calda. Desenformar o bolo, acrescentar as uvas restantes sobre ele ainda quente e espalhar a calda.

## BATATA RECHEADA

### **Ingredientes:**

4 batatas grandes  
1 copo de requeijão cremoso  
1 colher (sopa) de salsa picada  
1 colher (sopa) de cebolinha picada  
4 fatias de bacon  
Sal e pimenta a gosto

### **Modo de Preparo:**

Lavar as batatas, secá-las e passar sal na casca. Embrulhar uma a uma em papel alumínio. Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 250°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar as batatas num refratário e colocar no forno por 40min ou até que fiquem macias.

### **Recheio:**

Dourar o bacon (já picado) em uma frigideira no FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência máxima, escorrer a gordura e misturar o requeijão, a salsa e a cebolinha e reservar. Temperar com sal e pimenta, cortar as batatas ao meio e remover a parte do miolo fazendo uma cavidade em cada batata. Amassar o que foi retirado da batata e acrescentar a mistura reservada. Recheiar, arrumar em um refratário, salpicar com queijo ralado e levar ao forno para dourar na temperatura de 200°C por 15min.



## PUDIM DE LEITE

### **Ingredientes:**

4 ovos  
1 lata de leite condensado  
2 latas de leite  
1 pitada de açúcar baunilha

### **Para o Caramelo:**

1 xícara (chá) de açúcar

Levar na forma ao FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência média para derreter. Após o caramelo ficar uniforme, juntar ½ xícara (chá) de água fervente e deixar no fogo até formar uma calda grossa. Espalhar a calda e deixar esfriar.

### **Modo de Preparo:**

Misturar todos os ingredientes no liquidificador, colocar na forma caramelada, cobrir com papel alumínio.

Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 250°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar a forma em banho maria no forno por 30min.

**OBS:** Acrescentar água fervente no banho-maria.

## ARROZ DE FORNO

### **Ingredientes:**

2 colheres (sopa) de manteiga  
1 xícara (chá) de arroz (cru)  
200g de peito de peru picado  
50g de azeitonas pretas s/ caroço picadas  
1 lata de seleta de legumes  
1 tablete de caldo de carne  
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

### **Modo de Preparo:**

Colocar a manteiga, o arroz, o peito de peru, as azeitonas e a seleta de legumes em um recipiente refratário médio. Ferver 3 xícaras (chá) de água e dissolver o caldo de carne. Regar o conteúdo do refratário e misturar. Cobrir com papel alumínio.

Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 250°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar o refratário no forno por 35min. Salpicar queijo parmesão ralado e servir.

## MACARRÃO A QUATRO QUEIJOS

### **Ingredientes:**

1 pacote de 500g gramas de macarrão tipo penne, cozido al dente

### **Para o Molho:**

1 litro de leite  
1 colher (sopa) de margarina  
1 colher (sopa) de farinha de trigo  
1 cubo de caldo de galinha  
3 colheres (sopa) de queijo provolone ralado  
3 colheres (sopa) de queijo gorgonzola picado  
3 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado  
1 copo de requeijão ou sachê de queijo catupiry

### **Modo de Preparo:**

No FOGÃO COOKTOP FISCHER em potência máxima, juntar a margarina com a farinha de trigo, mexendo até dissolver. Acrescentar o leite aos poucos, mexendo até ferver. Juntar os queijos. Espalhar sobre o macarrão. Salpicar com queijo parmesão. Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 220°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar a travessa no forno, por 20min.

## PÃO DE QUEIJO

### **Ingredientes:**

3 ovos  
3 xícaras (chá) de polvilho doce  
1 xícara (chá) de óleo  
1 xícara (chá) de leite morno  
100g de queijo ralado  
sal a gosto

### **Modo de Preparo:**

No liquidificador, colocar o polvilho, os ovos, o óleo, o leite e o queijo, bater até ficar homogêneo. Untar forminhas para empadas e despejar a massa até metade da forma. Dispor as forminhas numa assadeira.

Pré-aquecer a FORNO ELÉTRICO FISCHER a 200°C por 5min, com dourador ligado.

Após o pré-aquecimento, colocar a forma no forno por 25min.



## TORTA DE LEGUMES

### **Ingredientes:**

1 xícara (chá) de cheiro verde picados  
1 xícara (chá) de cebola picada  
1 xícara (chá) de tomate picado  
2 xícaras (chá) de farinha de trigo  
1 colher (sopa) de fermento em pó  
2 ovos ligeiramente batidos  
1 xícara (chá) de azeite  
1 lata de seleta de legumes ou ervilha com água  
100g de queijo parmesão ralado  
sal, pimenta e orégano a gosto

### **Modo de Preparo:**

Misturar todos os ingredientes manualmente até ficar uma massa homogênea e consistente. Untar uma forma (diâmetro 27cm), com margarina e manteiga. Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 220°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar a forma no forno e deixar de 20 a 30min.

## FILÉ DE FRANGO RECHEADO

### **Ingredientes:**

1 kg de filé de frango sem osso (4 pedaços)  
1 lata de aspargos  
4 fatias de presunto  
8 fatias de queijo mussarela  
sal, pimenta a gosto

### **Modo de Preparo:**

Temperar os filés de frango com sal e pimenta, colocar uma fatia de presunto, duas de queijo, pedaços de aspargo em cada filé. Enrolar um a um, se preferir prender com linha e palito. Enrolar em papel alumínio e colocar num refratário.

Pré-aquecer o FORNO ELÉTRICO FISCHER a 200°C por 5min, com dourador ligado. Após o pré-aquecimento, colocar o refratário no forno por 45min. Retirar o papel alumínio e deixar mais 10min para dourar.

## Consumo do Forno x Alimentos

FORNOS FISCHER GRILL E STAR

Alimento	Pré- aquecimento	Temperatura do assado	Tempo Total do assado	Consumo em kWh
Bolo Inglês (mistura pronta)	5 min/200°C	200°C	0:30'	0,61
Bolo Inglês (massa caseira)	5 min/200°C	200°C	0:40'	0,78
Coxa e Sobre Coxa (1kg)	5 min/220°C	220°C	0:60'	1,40
Frango Inteiro Resfriado	5 min/220°C	220°C	1:30'	1,66
Batata Palito Congelada (500g)	5 min/320°C	320°C	0:30'	1,02
Pão de Queijo Congelado (500g)	5 min/220°C	220°C	0:20'	0,63
Pizza Resfriada (460g)	5 min/220°C	220°C	0:15'	0,40
Alcatra s/osso (1,5kg) Com Celofane	5 min/220°C	200°C	1:20'	1,31
Tainha Recheada (1,8kg)	5 min/220°C	200°C	0:50'	0,81
Pão de Forma (1 un)	5 min/200°C	200°C	0:30'	0,61
Empadão (forma 26cm)	5 min/210°C	210°C	0:25'	0,63
Lasanha Resfriada (1,5kg)	5 min/220°C	220°C	0:35' a 0:45'	0,90
Pão de Ló (forma média)	5 min/180°C	180°C	0:15'	0,43

● **TODOS OS ASSADOS COM DOURADOR LIGADO DO INÍCIO AO FIM**

\* Para calcular o valor em Reais, multiplicar o consumo em kWh referente ao preparo de cada alimento da tabela, pelo valor da tarifa residencial da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica para o Brasil), da sua região.

## Dicas Importantes

### ECONOMIA DE ENERGIA

Os FORNOS ELÉTRICOS FISCHER GRILL E STAR, devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, consomem menos energia do que um outro forno qualquer. Com isso você gasta menos dinheiro e economiza mais tempo, podendo se dedicar a outros afazeres, tornando sua tarefa de cozinhar algo prático, rápido e prazeroso. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada.
- Evitar colocar o forno próximo de geladeiras e freezers.
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho.
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas.
- Não ligar o forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

## Ligue FISCHER

Para esclarecer dúvidas e receber opiniões, a IRMÃOS FISCHER disponibiliza uma equipe altamente qualificada e treinada para atender seus consumidores.

**Ligue grátis**, teremos o maior prazer em atendê-lo:

#### Horário de Atendimento:

Segunda à quinta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Sexta-feira: 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00h

# sac

Serviço de Atendimento ao Consumidor



**0800 47 3535**

**0800 729 3535**

sac@fischer.com.br  
www.fischer.com.br





## Garantia

Os Fornos Fischer Grill e Star são garantidos por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente nas localidades onde a **Irmãos Fischer S/A** mantém postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados que acompanha seu produto, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria **Irmãos Fischer S/A**.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- O defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos.
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela **Irmãos Fischer S/A**.
- For instalado em rede elétrica imprópria.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

### Esclarecimentos:

- A garantia regulamentar oferecida por **Irmãos Fischer S/A**, pressupõe-se a produtos encaminhados/consertados pelos Postos de Serviço Credenciados.

### Para produtos de bancada e secadora:

- Corre por conta do consumidor o transporte do produto ao referido posto e as despesas decorrentes do mesmo.
- No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, subentende-se que se trata de serviço complementar não incluído na presente garantia, devendo a taxa da "visita" ser paga pelo consumidor.

### Para produtos embutidos:

-No caso do posto credenciado oferecer atendimento a domicílio, trata-se de serviço complementar incluído na presente garantia, sendo a taxa da "visita" paga pela Irmãos Fischer S/A.

### Observação:

A **Irmãos Fischer S/A**, não autoriza qualquer pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.

A **Irmãos Fischer S/A**, reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.



**IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

Rodovia Antônio Heil - km 23 - Fone (47) 3251-2000 - Fax (47) 3350-1080 . Caixa Postal 255 - CEP 88352-502 - Brusque - Santa Catarina - Brasil  
fischer@fischer.com.br - <http://www.fischer.com.br> . CNPJ: 82.984.287/0001-04 - Inscr. Estadual: 250.176.475



# Anotações





Conheça nossas linhas de produtos:  
eletrodomésticos  
construção civil  
bicicletas

Para mais produtos visite nosso site:

[www.fischer.com.br](http://www.fischer.com.br)

