

MANUAL DO USUÁRIO

BLENDER
BLD700



cadence



Obrigado por adquirir o Blender, BLD700, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA



Atenção! *Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.*

Importante: *Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.*

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu Blender que consta em sua etiqueta de identificação é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e seu produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar e não coloque objetos sobre o mesmo.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Coloque seu Blender somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas e nunca sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base do Blender, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não tente desmontar ou consertar o Blender. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



Condições de Uso

- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Sempre retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver sendo limpo ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.
- Sempre desligue e limpe o aparelho após sua utilização, conforme capítulo Conservação e Limpeza.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Desligue os controles e segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.
- Nunca ligue o aparelho sem que um dos recipiente esteja ajustado a uma das lâminas. Não utilize o aparelho por mais de 30 segundos sem parar.
- Não coloque nenhum objeto dentro do Pratic Blender quando ele estiver em funcionamento e nunca ligue-o com o recipiente vazio.
- Antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer um dos acessórios, sempre desligue o aparelho da tomada.
- Sempre desconecte o plugue do aparelho antes de iniciar a limpeza.
- Se as lâminas ficarem presas, desligue o aparelho antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-as. Tome muito cuidado ao manusear as lâminas, pois elas podem causar ferimentos. Nunca toque nenhuma parte em movimento.
- Nunca adicione à jarra ingredientes com temperatura acima de 80°C.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO



3 - FUNÇÃO DO PRODUTO

1 – Tampa: Utilize-a na garrafa do seu Blender após preparar a bebida para lacrar e também facilitar o consumo direto na garrafa.

2 – Reservatório: Preencha com os seus ingredientes a serem processados.

3 – Acomplamento da lâmina : Fixe-o na garrafa do seu Blender após inserir os ingredientes e depois coloque-o na base para o preparo das bebidas e vitaminas.

4 - UTILIZANDO

Primeira utilização

Antes de utilizar o seu Blender pela primeira vez, lave e limpe a garrafa, o acoplamento de lâminas e a tampa para beber.

Utilizando seu Blender

1- Coloque a garrafa sobre uma superfície plana. Preencha a garrafa com os ingredientes a gosto. Tenha certeza de não preencher a garrafa ultrapassando o limite máximo. Nunca ultrapasse 50% do nível com ingredientes secos.

2- Prenda o acoplamento das lâminas na garrafa. Vire a garrafa de ponta cabeça e encaixe o acoplamento das lâminas na base. Gire levemente a garrafa na base para que ela se fixe e se mantenha funcionando. Seu Blender deixará de funcionar a partir do momento que você destravá-lo

3- Depois de desacoplar a garrafa da base, vire novamente a garrafa deixando o acoplamento das lâminas voltado para cima, remova-o, e coloque a tampa para beber.



Dicas:

Após consumir a bebida preparada no seu Blender, lave a sua garrafa e re-use-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.

Para melhor performance no preparo das bebidas no seu Blender, disponha os ingredientes na seguinte ordem dentro da garrafa: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.

Coloque os líquidos na garrafa primeiro, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.

Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8cm e 2,5cm.

Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue o seu Blender imediatamente, retire o cabo de força da tomada e deixe o seu Blender resfriar por 15 minutos, então remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.

Esse Blender não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, misturar massas ou moer carne crua.

Não utilize o seu Blender por mais de 30 segundos sem parar.

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

IMPORTANTE: Retire o cabo de força da tomada antes de iniciar a limpeza do produto. Não imerja a base do Blender na água ou em qualquer outro líquido. Use uma esponja úmida com um pouco de detergente para limpar a parte de fora da base do Blender. Todas as partes exceto a base do Blender podem ser lavadas em lava-louças. Você também pode lavar todas as partes, exceto a base do Blender, em água morna e sabão. Enxágüe bem e seque.

Guardando o seu Blender

Depois de limpar, remonte o acoplamento das lâminas com a garrafa e a tampa de beber na outra extremidade. Encaixe a garrafa montada na base do seu Blender.

Eliminação adequada de materiais



Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu Blender, Modelo BLD700, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 6 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.
- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.



- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 00]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.