Manual do usuário X-Pro



Índice

	Agradecimentos	5
	Precauções	5
	Limpeza	5
	Bateria	5
1	Recarregar a Bateria	5
2	Tempo de Recarga	6
3	Duração da Bateria	6
4	Precauções para Prolongar a Vida Útil da Bateria	6
5	Dicas para economizar bateria	6
	Características	6
	Botões Físicos	7
	Visualização da tela na horizontal/vertical	7
	Ligar/Desligar	7
	Bloquear/Desbloquear Tela	7
	Teclado Virtual	8
	Área de Trabalho	9
1	Personalização da Área de Trabalho	
2	Captura de tela	10
3	Adicionar/Remover Ícones da Área de Trabalho	10
	Instalar/Desinstalar Jogos e	
	Aplicativos	10
1	Instalar Jogos e Aplicativos Android	10
2	Instalando um Jogo ou Aplicativo Baixado de Sites de terceiros	10
3	Instalando um Jogo ou Aplicativo Direto pelo Google Play	10
4	Desinstalando Jogos e Aplicativos Android	11
	Configurações Wi-Fi	11

	Inserir/Remover Cartão microSD	11
	Inserir/Remover Dispositivos USB	12
	Aplicativos Pré-instalados	12
1	Gmail	
2	Kingsoft Office	
3	Relógio	
	Adicionar Alarme	
	Ligar o Alarme	
	Desligar Alerta de Alarme	13
_	Excluir Alarme	
4	Câmera	
5	Calculadora	
6	E-mail	
	Adicionar Contas de E-mail	
	Excluir Contas de E-mail	15
7	File Manager (Explorador de arquivos)	15
	Inserir / Remover o Cabo Adaptador USB	15
	Copiar Arquivos	
0	Excluir Arquivos	
0		
0	Excluir Musica	
9		
	Executar un video	
10	Foto	
11	Agenda	17
12	Restaurar a configuração original de fábrica	
42		
13	Configurações	
	Defeitos e Soluções	18
	Resolução ANATEL	19
	Contato	20
	Termo de Garantia	20

5

1 Agradecimentos

Parabéns por adquirir um Tablet da "DL" com sistema operacional Android 4.2.

Primeiramente, agradecemos sua escolha por nosso produto e desejamos uma boa utilização nos fins para qual o adquiriu.

Através de alguns aplicativos instaláveis você poderá realizar diversas funções com seu Tablet. Este guia do usuário foi publicado pela DL.

As melhorias e as alterações que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamento de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela DL a gualquer momento e sem aviso prévio.

Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual.

- Guarde este manual para tê-lo sempre como referência.
- Design e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
- Produto de simples manuseio.

2 Precauções

Sempre siga essas precauções básicas de segurança ao usar o seu Tablet.

- * Não exponha este produto à chuva ou à umidade.
- * Proteja o cabo de alimentação.
- * Utilize apenas o carregador que acompanha o produto.

* Não tente abrir ou consertar o produto. Isto ocasionará na perda imediata da garantia.

* Nunca coloque o aparelho dentro ou em cima de eletrodomésticos, como forno microondas,

fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

* Évite expor o aparelho a temperaturas muito baixas ou muito altas. Temperaturas elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil.

* A Versão 4.2 do Android encontrada neste Tablet é uma versão customizada e própria para as suas características de hardware, nunca tente carregar outra versão de Android mesmo que seja nomeada como 4.2.

3 Limpeza

Limpe a tela suavemente. Para limpar impressões digitais ou poeiras na tela, é recomendável usar um pano macio, não abrasivo, como um pano de limpar lente de câmera.

4 Bateria

4.1 Recarregar a Bateria

Para carregar a bateria conecte o adaptador a uma tomada 127V ou 220VAC e conecte o cabo no aparelho. Durante o carregamento, o indicador da bateria ficará oscilando. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador se estabilizará.

Para maior durabilidade da bateria, as recargas deverão ser feitas antes que a mesma descarregue por completo.

Caso a bateria esteja totalmente descarregada, recarregue por 20 minutos antes de ligar o aparelho.

Nota: Durante o carregamento, o dispositivo pode se aquecer, isto é normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho de seu dispositivo.

4.2 Tempo de Recarga

Seu Tablet leva aproximadamente 4 horas para recarregar totalmente a bateria. Para o caso de baterias totalmente descarregadas ou utilização durante o carregamento recomenda-se recarregar por 5 horas.

4.3 Duração da Bateria

A duração da bateria de qualquer dispositivo eletrônico está relacionada à forma de utilização do mesmo.

Abaixo segue alguns valores aproximados para alguns tipos de utilização. Porém vale ressaltar que para a mesma utilização pode haver valores diferentes de durabilidade. Exemplo: Em navegação na internet, alguns usuários acessam determinados sites e lêem todo conteúdo antes de mudar de página, outros já lêem apenas poucas informações e mudam de páginas inúmeras vezes. Já outros, fazem vários downloads de jogos e aplicativos.

~5 horas (tela com brilho de 30% e sempre acesa);

- ~3 horas e 30 minutos (tela com brilho de 30%, Wi-Fi ativada e navegação na internet);
- ~100 horas em modo espera (stand by).

A utilização real irá se encaixar em ambos os casos acima e a duração será de acordo com o estilo de cada usuário.

4.4 Precauções para Prolongar a Vida Útil da Bateria

* Use seu Tablet pelo menos uma vez por semana.

- * Carregue a bateria regularmente.
- * Mantenha sempre o produto longe do calor.

* Nunca deixe a bateria completamente descarregada por um longo tempo. Se isto ocorre, primeiro conecte o carregador ao Tablet e aguarde 20 minutos para então ligar o aparelho.

4.5 Dicas para economizar bateria

Opte por utilizar um fone de ouvido quando for ouvir músicas, executar vídeos, etc.

Mantenha o brilho da tela em torno de 30%, este valor é suficiente para uma boa vizualização e consome menos bateria.

Evite deixar dispositivos USB (pen drivers, mp3, mp4, modem 3G) conectados ao Tablet quando não os tiver utilizando.

Sempre que for realizar outra atividade sem o Tablet, pressione a tecla Power para que o aparelho entre em Stand By e com isso reduza o consumo de energia.

5 Características

Tela Capacitiva de 7 polegadas multitoque

Processador Intel Dual Core 1.2Ghz

7

Android 4.2 Memória RAM de 1GB Memória Interna 8GB* Wi-Fi mais rápida do mercado: Padrão IEEE802.11b/g/ e N Suporte para cartão de memória microSD (de até 64GB) Porta USB para comunicação com computador e conexão com pen drive (de até 64GB) Menu em português Ligação com computador via cabo USB Bateria lítio recarregável de alta duração

Câmera frontal e traseira de 2 Megapixels

Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.

*Memória disponível para armazenamento de arquivos: 6GB.

O restante é reservado para o sistema bem como para instalação de novos aplicativos. Caso deseje armazenar mais arquivos você pode adquirir um cartão microSD de até 32GB.

6 Botões Físicos

Utilizado para ligar e desligar o aparelho, como também para bloquear a tela

7 Visualização da tela na horizontal/vertical

Você pode visualizar os aplicativos integrados ao Tablet tanto na orientação vertical como na horizontal.

Gire o Tablet e a tela irá girar automaticamente, ajustando-se à nova orientação.

Caso queira deixar a tela fixa em uma orientação, acesse Configurações / Exibir / Girar tela autom. e desative a opção.

Obs.: O ícone "Configurações" é mencionado várias vezes neste manual, podendo ser acessado através do menu de aplicativos.

8 Ligar/Desligar

Ligar: Pressione e segure o botão "Power" por 3 segundos. Desligar: Pressione e segure o botão "Power" por 3 segundos, toque em desligar e em seguida OK.

9 Bloquear/Desbloquear Tela

Para bloquear a tela manualmente, pressione rapidamente o Botão Power.

Para desbloquear a tela, pressione Power e em seguida faça o movimento sobre a tela arrastando o cadeado fechado para a direita, até chegar ao cadeado aberto como a imagem abaixo:



Obs.: Você pode configurar um tempo para que a tela seja bloqueada automaticamente. Para isso, acesse Configurações / Exibir, toque em Modo De Espera e selecione o tempo desejado.

10 Teclado Virtual

O Teclado Virtual aparecerá nas aplicações como Navegador, Kingsoft Office e Pesquisa toda vez que for tocado no campo para inserção de texto.

Utilize as teclas abaixo para encontrar os caracteres desejados:



Nota: Para inserir acentos e letras tais como 'ã, ç, ñ', mantenha a letra pressionada até aparecer na tela as opções com as devidas acentuações e selecione a opção desejada. Para ativar a 3ª tecla da esquerda para direita acima, toque rapidamente duas vezes a tecla



11 Área de Trabalho



- 1 Voltar
- 2 Home (Retorna à Área de Trabalho do aparelho)
- 3 Aplicativos abertos recentemente
- 4 Menu de aplicativos (acessa o menu completo do aparelho, ou seja, menu com todos
- aplicativos instalados)
- 5 Nível do sinal da rede Wi-Fi
- 6 Indicador do nível de carga da bateria
- 7 Hora atual
- 8 Pesquisa
- 9 Pesquisa por voz
- 10 Área de Notificação

11.1 Personalização da Área de Trabalho

Este aparelho é composto por 5 Áreas de Trabalho, uma central e outras 4 telas, sendo 2 de cada lado. Para exibir as demais telas, toque na tela e deslize para direita / esquerda para exibir as telas 2/1 e 4/5 respectivamente. Em qualquer das telas, pressione HOME localizada no rodapé da página para retornar a tela 3 padrão.

Selecionar plano de fundo: Permite adicionar papeis de parede (planos de fundo) através de modelos pré-instalados

Para trocar o papel de parede atual, toque e mantenha em um espaço vazio da área de trabalho.

Selecione uma das cetegorias de imagem, tais como Galeria, Papéis de parede ou Papéis de parade on-line (Animado). Selecione a imagem e toque em Definir plano de fundo.

Mudar ícone de posição ou de tela: Para mudar um ícone existente na área de trabalho, toque,

mantenha e arraste o ícone para a posição ou tela desejada e em seguida solte, o ícone irá permenecer na nova posição.

11.2 Captura de tela

Para capturar a tela (screenshot), pressione a tecla menos e a tecla power ao mesmo tempo.

11.3 Adicionar/Remover Ícones da Área de Trabalho

Adicionar:

Para adicionar um ícone na área de trabalho, acesse o Menu de aplicativos e depois toque e segure por 3 segundos sobre o ícone que deseja adicionar, arraste para a posição da área de trabalho que desejar e solte.

Remover:

Para remover um ícone da área de trabalho, toque e segure sobre o ícone e arraste para o símbolo de um X ou uma lixeira que aparecerá na tela.

12 Instalar/Desinstalar Jogos e Aplicativos

12.1 Instalar Jogos e Aplicativos Android

Através do Google Play podemos encontrar inúmeros jogos e aplicativos para serem instalados em seu Tablet. Muitos destes são encontrados em sites da Web de forma gratuita ou paga. Você pode instalar quaisquer destes aplicativos sendo de sua exclusiva responsabilidade conhecer o fornecedor do software, sua garantia de procedência bem como a forma de utilização de cada jogo e aplicativo.

12.2 Instalando um Jogo ou Aplicativo Baixado de Sites de terceiros

Após baixado o arquivo .apk (extensão dos aplicativos Android), copie o arquivo para a memória do aparelho ou para um cartão microSD.

Localize o arquivo a partir de um gerenciador de arquivos.

Toque sobre o mesmo e aguarde a tela de instalação se abrir. Confirme a instalação do mesmo e aguarde o processo.

Feito isso, seu novo aplicativo estará instalado.

Obs: No momento da instalação, caso apareça a mensagem que a instalação está bloqueada, toque em Configurações/Segurança e em Fontes desconhecidas. Se você concordar com os termos exibidos, toque em OK.

Retorne para a fonte da instalação e efetue a mesma normalmente.

12.3 Instalando um Jogo ou Aplicativo Direto pelo Google Play

Para acessar, toque no aplicativo Play Store, toque em Próxima, faça login com uma conta do Google ou crie uma.

Toque em Concluir configuração e em Aceitar.

Realize uma pesquisa dos jogos ou aplicativos que deseja instalar (necessário conexão com

internet).

Selecione uma das opções de pesquisa disponíveis.

Digite no campo que se abre o nome do jogo ou aplicativo que deseja pesquisar e confirme. Aguarde a lista com os jogos ou aplicativos que o Google Play retornará.

Caso o jogo ou aplicativo que deseja baixar esteja na lista, toque sobre o mesmo, depois toque em Instalar, Aceitar e fazer download, concordando com os acessos e aguarde ele baixar e instalar.

Após concluído, serão exibidas as opções "Abrir" e "Desinstalar" o jogo ou o aplicativo baixado.

Toque em Abrir para executar seu novo jogo ou aplicativo já instalado.

Ao efetuar o login no Google Play você estará logado automaticamente no Gtalk e no Gmail.

Nota: Este aplicativo é exibido na tela do Tablet como Play Store, porém é amplamente conhecido como Google Play. Neste manual as duas formas serão utilizadas como sinônimos.

12.4 Desinstalando Jogos e Aplicativos Android

Para remover um jogo ou aplicativo, vá em Configurações / Aplicativos. Toque sobre o jogo ou aplicativo que deseja remover. Ao aparecer o botão "Desinstalar", toque sobre o mesmo, toque em OK na tela de confirmação, aguarde o fim da desinstalação e toque em OK.

Nota: Alguns aplicativos pré-instalados no aparelho não podem ser desinstalados.

13 Configurações Wi-Fi

Seu aparelho é compatível com redes sem fio padrão IEEE802.11 b/g/n . Sua configuração pode ser realizada pelo próprio usuário seguindo os passos abaixo: Toque em Configurações.

Selecione Wi-Fi para que a rede seja ativada "LIG".

Aguarde até que o dispositivo verifique todas as redes locais disponíveis.

Feito isto o aparelho irá listar tais redes, exibindo quais são redes seguras, ou seja, que necessitam de login e senha para se conectar.

Localize a rede a qual deseja se conectar, dê um toque sobre ela e digite a senha necessária para conexão, caso seja solicitado.

Aguarde a conexão com a rede e posteriormente retorne ao MENU principal.

Acesse o aplicativo Navegador e pronto. Sua internet já está disponível.

Caso sua rede Wi-Fi esteja oculta, o aparelho não conseguirá localizá-la.

Devido a uma limitação do sistema operacional Android 4.2, não é possível efetuar conexão de rede sem fio Wi-Fi quando o nome da rede contiver caracteres especiais como: %, \$, Ç, ^, `, ~, ~, ``, etc. Utilize no nome da rede sem fio somente caracteres simples como: redejoao, teste123, etc.

14 Inserir/Remover Cartão microSD

Seu dispositivo suporta um cartão microSD e microSDHC de até 64GB. Basta inserir o cartão no local indicado no aparelho.

Para remover seu cartão microSD, utilize o método seguro abaixo:

Feche todos os aplicativos ou documentos que tenham sido abertos no cartão. Toque em Configurações / Armazenamento / External SD Card / Desmontar cartão SD. Aguarde o aparelho exibir uma mensagem de segurança, toque em OK, pressione levemente o cartão para que ele seja parcialmente ejetado. Após isto, você pode retirar o cartão.

Nota: Utilize apenas cartões de procedência garantida. A utilização de cartões de má qualidade poderá afetar o desempenho do aparelho, não serem compatíveis com seu Tablet bem como causar a perda dos dados contidos nos cartões.

15 Inserir/Remover Dispositivos USB

Para utilizar dispositivos USB (Pen Drive, Mp3, Mp4, etc), basta inserir o dispositivo USB ao Tablet.

Aguarde até que o dispositivo seja reconhecido pelo Tablet.

Pronto, a partir de agora você pode acessar os arquivos do dispositivo USB através do gerenciador de arquivos

Nota: Os nomes das funções disponíveis no software é de responsabilidade do desenvolvedor do Android, o Google.

Poderá ser exibido em alguns momentos um dispositivo USB com nome de dispositivo SD. Dependendo do modelo do tablet, pode ser necessário inserir o dispositivo USB antes em um cabo adaptador USB, para então conectar o cabo ao Tablet.

16 Aplicativos Pré-instalados

A DL disponibiliza aplicativos de usos diversos pré-instalados, e sua utilização é de responsabilidade do usuário.

Trata-se de aplicativos de terceiros e não possuem relação com a empresa. Abaixo você encontra informações de utilização de alguns deles. Para os demais, você deve contatar o fabricante para obter informações sobre utilização.

Vale ressaltar que o usuário pode instalar quaisquer novos aplicativos disponíveis conforme o tópico "Instalar Aplicativos Android" deste manual.

16.1 Gmail



Acesso a e-mails do Google.

Através do Gmail é possível visualizar, escrever, responder ou encaminhar seus e-mails do Gmail.

Para acessar toque no aplicativo Gmail, toque em Próxima, logue com uma conta do Google ou crie uma.

Toque em Concluir e Concluir configuração.

Após efetuado o login, toda vez que você receber um e-mail do Gmail aparecerá uma notificação no canto inferior direito da tela indicando o recebimento de um novo e-mail.

Ao efetuar o login neste aplicativo você estará logado automaticamente no Google Play e no Gtalk.

16.2 Kingsoft Office

Este aplicativo possibilita:

- Criação, edição e leitura de arquivos de texto nos formatos .doc, .txt, .ppt, .xls.
- Edição e leitura de arquivos de texto nos formatos .doc, .txt, .ppt, .xls.
- Leitura de arquivos de texto no formato .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf.

Para acessá-lo, toque o ícone Kingsoft Office. A seguir, selecione o arquivo no qual deseja trabalhar.

16.3 Relógio



Possibilita configurar diversos alarmes para o dispositivo.

Para saber se o aparelho já está com algum alarme previamente configurado, verifique se há o símbolo de um despertador na tela de bloqueio do aparelho (abaixo da hora).

16.3.1 Adicionar Alarme

Toque no Menu de aplicativos, Relógio e em Definir Alarme.

Toque em + Adicionar alarme, na caixa de Ativar alarme e configure o horário, repetição, tipo de toque e aperte OK.

Após retornar para a tela anterior, toque em concluído.

16.3.2 Ligar o Alarme

Na tela de alarmes, toque nas caixas e deixe selecionado os alarmes que deseja manter ativados.

Os alarmes que não estiverem selecionados ficarão desativados.

16.3.3 Desligar Alerta de Alarme

Toque em Colocar em Espera se você quiser ser lembrado novamente em 10 minutos. Toque em Encerrar para cancelar o alerta.

16.3.4 Excluir Alarme

Toque no ícone Relógio. Toque em Alarme definido Toque no alarme que deseja excluir. Toque em Excluir / OK.

16.4 Câmera

Possibilita tirar Fotos e fazer Filmagem. Toque o ícone Menu de aplicativos e no ícone Câmera.

Selecione Foto ou Vídeo tocando nos ícones localizados canto inferior direito da tela.

Se for selecionado foto, o ícone circular fica Azul. Se for selecionado Vídeo, o ícone circular fica Vermelho.

Aponte a câmera para o local pretendido.

Toque no ícone circular na parte central direita para tirar foto ou iniciar uma Filmagem.

Os arquivos serão salvos automaticamente na memória interna do aparelho.

16.5 Calculadora

Possibilita fazer cálculos simples e avançados tais como: SIN, COS, TAN, Log, In.

Toque no ícone Calculadora.

Toque nos números e sinais de operação para fazer o cálculo.

Toque em Limpar (🚺) para apagar o resultado.

16.6 E-mail

Possibilita configurar contas de e-mails POP3 e SMTP.

16.6.1 Adicionar Contas de E-mail

Você pode inserir um ou mais endereços de e-mail que você deseja acessar através do seu Tablet.

Para acessar o aplicativo, toque o ícone E-mail.

Na tela que se abre, adicione seu endereço de e-mail bem como sua senha de acesso. Feito isso, confirme tocando em Próxima.

- Caso queira configurar os dados de entrada (POP) e saídas (SMTP) manualmente, toque sobre Configuração Manual ao invés de Próxima no passo acima.

Configure as opções da conta adicionada e toque sobre Próxima.

Adicione um nome para a conta (opcional) e seu nome que será exibido nas mensagens enviadas. Feito isso, toque sobre próxima.

Nota: A partir de agora você pode controlar sua conta de e-mail, enviar/receber, editar, salvar, etc, através de seu Tablet.

Para exibir mais funções toque sobre MENU de opções e nas opções que aparecerão na parte inferior da tela.

Após a instalação, caso não consiga se conectar a uma conta de e-mail gratuita, verifique com seu provedor de e-mail para se certificar que os servidores POP e SMTP estão corretos e em funcionamento.

16.6.2 Excluir Contas de E-mail

Toque o ícone E-mail. Na tela Caixa de entrada, toque o ícone Configurações (canto superior direito da tela). Na janela de opções, toque em Remover Conta. Toque em OK para confirmar a exclusão.

16.7 File Manager (Explorador de arquivos)

Possibilita explorar todo conteúdo de seu Tablet, além de arquivos contidos no cartão microSD (opcional), Dispositivos USB (opcional e necessita de cabo adaptadar), além de criar pastas e selecionar vários itens.

16.7.1 Inserir / Remover o Cabo Adaptador USB

Insira o cabo adaptador ao Tablet. Feito isto, você pode inserir um dispositivo USB.

Nota: Conectar o adaptador incorretamente pode causar sérios danos ao aparelho.

16.7.2 Copiar Arquivos

Você pode usar o aplicativo "File Manager" para copiar arquivos entre seu Tablet, dispositivo USB e seu cartão microSD.

Para copiar um arquivo de um computador para seu Tablet, você pode conectar ao Tablet o cabo USB e conectar o cabo a um computador pode copiar tal arquivo para o cartão microSD ou para um dispositivo USB compatível.

Se copiar os arquivos para um dispositivo USB ou cartão microSD, você insere o dispositivo no Tablet (USB necessita do cabo adaptador) e realiza a cópia para a memória do aparelho.

Para copiar, localize os arquivos desejados (no cartão, dispositivo USB ou na memória do aparelho), toque e mantenha sobre o mesmo, e toque em Copy.

Para colar, após copiado, localize o local onde deseja copiar (no cartão, dispositivo USB ou na memória do aparelho) toque sobre Paste.

Observação: Você pode instalar outros exploradores de arquivos através do Google Play, sendo da responsabilidade do desenvolvedor o correto funcionamento do mesmom

16.7.3 Excluir Arquivos

Para excluir qualquer arquivo ou pasta, basta tocar e manter sobre o arquivo, tocar sobre "Delete" e confirmar a exclusão tocando em OK.

16.8 Músicas

Possibilita reproduzir áudios nos formatos: MP2, MP3, WAV, AAC e WMA. Através deste aplicativo você poderá ver letras de músicas (caso o arquivo original à tenha agregada), iniciar/pausar, avançar para próxima música, voltar a música anterior, adicionar a Lista e ativar ou desativar uma reprodução aleatória.

Toque no ícone Música.

Selecione um arquivo de áudio entre as opções: Artistas / Álbuns / Músicas / Listas e toque sobre a faixa para reproduzí-la.

Para pausar a música, toque no ícone "Pause (||)".

Para manter a música reproduzindo e operar outras funções no Tablet, toque na tecla Voltar (tecla capacitiva) ou no ícone Desktop (casa no canto inferior esquerdo).

16.8.1 Excluir Música

Para excluir uma música, basta localizá-la na pasta e excluí-la.

16.9 Vídeo

Possibilita reproduzir vídeos nos formatos: AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID), rm, rmvb, MKV (H.264, DIVX, DIVX, XVID), WMV, MOV, MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), PMP, MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG, etc.

16.9.1 Execultar um Vídeo

Toque no ícone Galeria. Selecione uma pasta. Localize o vídeo e toque sobre o ele para iniciar sua reprodução. Utilize os controles no rodapé da tela para ajustar o volume, ir para o próximo vídeo, voltar ao vídeo anterior, pausar e prosseguir. Caso estes comandos desapareçam, basta tocar na tela para que eles voltem. Toque no botão Voltar para retornar ao MENU anterior.

16.9.2 Excluir Vídeo

Para excluir um vídeo, basta localizar ele na pasta pelo Aplicativo File Manager e excluí-lo.

16.10 Foto

Possibilita visualizar fotos nos formatos: JPG, JPEG, BMP e PNG.

Para visualizar suas fotos, toque no ícone "Galeria", toque sobre o álbum que deseja abrir e em seguida toque na foto que deseja exibir.

Toque no ícone Menu (localizado no canto inferior direito da tela) para exibir as opções:

Compartilhar, Excluir e Mais. Toque no ícone Mais para exibir as opções: Detalhes, Definir como, Cortar, Girar para a esquerda e Girar para a direita.

16.11 Agenda

Para o correto funcionamento da função Agenda no Tablet, é necessário sincronizar uma conta compatível com EAS (Exchange Active Sync).

1. Vá em Configurações / Contas e sincronização / Adicionar conta / Corporativa e preencha as informações conforme a tela abaixo e toque em Próxima:

2. Na próxima tela, toque em próxima:

3. Adicione um nome para exibição da conta e toque em Concluído:

4. Após sincronização da conta você poderá utilizar a função agenda. Para utilizar vá em Agenda, toque sobre o dia e mantenha, selecione Novo evento e preencha os campos.

16.12 Restaurar a configuração original de fábrica

Para restaurar as configurações originais toque em Configurações / Fazer backup e redefinir / Configuração original / Redefinir tablet e aguarde o Tablet reiniciar.

16.13 Configurações

1 - Redes sem fio e outras

Wi-Fi - Ativa e desativa Wi-Fi.
Bluetooth - Ativa e desativa o Bluetooth
Modo para avião - Desativa todas as conexões sem fio
VPN - Configura VPN
Redes Móveis - Configura conexão 3G

2 - Som

Configura o áudio do aparelho.

3 - Exibir

Configura opções como Brilho, Plano de fundo, Girar tela automaticamente, Modo de espera, Tamanho da fonte.

4 - Armazenamento

Espaço total - Do cartão microSD Espaço disponível - Do cartão microSD Desmontar cartão SD - Remove com segurança o cartão microSD

5 - Bateria

Exibe informações sobre a porcentagem e duração da bateria do aparelho.

6 - Aplicativos

Exibe e gerencia os aplicativos instalados

- 8 Contas e sincronização Gerencia as contas de e-mail adicionadas
- 9 Serviços de local

Serviço de localiz. do Google - Permite que o Google utilize o seu local para aprimorar a execução de aplicativos (Google Maps, por exemplo)

Localização e pesquisa do Google - Permite que o Google exiba pesquisas baseadas na

sua localidade

10 - Segurança

Bloqueio de tela - Bloquea a tela com um padrão, PIN ou senha Tornar as senhas visíveis - Mostra senha ao digitá-la

Fontes desconhecidas - Permite a instalação de aplicativos que não são do Google Play

11 - Idioma e entrada

Idioma - Configura o idioma do sistema

Pesquisa por voz - Gerencia a pesquisa por voz do Google (Google Voice)

12 - Fazer backup e redefinir

Fazer backup - Faz backup dos de aplicativos, senhas de redes Wi-Fi e outras configurações nos servidores Google

Restauração automática

Configuração original - Reseta o aparelho, deixando com as configurações que vieram de fábrica

Atenção: Todos seus dados serão apagados

13 - Data e hora

Data e hora automáticas - Usa horário automático fornecido pela rede Fuso horário automático - Usa o fuso horário automático fornecido pela rede

14 - Acessibilidade

Texto grande - Aumenta o tamanho das letras do sistema

Girar tela autom. - Habilita o recurso de girar a tela automaticamente, de acordo com a orientação da tela

17 Defeitos e Soluções

1 - CASO UM TABLET CONECTE A REDE WI-FI E NÃO CONECTE A INTERNET O QUE DEVO FAZER?

- Verificar se a senha inserida (caso a rede Wi-Fi esteja protegida por senha) esteja correta. Caso a senha esteja errada é possível que apareça o símbolo de conectado e não possibilite a navegação.

- Desabilitar e habilitar a função Wi-Fi.

- Permanecendo o problema, tocar no nome da rede Wi-Fi, "Esquecer" a rede e conectar novamente.

- Permanecendo o erro, reinicie o aparelho.

2 - O WI-FI NÃO FUNCIONA, O QUE FAZER?

- Desative e ative novamente o Wi-Fi.

- Verifique se a senha inserida (caso a rede Wi-Fi esteja protegida por senha) está correta.

- Verifique se o nome de sua rede possui caracteres especiais como ã, ç, ê, é, ñ, etc. Se contiver, altere seu nome. Exemplo: coracao.

- Verifique se outro dispositivo (notebook, celular etc) está conectando ao sinal Wi-Fi corretamente.

- Teste o aparelho em outra rede Wi-Fi.

3 - QUAL O TIPO DA TELA DOS TABLETS, RESISTIVA OU CAPACITIVA? Capacitiva.

4 - POSSO ATUALIZAR A VERSÃO DO ANDROID?

Não, o hardware do aparelho foi desenvolvido de acordo com sua versão atual do software. Uma tentativa de atualização poderá levar ao não funcionamento do mesmo e perda da garantia.

5 - POSSO AUMENTAR A MEMORIA DE ARMAZENAMENTO DO TABLET? ATÉ QUANTOS GIGAS?

Os tablets DL reconhecem cartões microSD de até 64GB.

6 - QUANDO SEI SE MEU TABLET ESTÁ COM A CARGA COMPLETA? Se o aparelho estiver ligado, o símbolo de bateria (localizado na parte inferior da tela) irá parar de oscilar e permanecer na cor azul.

Caso o aparelho esteja desligado, uma luz azul irá acender na parte frontal superior direita ao lado da câmera frontal.

7 - MEU TABLET NÃO ESTÁ CARREGANDO, O QUE FAZER?

Verifique se ao conectar o carregador ao Tablet acende uma luz azul na parte frontal superior direita (ao lado da câmera frontal). Verifique se conectou o carregador no local indicado no Tablet, caso esteja tudo certo, desconecte e conecte o carregador novamente e verifique se inicia o carregamento.

8 - MEU TABLET NÃO REPRODUZ MÚSICAS Verifique se o volume está baixo. Verifique se o formato da música é MP2, MP3, AAC, WAV ou WMA.

9 - NÃO CONSIGO VISUALIZAR IMAGENS EM MEU TABLET. Verifique se o formato é JPG, JPEG, BMP ou PNG.

10 - PRODUTO ESQUENTA DURANTE O CARREGAMENTO E FUNCIONAMENTO. Ao usar o Tablet por um longo período, é normal esquentar e isso não afeta a vida útil dele. Quando está carregando é normal esquentar.

11 - MEU TABLET NÃO ESTÁ RECONHECENDO DISPOSITIVOS USB. Verifique se a conexão está correta, tanto do dispositivo USB com o cabo adaptador, quanto do cabo adaptador com seu Tablet. E veja se o dispositivo USB é de boa qualidade.

12 - MEU TABLET NÃO LIGA. Verifique se a bateria está carregada, se não estiver carregue-a. Verifique se a conexão do carregador está correta com seu Tablet.

Veja as dúvidas frequêntes de tablets também em nosso site. Elas poderão te ajudar à usufruir melhor dos benefícios de seu Tablet.

www.dl.com.br

18 Resolução ANATEL

Resolução 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

"Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução No. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução No. 303/2002." Manter uma distância mínima de 2,0 cm do corpo do usuário.

19 Contato

Você pode entrar em contato com a DL através de nosso site (<u>www.dl.com.br</u>) ou também através de nosso SAC pelos contatos abaixo:

sac@dl.com.br São Paulo: (11) 4063 6980 Rio de Janeiro: (21) 4063 5980 Demais Localidades: 0800 031 4201

Endereço: Av. Embaixador Bilac Pinto, 1061 Bairro Boa Vista CEP: 37540-000 Santa Rita do Sapucaí - MG

20 Termo de Garantia

A DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e cinco) dias de cortesia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda.

Para acessórios a garantia limita-se à 90 (Noventa) dias.

Esta garantia limita-se a consertos e reajustes no aparelho por pessoal técnico da DL. Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito correm por conta do cliente. O conserto do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste termo ficando sem efeito sob as seguintes condições:

a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;

b) Por defeitos cujas causas sejam agentes da natureza como descargas atmosféricas, chuvas, inundações, incêndios, etc;

c) Por defeitos cujas causas sejam quedas, pancadas, riscos ou qualquer outro acidente de ordem física;

d) Por violação do equipamento ou tentativa de conserto por pessoa não autorizada;

e) Demais defeitos que não sejam classificados como defeito de fabricação.

Este guia pode sofrer alterações sem aviso prévio.

Devido às constantes evoluções tecnológicas, este produto poderá sofrer atualizações, resultando em pequenas alterações físicas e de software sem aviso prévio.

Rev0 27/11/2013



SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor

sac@dl.com.br São Paulo: (11) 4063-6980 Rio de Janeiro: (21) 4063-5980 Demais Localidades: 0800 031 4201

www.dl.com.br