

Manual de Instalação e Operação MidiaBox HDTV

COMPATÍVEL COM



ATENÇÃO

Para um perfeito desempenho e qualidade dos Canais de Alta Definição recomendamos que consulte um profissional qualificado para a instalação do seu MidiaBox HDTV.

A degradação da antena devido à ação do tempo pode afetar a recepção dos Canais de Alta Definição (HD). É importante verificar alguns itens como:

- Apontamento da Antena.
- Antena danificada (Falta de tela, telas amassadas, etc).
- Tipo do LNBF (Requer LNBF Monoponto ou Multiponto).
- Qualidade da instalação: cabos, divisores e conectores.
- Recomenda-se o uso de antena de tela com diâmetro de 1,70m ou de chapa a partir de 1,50m de diâmetro.

O receptor MidiaBox HDTV não é compatível com instalações que possuam chaves coaxiais do tipo: Pulso, Tom 22KHz, SW ou LNB com servo motor.





Índice

1- INTRODUÇÃO	05
1.1 - Abrindo a caixa da embalagem do seu MidiaBox	05
1.2 Como funciona o sistema Sat HD Regional no seu MidiaBox HDTV	05
2 - Menu principal	06
2.1- Lista de canais	06
2.1.1 - Editar lista de canais	06
2.1.2 - Guia de programação	06
2.2 - Satélites	06
2.2.1 - Lista de Satélites	07
2.2.2 - Apagar Satélites	
2.2.3 - Busca manual	
2.3 - Configurações	
2.3.1- Idioma	
2.3.2 - Relação de Aspecto	09
2.3.3 - Resolução	09
2.3.4 - Padrão de Cor	09
2.3.5 - Padrão de Fábrica	09
2.3.6 - Salvar/Restaurar Dados	09
2.3.7 - Hora	10
2.4 - USB	10
2.4.1 - Multimídia	10
2.4.1.1 - Música	10
2.4.1.2 - Foto	10
2.4.1.3 - Filme	11
2.4.1.4 - Gravador	11
2.4.2 - Configuração de Fotos	11
2.4.3 - Configuração de Filmes	12
2.4.4 - Configuração de TimeShift	12
3 - Informações	12
3.1- Atualização do Software	12

4 - TECLAS DE ATALHO	13
4.1 - Tecla L/R (Esquerdo/Direito)	13
4.2 - Tecla Vermelha	13
4.3 - Tecla Verde	13
4.4 - Tecla Amarela	13
4.5 - Tecla Azul	13
4.6 - Tecla OK/Lista	13
4.7 - Tecla INFO	14
4.8 - Tecla REC	14
4.9 - Tecla CC	14
5 - FUNÇÃO TIME-SHIFT	14
6 - CONTROLE REMOTO INTELIGENTE - CRI	15
6.1 - Procedimento para programar o CRI - Controle Remoto Inteligente	16
7 - PAINEL TRASEIRO	17
8 - PAINEL FRONTAL	17
9 - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO EM VIDEO COMPOSTO	18
10 - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO EM HDMI	18
ANOTAÇÕES	19
TERMO DE GARANTIA	19

Manual de Instalação e Operação Receptor MidiaBox HDTV

1-INTRODUÇÃO

O receptor MidiaBox HDTV é compatível com o sistema Sat HD Regional, que permite receber o sinal digital HD da Rede Globo de Televisão em todo o território Nacional de acordo com a disponibilidade da sua região.

O seu MidiaBox HDTV capta os canais via satélite digital (DVB-S) e digital de alta definição (DVB-S2). Também é um completo centro de entretenimento multimídia, para reprodução de filmes, músicas e fotos no seu televisor, além de gravar seu programa preferido.

Observação: Faça as instalações da maneira recomendada neste manual e descubra o que a sua parabólica tem de melhor.

1.1-Abrindo a caixa de embalagem do seu MidiaBox

Ao abrir a caixa de embalagem do seu MidiaBox HDTV você encontrará:

1 (Um) Receptor MidiaBox HDTV;

1 (Um) Cartão de Acesso;

1 (Um) Controle Remoto Inteligente;

1 (Um) Cabo HDMI;

2 (Duas) pilhas tamanho AAA.

1.2 - Como funciona o sistema SAT HD REGIONAL no seu MidiaBox HDTV.

Após ter os canais instalados, o sinal da Rede Globo Nacional estará disponível no canal 01 com um "**banner**" sobre a imagem solicitando que seja feita a ativação do sinal. Para que isto ocorra, deve-se entrar no site **www.sathdregional.com**

Na parte inferior do receptor você encontra uma etiqueta com os números *CAID (N Receptor)* e *SCUA (Cartão de Acesso)*. No site SAT HD Regional digite estes 2 números e selecione a sua **Cidade** e **Estado**. Se as informações forem corretamente inseridas aparecerá uma mensagem informando que dentro de alguns minutos seu receptor será ativado. Uma vez ativado não será possível reativar o receptor em outra **Cidade** ou **Estado** dentro do prazo mínimo de 90 (noventa) dias.

Independente da ativação do SAT HD Regional, as outras emissoras estarão abertas e sem a necessidade de ativação.

Para obter informações de quais sinais da Rede Globo estão disponíveis e detalhes de funcionamento Sat HD Regional, consulte o site *www.sathdregional.com*



2-Menu Principal

Para acessar o menu principal pressione a tecla "**Menu**". Na parte superior temos as opções do Menu: Lista de Canais, Lista de Satélites, Configurações, USB e Informações.

2.1-Lista de Canais - Altera lista de canais instalados e exibe Guia de Programação (quando disponível pela emissora).

2.1.1-Editar lista de canais - Para entrar nesta opção, selecione e pressione a tecla "OK". Escolha entre a Lista de TV ou de Rádio pressionando a tecla "TV/RADIO".

Mover - Navegue até o canal que deseja mover e pressione a tecla "**Azul**". Aparecerá o símbolo na frente do nome do canal. Navegue até a nova posição e pressione a tecla "**OK**".

Apagar - Navegue até o canal que deseja apagar e pressione a tecla "**Vermelha**". Aparecerá uma mensagem de confirmação. Pressione a tecla "**OK**" para confirmar, e a tecla "**VOLTAR**" para cancelar.

FAV (Canais Favoritos). Navegue até o canal que deseja inserir como favorito e pressione a tecla "Amarela", o canal será marcado com uma "Estrela". Para cancelar pressione novamente a tecla "Amarela".

Renomear - Navegue até o canal que deseja renomear e pressione a tecla "**Verde**". Aparecerá um teclado para renomearmos o canal. Para confirmar o novo nome navegue até o botão "**OK**" e pressione a tecla "**OK**" do controle remoto.

Para salvar as configurações da Lista de Canais, pressione "**VOLTAR**". Aparecerá uma mensagem "Aguarde. Salvando Dados".

2.1.2-Guia de programação - Exibe a lista dos eventos programados pela emissora. Para entrar nesta opção, selecione e pressione a tecla "**OK**".

Para agendar a gravação de um programa, selecione na lista o programa desejado e pressione a tecla "**OK**".

Para visualizar todos os programas agendados pressione a tecla "INFO".

Atenção: As informações de programação são de total responsabilidade da emissora. Não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo, horários, datas e demais informações nela contida.

2.2-Satélites - Para entrar selecione esta opção e pressione a tecla "OK". Será solicitada uma senha de acesso. Digite "0000".



2.2.1-Lista de Satélites

Para entrar nesta opção, pressione a tecla "**OK**". Permite selecionar, adicionar, renomear e apagar satélites. Fazer busca automática de canais, configurar o LNBF, a chave DiSEqC e demais parâmetros pertinentes a uma correta instalação da sua antena parabólica.

Selecionar – Caso seja necessário sintonizar mais de um satélite utilize esta opção para selecionar os satélites desejados. Pressione a tecla "Verde", o satélite será marcado com um "þ" na cor vermelha. Para desmarcar pressione a tecla "Verde" novamente.

Adicionar - Para adicionar um novo satélite, pressione a tecla "Amarela". Aparecerá um teclado para adicionar o nome do novo satélite. Para confirmar o novo nome navegue até o botão "OK" e pressione a tecla "OK" do controle remoto.

Renomear - Para renomear um satélite pressione a tecla "**Azul**". Renomeie o nome do satélite. Para confirmar o novo nome navegue até o botão "**OK**" e pressione a tecla "**OK**" do controle remoto.

Editar - Para editar as configurações de um satélite selecione o satélite desejado e pressione a tecla "VOL+". As configurações são:

"LNBF" - Selecione (◄►) o tipo de LNBF ou pressione a tecla "Vermelha" para IDENTIFICAR o LNBF*.

"Banda" - Selecione (◄►) entre banda C ou Ku.

"Polaridade" - Selecione (<>) entre polaridade Normal ou Invertido.

"DiSEqC 1.0" - Selecione (◄►) o LNBF/ Antena correspondente a entrada da chave.

"DISEqC 1.1" - Selecione (◄►) o LNBF/ Antena correspondente a entrada da chave. Caso seu MidiaBox HDTV esteja conectado simultaneamente em mais de uma antena, verifique o tipo da chave DiSEqC e selecione a chave compatível, DiSEqC 1.0 ou 1.1. Obrigatoriamente o Star One C2 deverá estar ligado na posição 1.0 da Chave DiseqC.

Atenção: Recomendamos que estas configurações sejam feitas por técnicos especializados.

Apagar - Para apagar selecione um satélite, pressione a tecla "**vermelha**". Aparecerá uma mensagem de confirmação. Pressione a tecla "**OK**" para confirmar, e a tecla "**VOLTAR**" para cancelar.

Atenção: Todos os canais de TVs e Rádios pertencentes a este satélite serão excluídos.

* Função IDENTIFICAR LNBF

Permite ao usuário identificar o tipo de LNBF instalado em sua antena automaticamente (Mono ou Multi Ponto). Para utilizar esta função é obrigatório que a antena esteja apontada corretamente.



Buscar (Sintonia Automática dos Canais) Para fazer a Sintonia automática dos canais selecione um ou mais satélites no qual deseja fazer a busca e pressione a tecla "**OK**". Escolha o tipo de busca: todos os canais ou canais abertos. Pressione a tecla "**OK**" para iniciar a busca. Aguarde até a finalização do processo de sintonia. Após finalizado os canais sintonizados estarão disponíveis na lista de canais.

Observação: o símbolo (cifrão) \$ indicam os canais codificados.

2.2.2-Apagar Satélite

Para entrar nesta opção, selecione e pressione a tecla "**OK**". Permite apagar a lista de canais de um determinado satélite. As opções são:

"Satélite" - Selecione (◄►) o satélite desejado.

"Tipo de Busca" - Selecione (◄►) entre "Todos os Canais", "Canais Abertos" ou "Canais Codificados".

"Tipo" - Selecione (◄►) entre "TV + Rádio", "TV" ou "Rádio".

Pressione a tecla "**OK**" para confirmar e apagar a lista de canais do satélite selecionado ou "**Voltar**" para cancelar.

2.2.3-Busca Manual

Para entrar nesta opção, selecione e pressione a tecla "**OK**". Esse recurso sintoniza um canal de um determinado satélite. As opções são:

"Satélite" - Selecione (◄►) o satélite pré-selecionado.

"Frequência" - Digite a frequência do canal.

"Taxa de Símbolo" - Digite a Taxa de Símbolo (S/R) do canal.

"Polaridade" - Selecione (<>) e escolha a polaridade do canal (V ou H).

"Tipo" - Selecione (◄►) entre "TV + Rádio", "TV" ou "Rádio".

"PID" - Selecione (◄►) para selecionar entre "MANUAL" ou "Automático".

Quando selecionado o "PID MANUAL", aparecerá uma tela com os campos: PCR PID, Vídeo PID, Vídeo Stream, Áudio PID, Áudio Stream e Tipo. Preencha os campos de acordo com as informações do canal e pressione a tecla "OK".

Observe na barra de Qualidade o nível de sinal. Quanto maior a porcentagem, melhor a recepção. Para confirmar e incluir o canal pressione a tecla "OK".

Atenção: Esta opção pode ser usada para auxiliar no apontamento da antena.

2.3-Configurações

Para entrar nesta opção, selecione e pressione a tecla "**OK**". Permite fazer as configurações necessárias para que o receptor funcione conforme as preferências do usuário.



2.3.1-Idioma - Define o idioma dos Menus. Estão disponíveis em Português e Inglês.

2.3.2 - Relação de Aspecto - Define o formato da tela do televisor. Se o receptor estiver ligado a um televisor de tubo, recomendamos escolher o formato "**4:3Tela cheia**". Se estiver ligado a uma TV de painel, recomendamos o formato "**Automático**".

2.3.3. - Resolução - Define a resolução da imagem. Quando estiver ligado a uma TV de painel recomendamos a resolução de "1080i". Lembramos que em uma TV LCD Full HD a resolução é de 1080i.

2.3.4 - Padrão de Cor - No Brasil o padrão analógico adotado é o PAL-M, portanto recomendamos escolher o padrão PAL-M. Este ajuste só terá efeito se a conexão com a TV for através dos cabos de áudio e vídeo.

2.3.5 – Padrão de Fábrica

Selecione a opção "Sim" utilizando a tecla "**VOL+**" e pressione a tecla "**OK**" do controle remoto. Digite a senha: "**0000**".

ATENÇÃO: Ao confirmar esta opção todas as configurações feitas anteriormente e também todos os canais serão apagados, portanto tenha cuidado ao confirmar esta opção. Para retornar os canais será preciso fazer novamente a sintonia automática ou baixar a lista de canais do novo site <u>www.centurybr.com.br</u> e restaurar no receptor.

2.3.6 – Salvar/Restaurar Dados

Para entrar nesta opção pressione a tecla "**Vol+**". Restaura ou salva a lista de canais e lista de satélites.

IMPORTANTE: É obrigatório que um dispositivo USB externo esteja conectado a uma das portas USB.

As opções são:

"Restaurar Dados" - Pressione a tecla "OK". Selecione o arquivo desejado e pressione a tecla "OK". Aguarde até aparecer a mensagem "Dados carregados com sucesso".

"Salvar Dados" - Para salvar a configuração atual do receptor, selecione esta opção e pressione a tecla "OK". Aguarde a mensagem "Banco de dados salvo com sucesso".

Esta configuração salva poderá ser utilizada em outro MidiaBox HDTV.



2.3.7 - Hora

Para entrar nesta opção pressione a tecla "**Vol+**". Configura o relógio do MidiaBox HDTV. As opções são:

 Automático – Nesta opção a hora e data são ajustadas de acordo com a emissora pertencente a Sat HD Regional. O usuário deve ajustar apenas o fuso horário de sua região (GMT).

OBS.: A data e a hora são obtidas através do sinal da emissora. A Century não se responsabiliza por essas informações.

 Manual – Nesta opção a hora e data são ajustadas manualmente pelo usuário. A hora e a data NÃO serão obtidas através do sinal da emissora. OBS: Quando houver falta de energia ou o MidiaBox for desligado da rede elétrica, será necessário configurar novamente a hora e a data.

2.4 - USB

Para entrar nesta opção pressione a tecla "OK".

2.4.1-Multimídia

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "**OK**". Permite acessar em um dispositivo USB externo as opções de Música, Foto, Filme e Gravador. Havendo dois dispositivos conectados às portas USB1 e USB2, será exibida uma tela para selecionar qual dispositivo você deseja.

Atenção: É obrigatório que um dispositivo USB externo esteja conectado a uma das portas USB.

2.4.1.1 - Música

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "**OK**". Utilize as teclas de navegação

(▲ ▼) para selecionar sua música e pressione "OK" para iniciar a reprodução.

Utilize as teclas "**PLAY**", "**PAUSE**", "**STOP**", "**REV**" e "**FWD**" para controlar a reprodução das músicas.

Formatos aceitos: Mp3.

2.4.1.2 - Foto

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "**OK**". Utilize as teclas de navegação (▲ ▼) para selecionar a foto que deseja ser exibida e pressione "**OK**". Para ver as fotos como num "slide show" pressione a tecla "**Play**".



Para ver todas as fotos em um quadro (Grid Show) pressione a tecla "**Azul**". Para girar as fotos utilize as teclas "**REV**" ou "**FWD**" Para avançar ou retroceder as fotos utilize as teclas "**NEXT**" ou "**PREV**". Formatos aceitos: jpeg, png e bmp.

2.4.1.3 - Filme

Para entrar nesta opção pressione a tecla "OK". Utilize as teclas de navegação (▲ ▼) para selecionar o filme que deseja assistir e pressione "OK".

Pressione a Tecla "Azul" para assistir o filme na tela cheia. Utilize as teclas "PLAY", "PAUSE", "STOP", "REV" e "FWD" para controlar a reprodução dos filmes.

Se desejar assistir o filme a partir de um determinado tempo, pressione a tecla "Vermelha" (GOTO) e digite o tempo desejado.

Formatos aceitos: FLV, MP4, AVI, MOV, MPG.

2.4.1.4 - Gravador

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "OK". Utilize as teclas de navegação (▲ ▼) e selecione a pasta "Programas Gravados" e pressione "OK". Os programas gravados estão salvos com os respectivos nomes e datas. Selecione o programa desejado e pressione a tecla "OK".

Pressione a Tecla "Azul" para assistir o programa na tela cheia.

OBSERVAÇÃO: Veja como gravar um programa função REC.

ATENÇÃO: Conforme legislação vigente os conteúdos gravados serão encriptados e somente poderão ser assistidos no receptor onde eles foram gravados. Advertimos que a gravação e a veiculação indevida sem a prévia autorização da emissora de conteúdo é de inteira responsabilidade do cliente e está sujeita a penalidades.

2.4.2 - Configuração de Fotos

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "OK". Permite configurar a exibição das fotos conforme as opções abaixo:

Tempo do Slide – determina a duração da foto na tela. Pode ser selecionado de 1(um) até 8(oito) segundos.

Efeito do Slide – determina o efeito que a foto será exibida na tela. Pode ser selecionado entre a opção "Aleatório" até 59 efeitos diferentes.

Relação de Aspecto – Determina a relação de aspecto da foto na tela da TV. Selecione a opção "**manter**" para não alterar o formato da foto como foi tirada. Ou "**ignorar**" para exibir em tela cheia.



2.4.3 - Configuração de Filmes

Para entrar nesta opção selecione e pressione a tecla "**OK**". Permite configurar a legenda do filme conforme as opções abaixo:

Tamanho da Legenda – Seleciona o tamanho da legenda que será exibida durante o filme. As opções são: "Normal", "Grande" ou "Pequena".

Cor de Fundo – Determina a cor de fundo da legenda. Pode ser selecionado: **"Transparente**", **"Cinza**", **"Amarelo**" ou **"Branco**".

Cor da Legenda - Determina a cor da legenda. Pode ser selecionado: "Branco", "Preto", "Azul", "Vermelho" ou "Verde".

2.4.4 - Configuração do TimeShift

Para entrar nesta opção pressione a tecla "**OK**". Permite configurar as opções de TimeShift e formatar o dispositivo USB externo.

Dispositivo de Gravação – Na opção "**Disco**" selecionamos o dispositivo USB que está inserido em uma das portas ou nas duas. Na opção "**Tamanho do Arquivo**" selecionamos o tamanho máximo do arquivo que será gravado no TimeShift.

Formatar - Na opção "Formatar" pode-se formatar o dispositivo USB que está inserido em uma das portas USB. Na opção "sistema de Arquivo" é especificado a opção FAT 32 que será o tipo de formatação utilizada neste processo.

Atenção: Ao formatar o dispositivo USB, todos os dados e arquivos existentes neste dispositivo serão apagados. A Century não se responsabiliza por perdas de dados ou arquivos. Esta operação é de inteira responsabilidade do usuário.

3 - Informação

Para entrar nesta opção pressione a tecla "OK". Permite verificar as informações: Receptor ID (CAID), Cartão de Acesso (SCUA), Versão do Hardware, Versão do Software e Data da Versão.

3.1 Atualização do Software - Para atualizar o software, conecte um dispositivo USB com o arquivo de atualização na porta USB 1.

Atualização pela USB - Pressione a tecla "Verde" e selecione a opção "Atualização USB" e pressione a tecla "Ok". A atualização vai começar em alguns instantes. As atualizações de software estarão disponíveis somente no site: <u>www.centurybr.com.br</u>

Informação: Existe a forma automática de atualização via satélite (**OTA**). Neste caso, quando o receptor for ligado, aparecerá uma mensagem informando que existe uma atualização disponível. Pressione a tecla "**OK**" para iniciar. Recomendamos fazer todas as atualizações que estiverem disponíveis.

Atenção: Durante os processos de atualização, USB ou OTA, não devemos desligar o MidiaBox até que a atualização esteja completa. Isto pode demorar alguns minutos. Caso esta operação seja interrompida o receptor deverá ser enviado à assistência técnica para reprogramação.

4 - TECLAS DE ATALHO

4.1 - Tecla L/R (Esquerdo/Direito) - Seleciona o canal de áudio ou outro idioma se estiver disponível pela emissora.

4.2 - Tecla Vermelha – Exibe o Guia de Programação da Emissora (EPG). Atenção: A programação é de total responsabilidade da emissora. Não nos responsabilizamos pelo seu conteúdo, horários, datas e demais informações nela contida.

4.3 - Tecla Verde - Configura a resolução a ser utilizada na sua TV.

4.4 - Tecla Amarela - Configura o formato da tela da sua TV.

4.5 - Tecla Azul (Agendar Gravação) - Permite agendar, editar e cancelar a gravação dos programas.

Para adicionar um agendamento de gravação, pressione a tecla "**Azul**" em seguida pressione a tecla "**Vermelha**". Dentro da tela de agendamento, escolher o canal desejado, a data, hora de início e término da gravação. No campo "**Repetir**" pode-se configurar para que o programa seja gravado uma única vez, diariamente ou semanalmente. Para agendar o programa sem gravação, entre no campo "**Modo**" e configure a opção "**Ver**". Para gravar escolha a opção "**Gravação**". Para confirmar o agendamento, pressione a tecla "**OK**".

Para editar um agendamento de gravação, pressione a tecla "**Verde**".

Para apagar um agendamento de gravação, pressione a tecla "Azul".

4.6 - Tecla OK/Lista - Ao pressionar a tecla "OK/Lista" temos acesso à lista de



canais. Para selecionar entre as listas de todos os canais ou de favoritos pressione as teclas "Vol-" e "Vol+". Para selecionar o canal utilize as teclas de navegação (▲ ▼) e pressione "OK" para visualizá-lo. Pressione a tecla "Amarela" para marcar o canal que deseja como favorito.

Para buscar rapidamente um canal desejado, pressione a tecla "**Vermelha**". Aparecerá um teclado, à medida que o nome do canal é digitado, aparece na lista algumas opções, navegue até a função OK e pressione o OK do controle remoto.

4.7 - Tecla INFO - Exibe o nome do canal, horário, conteúdo atual e o próximo programa, se for informado pela emissora. Pressionando a tecla "**INFO**" duas vezes, serão exibidas as barras de nível de Qualidade e Sinal, nome do canal, frequência, polaridade, taxa de símbolos (S/R) e nome do satélite.

4.8 - Tecla "REC" - Para gravar um programa em exibição, pressione a tecla "**REC**". Para encerrar a gravação, pressione a tecla "**STOP**". Para visualizar os programas gravados, acesse o menu "**Multimídia**", conforme explicado anteriormente, item 2.4.1.4. O tempo máximo de gravação depende do espaço disponível no seu dispositivo USB externo. **DICA: Se desejar gravar o programa e ao mesmo tempo usar a função TimeShift, utilize**

a tecla "REC".

Atenção: Não é possível gravar um canal e assistir outro simultaneamente.

4.9 - Tecla "CC" - Quando pressionada a tecla "**CC**" aparecerá no canto superior direito da tela uma indicação "**CC On**", neste caso a função "**Closed Caption**" estará ativada e aparecerá o texto referente ao áudio. Para desligar esta função pressione novamente a tecla "**CC**" e aparecerá "**CC Off**".

ATENÇÃO: A geração e transmissão do "Closed Caption" é de inteira responsabilidade da emissora. A Century não se responsabiliza pela ausência destes

5-FUNÇÃO TIMESHIFT

A função TimeShift não deixa você perder nenhum minuto do seu programa favorito, caso você tenha que sair da frente da sua TV.

Para utilizar esta função pressione a tecla "**Pause**" e a imagem será congelada e o MidiaBox HDTV iniciará a gravação do programa. Para voltar a assistir o programa aperte a tecla "**PLAY**", e continue a assistir ao programa de onde você o "pausou".

Na parte inferior da tela uma barra horizontal indicará o tempo atual da programação e o tempo de gravação. As teclas "**REV**" e "**FWD**" permitem retroceder ou avançar a gravação. Para finalizar a função TimeShift pressione a tecla "**Stop**" duas vezes. Aguarde a mensagem "**Saindo do TimeShift, Aguarde**".

OBSERVAÇÃO: Vídeos gravados na função TimeShift não ficarão salvos no seu dispositivo USB externo.

6 - CONTROLE REMOTO INTELIGENTE - CRI



- 01 Lig./Desl. o MidiaBox.
- 02 Teclas de configuração de áudio.
- 03 Interrompe o som.
- 04 Teclado numérico.
- 05 Alterna lista TV/Rádio.
- 06 Retorna ao último canal assistido.
- 07 Go To: função especial para multimídia.
- 08 Modo TV: Configura a resolução a ser utilizada na sua TV.
- 09 Aspecto: configura o formato da tela da sua TV.
- 10 Agenda: agendar gravação.

Obs.: as teclas nas cores vermelho, verde, amarelo e azul têm função especial, dependendo do contexto.

- 11 Próximo canal e canal anterior.
- 12 Aumenta/Diminui o volume do áudio.
- 13 Entra na tela do Menu.
- 14 Sair do Menu ou retorna ao anterior.

15 - Configura em quantos minutos o MidiaBox irá desligar.

- 16 Mostra as informações do canal atual.
- 17 Inicia a gravação.
- 18 STOP
- 19 Play
- 20 Pause
- 21 Teclas de retrocesso/avanço.
- 22 Teclas anterior/próximo.
- 23 Teclas programáveis (CRI)
- 24 CC Closed Caption



6.1 Procedimento para programar o CRI - Controle Remoto Inteligente

O CRI é um controle Remoto Inteligente que permite programar um grupo de teclas com as funções do controle remoto da sua TV. Com isso poderemos utilizar apenas um controle remoto para comandar o seu MidiaBoxHDTV e algumas funções da TV. As teclas que podemos configurar são: Liga/Deliga, TV/AV, Vol-, Vol+, CH- e CH+.



Teclas Programáveis Controle Remoto MidiaBox

Para programar o CRI

1 - Pressione e tecla "SET" do CRI e mantenha pressionada até que o LED fique com um brilho alto e fixo.

2 - Com o LED aceso, pressione no CRI a tecla que deseja configurar.

3-O LED começa a piscar.

4 - Agora pegue o controle remoto da sua TV, aponte para o Controle Remoto Inteligente a pressione a tecla correspondente, conforme a figura abaixo:



5 - O LED irá piscar rapidamente 3 vezes, indicando que foi salvo a programação. Neste ponto a sua primeira tecla já esta configurada e você poderá continuar configurando as demais teclas enquanto o LED estiver aceso. Basta voltar no item 2 e repetir o processo até o item 5.

Para finalizar a programação pressione novamente a tecla "SET" do CRI ou aguarde até que o LED se apague.

Após o término da programação, verifique se as teclas programáveis estão funcionando corretamente. Caso isto não ocorra, repita o procedimento acima.

O **CRI** armazena funções apenas do controle remoto da sua TV. Se desejar reconfigurar teclas de outro controle remoto, repita o procedimento.



7 - PAINEL TRASEIRO

- 01 Entrada LNB IN.
- 02 Porta USB 2 (PENDRIVE/HD externo).
- 03 Saída digital de alta definição.
- 04 Saída de Áudio e Vídeo em baixa definição (Vídeo Composto).
- 05 Slot Cartão de Acesso



8 - PAINEL FRONTAL

- 01 Tecla Liga / Desliga o receptor.
- 02 Próximo canal e canal anterior.
- 03 Porta USB 1 (PENDRIVE/HD externo).
- 04 LED Verde: Aceso Canal Sintonizado. Piscando Sem Sinal.
- 05 LED Vermelho Receptor em Modo de Espera (Stand By).





9 - DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO EM VIDEO COMPOSTO CONEXÃO ANALÓGICA DE BAIXA DEFINIÇÃO



18

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Quando uma nova versão do sistema de acesso condicional estiver disponível, o consumidor deverá adquirir um novo cartão para continuar utilizando a tecnologia SAT HD Regional.

Termo de Garantia

A Century garante seu MidiaBox HDTV por um período de 1(um) ano, a partir da data de aquisição. Esta garantia não é aplicada nos seguintes casos: uso indevido, instalação fora das normas técnicas estabelecidas pela Century*, fenômenos naturais (enchentes, raios, terremotos), quedas, instalação de software não oficiais fornecidos pela Century, ou software de outro modelo de receptor, alteração do número de série e não observação das instruções contidas neste manual. Durante o período de garantia, a Century irá reparar (ou trocar, a critério próprio), sem nenhum ônus para o comprador qualquer componente que eventualmente apresente defeito. Somente serão cobradas despesas de frete e embalagem, quando se fizerem necessárias.

*Em caso de dúvida procure sempre o seu instalador ou revendedor Century.





www.centurybr.com.br



Produzido por: **SATBRAS INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA** Estrada Torquato Tapajós, 8046 - Colônia Santo Antônio CEP: 69093-018 - Manaus AM CNPJ: 03.521.296/0001-84 - Indústria Brasileira

A SATBRAS reserva-se o direito de alterar, excluir ou incluir informações contidas neste manual sem aviso prévio. As disponibilidades dos canais bem como seus conteúdos são de inteira responsabilidade das emissoras.

MidiaBox HDTV / Fevereiro 2015 rev03 - Cód. Manual: PE.5851.0038