

Guia de Instalação Rápida

AC12 Roteador Wireless Dual Band AC1200 Para maiores informações, visite nosso website: http://www.mercusys.com

Instalação Física

Aviso: Caso sua conexão de Internet seja feita através de cabo Ethernet vindo da parede ao invés de modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo ethernet diretamente à porta WAN do roteador.



2 | Configurando o Roteador

1 Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).

Cabeado



Wireless

Conecte via wireless utilizando o SSID (Nome de Rede) impresso no rótulo do produto localizado em sua parte inferior.

2 Configure o roteador utilizando um navegador web.

 a. Insira http://mwlogin.net na barra de endereço do navegador. Crie uma senha de login quando solicitado.

	Criando uma Conha da Login			
	Chando uma Senha de Login			
Caso esqueça sua senha, favor restaurar o roteador aos seus padrões de fábrica. Favor inserir de 6 a 15 caracteres, utilizando uma combinação de números, letras e símbolos.				
	Nova Senha			
	Confirme a Senha			
	\rightarrow			

b. Selecione seu tipo de conexão e insira os parâmetros correspondentes. Caso não tenha certeza sobre seu tipo de conexão, clique em Autodetectar. Utilizamos aqui PPPoE como exemplo.

	Q			
	Rede	5		
Insira	o Nome de Usuário/Senha ofer	ecidos pelos seu	provedo	r.
	Tipo de Conexão	PPPoE	•	Auto Detectar
	Nome de usuário			
	Senha			
	\rightarrow			

- Aviso: Caso a janela de login não apareça, favor consultar FAQ>P1.
- c. Personalize seu nome e senha de rede wireless .

?	
Wireless	
2.4GHz Wireless	
Nome de Rede Wireless (SSID)	MERCUSYS_XXXX
Senha	
5GHz Wireless	
Nome de Rede Wireless (SSID)	MERCUSYS_XXXX_5G
Senha	
Copiar Senha Wireless 2.4GHz	
$\leftrightarrow \Rightarrow$	

Clique para finalizar a configuração.

d. Clique em 🖉 para finalizar a configuração. Agora, aproveite a Internet! 😀

Indicadores LED

LED	Status	Indicação
SYS	Apagado Piscando	Desligado. Roteador operando normalmente.
2.4G 5G	Apagado Aceso Piscando	Rede Wireless 2.4GHz/5GHz desabilitada. Rede Wireless 2.4GHz/5GHz habilitada. Rede Wireless 2.4GHz/5GHz transmitindo/recebendo dados.
WAN 4/3/2/1	Apagado Aceso Piscando	A porta correspondente não está conectada. A porta correspondente está conectada. A porta correspondente está transmitindo/recebendo dados.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer se a janela de login não aparecer?

- R1. Se o computador estiver configurado em endereço IP estático, altere-o para obter um endereço IP automaticamente.
- R2. Verifique se http://mwlogin.net está corretamente inserido no navegador web. R3. Utilize outro navegador e tente novamente.
- R4. Reinicie seu roteador e tente novamente.
- R5. Desabilite o adaptador de rede utilizado atualmente e habilite-o novamente.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- R1. Verifique se a Internet está operando corretamente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet.
- Caso contrário, contate seu Serviço de Provedor de Internet.
- R2. Abra um navegador web, insira http://mwlogin.net e tente configurar novamente. R3. Reinicie seu roteador e tente novamente.

Aviso: Para usuários de cable modem, reinicie o modem primeiramente. Se o problema persistir, faça login na página de gerenciamento, siga Avançado>Rede>Configurações de Endereço MAC, selecione Utilize o endereço MAC do computador atual (Clonagem MAC) e Salvar.

P3. Como restaurar o roteador aos seus padrões de fábrica?

- R1. Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset no painel traseiro por aprox. 8 segundos até que todos os LEDs acendam temporariamente.
- R2. Faça login na página de gerenciamento do roteador, e siga Avançado>Ferramentas de Sistema>Restaurar Padrões de Fábrica, clique em Restaurar e aguarde até que o processo se complete.
- P4. O que fazer caso eu esqueça a senha da página de gerenciamento web?
- R. Restaure o roteador ao padrão de fábrica e então crie uma nova senha quando solicitado.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede?

- R1. Por padrão, a rede wireless não possui senha.
- R2. Caso tenha configurado senha para a rede, faça login na página de gerenciamento do roteador, siga Básico>Wireless para obter ou reiniciar sua senha.