Lenovo ideapad 330

ideapad 330-14IKB ideapad 330-15IKB ideapad 330-14AST ideapad 330-15AST ideapad 330-15IKB Touch

Guia do usuário

Lenovo



Leia os avisos de segurança e dicas importantes nosmanuais inclusos antes de usar o computador.

Observações

- Antes de usar o produto, lembre-se de ler o *Guia de informações gerais e de segurança da Lenovo* antes.
- Algumas instruções neste guia podem presumir que você usa o sistema Windows[®] 10. Se você estiver usando outro sistema operacional Windows, algumas operações podem ser ligeiramente diferentes. Se você estiver usando outros sistemas operacionais, algumas operações podem não se aplicar a você.
- Os recursos descritos neste guia são comuns para a maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis no seu computador ou seu computador pode incluir recursos que não são descritos neste Guia do usuário.
- As ilustrações usadas neste capítulo são para o Lenovo ideapad 330-15IKB, exceto se indicado de outra forma.
- As ilustrações neste manual podem apresentar diferenças em relação ao produto. As capturas de tela do sistema operacional são mera referência. Consulte o produto.

Aviso Regulatório

• Para saber mais detalhes, consulte **Guides & Manuals** no endereço <u>http://support.lenovo.com</u>.

Primeira Edição (janeiro de 2018) © Copyright Lenovo 2018.

Lenovo

Guia do usuário

As instruções e informações técnicas contidas neste manual são aplicáveis aos seguintes notebooks Lenovo, salvo indicação contrária.

Nome do modelo	MT	Nome do modelo	МТ
Lenovo ideapad 330-14IKB		Lenovo ideapad 330-14AST	
Lenovo ideapad 330-14IKB D	010 4	Lenovo ideapad 330-14AST D	
Lenovo ideapad 330-14IKB U		Lenovo ideapad 330-14AST U	
Lenovo ideapad 330E-14IKB D	81DA 81G2	Lenovo ideapad 330E-14AST D	
Lenovo ideapad 330E-14IKB U	81FC	Lenovo ideapad 330E-14AST U	81D5
Lenovo ideapad 330H-14IKB	(somente	Lenovo ideapad 330H-14AST	
Lenovo ideapad 330L-14IKB	para Brasil)	Lenovo ideapad 330L-14AST	
Lenovo ideapad 330E-14IKB		Lenovo ideapad 330E-14AST	
Lenovo ideapad 330R-14IKB		Lenovo ideapad 330R-14AST	
Lenovo ideapad 330-15IKB		Lenovo ideapad 330-15AST	
Lenovo ideapad 330-15IKB U	81DC 81DE 81FE (somente para Brasil) 81FD (somente para Brasil)	Lenovo ideapad 330-15AST D	
Lenovo ideapad 330E-15IKB D		Lenovo ideapad 330-15AST U	
Lenovo ideapad 330-15IKB D		Lenovo ideapad 330E-15AST D	
Lenovo ideapad 330H-15IKB		Lenovo ideapad 330E-15AST U	81D6
Lenovo ideapad 330L-15IKB		Lenovo ideapad 330H-15AST	
Lenovo ideapad 330E-15IKB		Lenovo ideapad 330L-15AST	
Lenovo ideapad 330R-15IKB		Lenovo ideapad 330E-15AST	
Lenovo ideapad 330E-15IKB U		Lenovo ideapad 330R-15AST	
Lenovo ideapad 330-15IKB Touch	81DH 81DJ		

Conteúdo

Capítulo 1. Conhecendo o seu computador	1
Visão da parte superior	1
Visão do lado esquerdo	8
Visão do lado direito	. 12
Visão da parte inferior	. 14
Capítulo 2. Primeiros passos para usar o Windows 10	. 15
Configurando o sistema operacional pela primeira vez	. 15
Interfaces do sistema operacional	. 15
Colocando o computador em suspensão ou desligando-o	. 19
Conectar a uma rede sem fio	. 21
Obter ajuda do Windows	. 22
Capítulo 3. Sistema de recuperação	.23
Push-button reset (Restauração rápida)	. 23
Capítulo 4. Solução de problemas	.25
Perguntas mais frequentes	. 25
Solução de problemas	. 27
Apêndice A. Instruções de CRU	. 30
Substituir a unidade óptica/unidade de disco rígido (em alguns modelos)	. 31
Marcas Registradas	. 34

Visão da parte superior-

Lenovo ideapad 330-14IKB/ideapad 330-14AST



Lenovo ideapad 330-15IKB/ideapad 330-15AST/ ideapad 330-15IKB Touch



Observação: As áreas tracejadas indicam as partes que não são visíveis externamente.

• *Não* abra a tela em mais de 170 graus. Ao fechar a tela, tenha cuidado para *não* deixar canetas ou quaisquer outros objetos entre a tela e o teclado. Caso contrário, a tela pode ser danificada.

1	Câmera integrada	Use a câmera para a comunicação por vídeo.	
2	Microfone embutido	Captura de som que pode ser utilizado para videoconferência, narração de voz, ou gravação de áudio.	
3	Tela de computador	A tela LCD com luz de fundo LCD oferece uma saída visual brilhante;	
4	Antenas de rede local sem fio	Conecte-se ao adaptador de rede local sem fio para enviar e receber sinais do rádio sem fio.	
5	Tecla Liga/ Desliga	Pressione esta tecla para ligar/desligar o computador. Quando o computador estiver ligado, mantenha esta tecla pressionada por mais de 1 segundo e o computador vai entrar no modo de suspensão; mantenha pressionada por mais de 4 segundos e o computador será desligado.	
6	Teclado numérico	Para obter detalhes, consulte "Utilizando o teclado" na página 4.	
7	Tela sensível ao toque	O teclado de toque funciona como um mouse convencional.	
		Touch pad: Para mover o ponteiro na tela, deslize a ponta de seu dedo sobre a teclado na direção em que você deseja mover o ponteiro. Botões do touch pad: As funções do lado esquerdo/direito correspondem ao do botão de esquerda/direita em um mouse convencional.	

Observação: Você pode ativar/desativar o teclado de toque pressionando **F6** ([,]).

Utilizando o teclado

Seu computador possui teclas numéricas e teclas de função e também pode possuir um teclado numérico incorporado em seu teclado padrão.

Teclado numérico

Lenovo ideapad 330-15IKB / ideapad 330-15AST / ideapad 330-15IKB Touch

O teclado possui um teclado numérico separado. Para ativar ou desativar o teclado numérico, pressione a tecla **Num Lock** .



Teclas de função

É possível acessar rapidamente determinadas configurações do sistema pressionando as teclas de função adequadas.

Lenovo ideapad 330-14IKB/ideapad 330-14AST



Lenovo ideapad 330-15IKB/ideapad 330-15AST/ ideapad 330-15IKB Touch



Observação: Se você mudou o Hotkey Mode (Modo da tecla de função) de Enabled (Habilitado) para Disabled (Desabilitado) no utilitário de configuração do BIOS, você terá que pressionar a tecla Fn em combinação com a tecla de função apropriada.

Combinações da tecla Função

Através do uso das teclas de função, você pode alterar recursos operacionais de forma instantânea. Para usar esta função, pressione e segure **Fn 1**; em seguida, pressione uma das teclas de função **2**.

Lenovo ideapad 330-14IKB/ideapad 330-14AST



Lenovo ideapad 330-15IKB/ideapad 330-15AST/ ideapad 330-15IKB Touch



A seguir, são descritos os recursos de cada tecla de função.		
Fn + B:	Ativa a tecla break.	
Fn + P:	Ativa a função de pausa.	
Fn + C:	Habilita/desabilita o scroll lock.	
Fn + Y:	Ativar a solicitação de sistema.	
Fn + S + V:	Defina a bateria para o Modo de envio.	



2 Indicador de status/

3 4

5

carregamento da bateria

Status de adaptador de energia CA	Status do indicador	Significado	
Decompostado	Desligado	O computador está no modo de descanso ou desligado; a bateria possui carga superior a 20%.	
Desconectado	Âmbar sólido	A carga da bateria está entre 5% e 20%.	
	Âmbar piscando rapidamente	A carga da bateria está entre 1% e 5%.	
Conectada	Âmbar piscando lentamente	A bateria está sendo carregada. Quando a carga da bateria chega a 20%, o indicador passa a piscar em branco.	
	Branco piscando lentamente	A carga da bateria está entre 20% e 80% e ainda está carregando. Quando a bateria alcançar 80% de carga, a luz vai parar de piscar.	
	Branco fixo	A bateria possui carga superior a 80%; o carregamento vai continuar até a bateria estar totalmente carregada.	
Porta RJ-45	5 Liga o computador a uma rede de Ethernet.		
Porta HDMI	Conecta a dispositivos com entrada HDMI , como uma TV ou uma tela.		
Porta USB 3.0	Conecta a dispositivos USB.		
Observação: Para o	obter detalhes, consulte "Co	onectando dispositivos USB" na página 11.	

6 Porta USB 2.0 Conecta a dispositivos USB. (em alguns modelos)

Observação: Para obter detalhes, consulte "Conectando dispositivos USB" na página 11.

7	Conector de áudio	Se conecta a fone	Se conecta a fones. o suportamicrofones convencionais. o não pode ser suportada se fonesde ouvido terceirizados estiverem os diferentespadrões da indústria.		
	 Observações: O combo de áud: A função de grav conectados, devi 	io não suportamicrofones (vação não pode ser suporta do aos diferentespadrões c			
8	Porta tipo C (e alguns modelo	A porta tipo C of • USB 3.0 (Geraç	A porta tipo C oferece suporte para: • USB 3.0 (Geração 1, Saída de 5 V CC, 0,9 A CC)		
9	Compartiment do cartão de memória	to Insira cartões de	Insira cartões de memória (não fornecidos) aqui.		
	Observação: Para o na pá	servação: Para obter detalhes, consulte "Usando cartões de memória (não fornecidos)" na página 13.			
10	Botão Novo	Quando o compu botão para inicia Sistema) ou o Uti para acessar o mo	Quando o computador estiver desligado, pressione este botão para iniciar a System Recovery (Recuperação do Sistema) ou o Utilitário de configuração do BIOS, ou ainda para acessar o menu de inicialização.		
11	Indicador do Status de energia 心				
	Indicador	Status do indicador	tatus do Significado ndicador		
	Indicador do	Ligado (branco sólido)	O computador está ligado.		
	Status de energia	Piscando	O computador está em modo de suspensão.		
		Desligado	O computador está desligado.		

Conectando dispositivos USB

Você pode conectar um dispositivo USB ao computador inserindo o plugue USB (Tipo A) na porta USB do computador.



A primeira vez que você conecta um dispositivo USB em uma porta USB especial no seu computador, o Windows instala automaticamente um driver para esse dispositivo. Depois que o driver foi instalado, você pode desconectar e reconectar o dispositivo sem executar nenhuma etapa adicional.

Observação: Normalmente, o Windows detecta um novo dispositivo após conectá-lo, e então instala o driver automaticamente. No entanto, alguns dispositivos podem exigir que você instale o driver antes de conectar. Verifique a documentação fornecida pelo fabricante do dispositivo antes de ligar o dispositivo.

Antes de desconectar um dispositivo de armazenamento USB, verifique se o computador terminou a transferência de dados por esse dispositivo. Clique no ícone **Remover o hardware com segurança e ejetar mídia** na área de notificação do Windows para remover o dispositivo antes de desconectá-lo.

Observação: Se o dispositivo USB usa um cabo de alimentação, conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação antes de ligá-lo. Do contrário, o dispositivo pode não ser reconhecido.



Observações:

- Antes de comprar qualquer produto de segurança, verifique se ele é compatível com esse tipo de fenda de proteção.
- Você é responsável por avaliar, selecionar e implementar os dispositivos de trava e recursos de segurança. A Lenovo não oferece comentários, julgamento ou garantia com relação à função, qualidade ou desempenho de dispositivos de trava e recursos de segurança.
- Usando cartões de memória (não fornecidos)

O seu computador suporta os seguintes tipos de cartões de memória:

- Cartão Secure Digital (SD)
- Cartão Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Cartão SD eXtended Capacity (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)

Observações:

- Insira apenas um cartão de cada vez no slot.
- Este leitor de cartões não suporta dispositivos SDIO (por exemplo, SDIO Bluetooth, etc.).

Inserindo um cartão de memória

Insira o cartão de memória até ele encostar no final da abertura.

Removendo um cartão de memória

Puxe cuidadosamente o cartão de memória para fora da porta de entrada.

Observação: Antes de remover o cartão de memória, desabilite-o utilizando o hardware de remoção com segurança do Windows e o utilitário de ejeção de mídia para evitar corrupção de dados.



Visão da parte inferior

2 Alto-falantes Fornece a saída de áudio.

Capítulo 2. Primeiros passos para usar o Windows 10

Configurando o sistema operacional pela primeira vez

Talvez sejanecessário configurar o sistema operacional quando ele for usado pela primeira vez. O processo de configuração pode incluir os procedimentos abaixo:

- Aceitar o contrato de licença de usuário final
- Configurar a conexão de Internet
- Registrar o sistema operacional
- Criar uma conta de usuário

Interfaces do sistema operacional

O menu Iniciar

O Windows 10 vem com um poderoso e útil menu Iniciar. Para abrir o menu Iniciar, escolha uma destas opções:

- Selecione o botão Iniciar no canto esquerdo inferior e o menu Iniciar é mostrado.
- Pressione a tecla Windows no teclado.



Capítulo 2. Primeiros passos para usar o Windows 10



O botão de energia está no menu Iniciar. Selecione-o e você pode escolher desligar ou reiniciar o computador, ou colocá-lo no modo de suspensão.

Através do menu Iniciar, você pode localizar todos os aplicativos instalados ou ver aqueles usados com frequência.

A Central de ações

Selecione o ícone Central de ações na 🗐 barra de tarefas e a Central de ações é mostrada.



Na Central de ações, é possível examinar notificações importantes do Windows e de seus aplicativos. Além disso, você pode alterar as configurações comuns rapidamente.

(Task View) Visão de tarefas na barra de tarefas

No Windows 10, você pode adicionar uma nova área de trabalho e alternar entre diferentes áreas.

Para adicionar uma nova área de trabalho, faça o seguinte:

• Clique no ícone Task View (Visão de tarefas) 🔲 na área da barra de tarefas.



Capítulo 2. Primeiros passos para usar o Windows 10

- Clique em New desktop (Nova área de trabalho).

Para alternar entre áreas de trabalho, clique no ícone Task View (Visão de tarefas) 🕕 e depois selecione sua área de trabalho desejada.

Colocando o computador em suspensão ou desligando-o

Ao terminar de trabalhar com o computador, você pode colocá-lo em estado de suspensão ou desligá-lo.

Colocando o computador para hibernar

Se você for ficar distante do computador por um curto período, coloque-o em estado de suspensão.

Quando o computador está no modo de suspensão, você pode rapidamente retomar o seu uso e evitar o processo de inicialização.

Para colocar o computador em suspensão, escolha uma destas opções:

- Feche o painel da tela.
- Pressione o botão Liga/Desliga.
- Mova o cursor ao canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione o botão Inicial. Selecione Power () → Suspensão.

Observação: Ponha seu computador para hibernar antes de movê-lo. Mover o computador enquanto o disco rígido estiver girando, poderá danificar o disco rígido, causando perda de dados.

Para ativar o computador, siga as instruções:

- Pressione qualquer tecla do teclado.
- Pressione o botão Liga/Desliga.

Capítulo 2. Primeiros passos para usar o Windows 10

Desligando o computador

Se você não for usar o computador por um longo período, desligue-o. Para desligar o computador, escolha uma das opções a seguir:

 Mova o cursor ao canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione o botão Inicial. Selecione Power → Desligar.



• Clique com o botão direito no botão Iniciar no canto inferior esquerdo e selecione **Desligar ou sair** → **Desligar**.



Conectar a uma rede sem fio

Permitindo a conexão sem fio

Para habilitar as funções sem fio, escolha uma destas opções:

- Clique no ícone Central de ações na área de notificação e desmarque o Modo de avião.
- Pressione (*, para desabilitar o modo avião.

Conectar a uma rede sem fio

Depois que o recurso sem fio estiver habilitado, o computador buscará automaticamente as redes sem fio disponíveis e as exibirá na lista de redes sem fio. Para se conectar a uma rede sem fio, clique no nome da rede na lista e clique em **Conectar**.

Observação: Algumas redes exigem uma chave de segurança de rede ou senha para conexão. Para se conectar a uma dessas redes, solicite a chave de segurança ou senha ao administrador de rede ou ao provedor de serviço de internet (ISP).



Obter ajuda do Windows

Se você tiver um problema com o sistema operacional, consulte o aplicativo Get Help [Obter Ajuda] do Windows. Para abri-lo, faça o seguinte:

• Mova o cursor ao canto inferior esquerdo e, em seguida, selecione o botão Iniciar. Selecione **Get Help (Obter Ajuda)** em **Todos os aplicativos**.

Capítulo 3. Sistema de recuperação

Push-button reset (Restauração rápida)

Push-button reset (Restauração rápida) é uma ferramenta integrada de recuperação que permite que o usuário restaure o sistema operacional para seu estado original. Isso protege seus dados e opções importantes de personalização, sem a necessidade de fazer backup antes. Os seguintes recursos da **Push-button reset (Restauração rápida)** estão disponíveis para o usuário em vários locais do Windows:

Atualizar o computador

Corrige problemas de software reinstalando as configurações padrão de fábrica. Isso protege os dados do usuário, além de configurações importantes e os aplicativos da Windows Store adquiridos anteriormente.

Restaurar o computador

Prepara o computador para reciclagem ou transferência de propriedade. Essa opção reinstala a configuração padrão de fábrica e retorna todos os dados do usuário e aplicativos para o estado original.

Usando a Push-button reset (Restauração rápida)

A **Push-button reset (Restauração rápida)** pode ser iniciada por um dos seguintes métodos:

- Botão Novo:
 - Desligue o computador e aguarde no mínimo cinco segundos. Pressione o botão Novo e selecione **System Recovery (Recuperação do Sistema)**.
- Configuração:
 - Configuração → Atualização e segurança → Recuperação → Inicialização avançada → selecione Reiniciar agora.

Para maiores instruções, consulte o arquivo de Ajuda e Suporte do seu computador.

Quando eu comprei o meu computador, ele incluía uma cópia do Windows. Como posso determinar se a cópia do Windows foi pré-instalada pela Lenovo?

Do lado de fora do pacote de vendas de seu computador, você deve encontrar um rótulo que contém informações de configuração para o seu computador. Verifique a cadeia impressa ao lado de **OS**. Se ela conter **Windows** ou **WIN**, a cópia do Windows foi pré-instalada pela Lenovo.

Capítulo 3. Sistema de recuperação

Eu desinstalei um software pré-instalado, mas não há aumento significativo no espaço livre em disco.

A cópia do Windows executada em seu computador pode ser compatível com a tecnologia Compact. Para computadores com Windows compatível com a tecnologia Compact, a maioria dos arquivos necessários para o software pré-instalado é instalada na Partição de Recuperação e não será eliminada através de desinstalação normal.

Como posso determinar se o Windows em execução no meu computador está habilitado com a tecnologia Compact?

A tecnologia Compact é normalmente ativada em cópias do Windows 10 Update executando em modelos de computador somente com SSD (ou eMMC). Para verificar o seu computador,

 Clique com o botão direito do mouse no botão Iniciar, no canto inferior esquerdo, e selecione Disk Management (Gerenciamento de disco).

2 O programa Disk Management (Gerenciamento de disco) inicia.

Se **Wim Boot** estiver rotulado na partição do Windows (conforme ilustrado), a tecnologia Compact está habilitada na sua cópia do Windows.



Onde estão os drivers dos dispositivos de hardware do computador?

Se o seu computador tiver um sistema operacional Windows pré-instalado, verifique em primeiro lugar o programa de instalação na partição D do seu disco rígido (em determinados modelos, na partição C). Se não conseguir encontrar os drivers para todos os dispositivos de hardware que você precisa nesse local, baixe os drivers do site de suporte a clientes da Lenovo.

Observação: O site de suporte da Lenovo contém os drivers mais recentes.

Capítulo 4. Solução de problemas

Perguntas mais frequentes

Esta seção lista as perguntas mais frequentes por categoria.

Localizando informações

Quais precauções de segurança devo seguir ao utilizar meu computador?

O *Guia de informações gerais e de segurança da Lenovo* que veio com seu computador possui precauções de segurança para utilizar o computador. Leia e siga todas as precauções ao usar o computador.

Onde posso encontrar as especificações de hardware para o meu computador? Você pode encontrar especificações de hardware para o seu computador a partir do aplicativo **Companion** (ou **Lenovo PC Manager**).

Onde posso encontrar informações sobre a garantia?

Para a garantia aplicável ao seu computador, incluindo o período de garantia e o tipo de serviço de garantia, consulte o folheto de *garantia limitada Lenovo*.

Drivers e software pré-instalado

Onde estão os discos de instalação do software pré-instalado da Lenovo (software da área de trabalho)?

Seu computador não acompanha discos de instalação para software préinstalado da Lenovo. Caso precise reinstalar qualquer software préinstalado, é possível encontrar o programa de instalação na partição D de seu disco rígido (para alguns modelos, na partição C). Se não conseguir encontrar o programa de instalação nessa partição, também é possível baixá-lo do site de suporte a clientes da Lenovo.

Onde posso encontrar drivers para os vários dispositivos de hardware do meu computador?

Se o seu computador está pré-instalado com um sistema operacional Windows, a Lenovo fornece drivers para todos os dispositivos de hardware que você precisa na partição D de seu disco rígido (para alguns modelos, na partição C). Você também pode baixar os drivers de dispositivo mais recentes no site de suporte a clientes da Lenovo.

Capítulo 4. Solução de problemas

Utilitário de configuração do BIOS

O que é o Utilitário da configuração do BIOS?

O Utilitário da configuração do BIOS é um software baseado em ROM. Ele exibe informações básicas do computador e fornece opções para configurar dispositivos de inicialização, segurança, modo de hardware e outras preferências.

Como iniciar o Utilitário da configuração do BIOS?

Para iniciar o Utilitário da configuração do BIOS:

- Desligue o computador.
- Pressione o botão Novo e selecione BIOS Setup (Configuração do BIOS).

Como alterar o modo de inicialização?

Há dois modos de inicialização: **UEFI** e **Legacy Support (suporte herdado)**. Para alterar o modo de inicialização, inicie o utilitário de configuração do BIOS e defina o modo de inicialização para **UEFI** ou **Legacy Support (suporte herdado)** no menu de inicialização.

Quando é necessário modificar o modo de inicialização?

O modo de inicialização padrão do seu computador é o modo **UEFI**. Se você precisar instalar um sistema operacional herdado, como o Windows, Linux ou Dos, etc (ou seja, qualquer sistema operacional anterior ao Windows 8) no seu computador, você deve mudar o modo de inicialização para **Legacy Support (suporte herdado)**. O sistema operacional herdado, como Windows, Linux ou Dos, etc, não pode ser instalado se você não mudar o modo de inicialização.

Recebendo ajuda

Como posso contactar o centro de apoio ao cliente?

Veja o "Capítulo 3. Obtendo ajuda e assistência técnica" do *Guia de Informações Gerais e de Segurança da Lenovo*.

Solução de problemas

Problemas com a tela	
Quando eu ligo o computador, nada aparece na tela.	 Se a tela estiver em branco, certifique-se que: O adaptador de energia CA está conectado ao computador e o cabo de alimentação está conectado a uma tomada elétrica. A alimentação do computador é ativada. Pressione a tecla Liga/Desliga novamente para confirmar. Se esses itens estiverem definidos apropriadamente e a tela continuar em branco, faça a manutenção do computador.
Quando ligo o computador, a tela vazia exibe apenas um cursor branco.	• Restaure os arquivos com backup para o ambiente Windows ou o conteúdo total da unidade de disco rígido ao estado original de fábrica usando a Push- button reset (Restauração rápida). Se você ainda só conseguir enxergar o cursor na tela, o computador precisará de reparações.
A tela fica em branco enquanto o computador está ligado.	 Seu gerenciamento de energia está ativado. Realize as tarefas a seguir para retornar do modo de descanso: Pressione qualquer tecla do teclado.
Problemas de descanso	
Aparece a mensagem de erro crítica de pouca bateria, e o computador imediatamente desliga.	 A carga da bateria está baixa. Conecte o adaptador de energia CA ao computador.
O computador entra em modo de espera imediatamente após ser ligado.	 Certifique-se que: A bateria está carregada. A temperatura de operação está dentro do intervalo aceitável. Veja o "Capítulo 2. Utilização e informações sobre cuidados" do <i>Guia de Informações Gerais e de Segurança da Lenovo</i>.

Observação: Se a bateria estiver carregada e a temperatura estiver dentro da margem, faça manutenção no computador.

Capítulo 4. Solução de problemas

O computador não retorna do modo de espera e o computador não funciona.	 Se o seu computador está em modo de espera, conecte o adaptador de energia CA ao computador e pressione o Botão de energia. Se o sistema ainda não retornar do modo de descanso, seu sistema parou de responder e você não consegue desligar o computador, reinicie a máquina. Dados não salvos podem ser perdidos. Para reiniciar o computador, mantenha a tecla Liga/Desliga pressionada por oito segundos ou mais. Se o computador ainda não reiniciar, remova o adaptador de energia CA.
Problemas com a tela	
A tela está em branco.	 Faça o seguinte: Se você estiver utilizando o adaptador de energia CA ou a bateria, e o indicador de status da bateria estiver ativado, pressione F12 (***) para aumentar o brilho da tela. Se o indicador estiver piscando, pressione a tecla Liga/Desliga para retomar do modo de espera. Se o problema persistir, siga a solução no próximo problema "A tela está ilegível ou distorcida."
A tela está ilegível ou distorcida.	 Certifique-se que: A resolução da tela e a qualidade de cor estejam definidas corretamente. O tipo do monitor está correto.
Aparecem caracteres incorretos na tela.	 O sistema ou os programas operacionais estão instalados corretamente? Se eles estiverem instalados e configurados corretamente, envie o computador para manutenção.
Problemas de som	
Nenhum som pode ser ouvido dos auto-falantes mesmo quando o volume é aumentado.	 Certifique-se que: A função Mudo está desligada. O combo de áudio não está sendo usado. Os alto-falantes estão escolhidos como dispositivo de reprodução.

Capítulo 4. Solução de problemas

Problemas com a bateria

O computador desliga antes do indicador de status da bateria. -ou-O computador continua operando depois que o indicador de status da bateria.

Outros problemas

Seu computador não responde.

O dispositivo externo conectado não funciona.

• Recarregue a bateria.

- Para desligar o computador, mantenha a tecla Liga/ Desliga pressionada por oito segundos ou mais. Se o computador ainda não responder, remova o adaptador de energia CA.
- Seu computador pode travar quando entra em modo de espera durante uma operação de comunicação. Desative o timer de espera quando você está trabalhando na rede.
- Não conecte ou desconecte nenhum cabo de dispositivo externo além da USB enquanto o computador está ligado. Caso contrário, você pode danificar seu computador.
- Ao usar dispositivos externos com alto consumo de energia, como unidade ótica USB, utilize uma fonte de alimentação para o dispositivo externo. Do contrário, o dispositivo pode não ser reconhecido ou pode acabar desligado.

Apêndice A. Instruções de CRU

As unidades substituíveis pelo consumidor (CRUs) são peças que podem ser atualizadas ou substituídas pelo consumidor. Se uma CRU é determinada como defeituosa durante o período de garantia, uma CRU substituta será fornecida ao consumidor. Os consumidores são responsáveis por instalar as CRUs de autosserviço para este produto. Os clientes também podem instalar CRUs de serviço opcionais, que podem solicitar algumas habilidades técnicas, ou ferramentas ou solicitar que um técnico instale a CRU de serviço opcional sob os termos do tipo de serviço de garantia aplicável para o seu país ou região.

Observações:

- As ilustrações usadas neste capítulo são do Lenovo ideapad 330-15IKB, exceto se indicado de outra forma.
- As ilustrações neste manual podem apresentar diferenças em relação ao produto. Consulte o produto.
- O serviço CRU é aplicável apenas a certos países.

CUIDADO:

Ajuste a bateria incorporada no Modo de envio antes de substituir uma CRU ou enviar seu computador para manutenção.

- Desligue o computador e desconecte o adaptador CA.
- Pressione Fn + S + V.
- Pressione o botão liga-desliga para verificar se o Modo de envio foi definido.

Observação: No Modo de envio, a bateria não fornece alimentação ao computador. Para retirar a bateria do Modo de envio, conecte o adaptador de energia CA ao seu computador.

Substituir a unidade óptica/unidade de disco rígido (em alguns modelos)

Para substituir a unidade óptica/unidade de disco rígido, proceda da seguinte forma:

- Desligue o computador. Desconecte o adaptador de energia CA e todos os cabos do computador.
- 2 Feche a tela do computador e vire-o.
- **3** Remova o parafuso **1**.



Apêndice A. Instruções de CRU

 Puxe cuidadosamente a unidade óptica/unidade de disco rígido para fora de sua cavidade 2.



- Insira uma nova unidade óptica/unidade de disco rígido e aperte o parafuso para prender a unidade óptica/unidade de disco rígido.
- **6** Vire o computador novamente.
- Conecte o adaptador de energia CA e todos os cabos ao computador.

A tabela abaixo apresenta uma lista de CRUs para o computador e informa onde as instruções de substituição estão disponíveis.

CRUs de autosserviço

	Guia de Segurança, Garantia e Configuração	Guia do usuário
adaptador de energia CA	×	
Unidade óptica/ unidade de disco rígido		×

Marcas Registradas

Os seguintes termos são marcas registradas da Lenovo nos Brasil, outros países, ou ambos.

Lenovo

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/outros países, ou ambos.

Outros nomes de empresas, produtos ou serviços podem ser marcas comerciais ou marcas de serviços de terceiros.

©Lenovo China 2018

pt-BR Rev. AA00