



QUANTUM YOU[®]

Antes De Usar



Antes de usar, carregue seu smartphone até 100%. Utilize até esgotar a bateria antes de carregar novamente. Isto estenderá a vida útil da bateria do seu novo smartphone.



Atenção: ouvir música ou outros sons em volume alto pode danificar sua audição!



Para qualquer dúvida, acesse:
servicos.meuquantum.com.br/suporte



Suporte Técnico

Se você precisa de reparo ou tem dificuldades com o seu aparelho

[Saiba Mais](#)



Relacionamento

Dúvidas sobre os produtos, pedidos, cancelamentos, trocas e devoluções

[Saiba Mais](#)



Central de Ajuda

Encontre respostas para as dúvidas mais frequentes sobre nossos produtos


[Saiba Mais](#)

Lá, você poderá obter suporte técnico para as dúvidas mais frequentes.



Para mais informações, abra o aplicativo Manual do Usuário no seu smartphone.

Conheça Seu Aparelho



Imagens meramente ilustrativas.

Conheça Seu Aparelho




Para inserir ou remover cartões SIM ou cartão de memória (SD) e inserir ou remover a bateria, remova a tampa traseira: puxe-a a partir do chanfro no canto inferior esquerdo e em seguida puxe os demais cantos até que a tampa se solte por completo. Para encaixar a tampa, posicione-a sobre o aparelho e pressione os quatro cantos até que a tampa esteja completamente fixada.

Imagens meramente ilustrativas.

Atenção
Micro S
cartão S
neste a
operaci
do cartã

Instalando Cartões SIM



Ambos os slots SIM 1 e SIM 2 aceitam cartões Micro SIM.

Precisa de Mais Memória?



Insira um cartão Micro SD de até 32GB.

Atenção: a expansão de memória interna pode ser feita com um cartão Micro SD de até 32GB. Para garantir o funcionamento correto, utilize um cartão SD de no mínimo classe 10 e formate-o através do sistema Android™ neste aparelho. Utilizar um cartão Micro SD formatado por outro sistema operacional (ex.: Microsoft Windows) pode causar funcionamento incorreto do cartão Micro SD.

Cuide Do Seu Aparelho

Cuide do seu smartphone! O mau uso do produto pode trazer riscos a sua segurança. Confira abaixo o que não fazer durante o uso do aparelho:



Não submeta o aparelho a calor excessivo como sob luz direta do sol ou outras fontes de calor.



Não submeta o aparelho a locais úmidos e evite contato direto com líquidos como água ou chuva.



Não submeta o aparelho a quedas ou batidas bruscas. Se o aparelho ou sua tela quebrar ou trincar, descontinue o uso do aparelho.



Evite utilizar o produto enquanto carrega. Utilize somente o carregador oficial incluso na embalagem do produto.

ATENÇÃO: estas são somente algumas orientações de uso. Para sua segurança, leia as instruções de uso do aparelho, regras de garantia e instruções de segurança da bateria contidos neste documento.



Nada
usar
como
Para
vá en
Digita
solic



Leitor de Digitais

Nada de ficar inserindo senhas toda vez que for usar o smartphone. Use suas impressões digitais como forma de desbloqueio do Quantum YOU^E.

Para habilitar o desbloqueio por Impressão Digital, vá em "Configurar", "Segurança", "Impressão Digital" e cadastre suas digitais conforme solicitado.



Imagens meramente ilustrativas.



Experiência Android™

Para aproveitar ao máximo o que seu Quantum YOU^E oferece, utilize a sua conta do Google™ (ou crie uma nova) informando-a durante a configuração inicial de seu smartphone, ou posteriormente em “Configurar” e depois “Contas”.



Configure sua voz no Google App e experimente dizer: “Ok Google, precisarei de guarda-chuva amanhã?”



Google Fotos™

Use o Google Fotos para ter suas fotos e vídeos sempre protegidos na nuvem (espaço ilimitado e gratuito), além de receber animações e montagens automáticas.



O seu aparelho contém uma imagem Android certificada pelo Google. Para verificar, acesse o menu de Configurações do aplicativo Google Play™.

Google e Android são marcas comerciais da Google Inc. O robô Android é reproduzido ou modificado a partir da obra criada e partilhada pela Google, sendo utilizado em conformidade com os termos descritos na Licença de Atribuição Creative Commons 3.0.

CEP
EQ

A QU
isso, p
forma

A QU
para s
tenha
antes
www.r
possív
o site p

COND

I – PP

UA
a part
tos e s

• 275 (

• 90 (n
de Def

Porém
além c
do Pro

Esta G
previst
que o
com as
manua

VIDO D

IMPOR
do, o s
da inst




CERTIFICADO DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS QUANTUM

A QUANTUM quer que você desfrute ao máximo o seu Produto. Para isso, por favor LEIA COM ATENÇÃO as recomendações de uso e informações sobre a sua GARANTIA.


A QUANTUM disponibiliza uma opção cômoda, rápida e segura para solucionar eventuais problemas em seu Produto sem que você tenha que sair de casa. Caso o seu Produto apresente problemas, antes de qualquer ação, contate a QUANTUM através de nosso site www.meuquantum.com.br. Lá contém perguntas frequentes e as possíveis soluções, além de dicas importantes de utilização. Acesse o site para uma solução mais rápida.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

I – PRAZO DE VALIDADE DA GARANTIA



A QUANTUM assegura a você, consumidor deste Produto, contados a partir da data de entrega do mesmo **Garantia total de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, sendo:




- **275 (duzentos e setenta e cinco) dias de Garantia Contratual** e;
- **90 (noventa) dias de Garantia Legal** (inciso II do artigo 26 Código de Defesa do Consumidor).

Porém, para que a Garantia total tenha validade é imprescindível que além deste certificado, você apresente a NOTA FISCAL de compra do Produto no ato de seu acionamento.

Esta Garantia é válida para todo o território nacional e cobre os vícios previstos no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o seu Produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as normas e recomendações descritas neste documento e nos manuais. **A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR USO INDEVIDO DO PRODUTO OU QUEBRAS.**

IMPORTANTE: Além das demais opções constantes neste Certificado, o seu Produto não estará coberto se houver danos decorrentes da instalação inadequada, bem como quaisquer modificações que



alterem a funcionalidade ou a capacidade do Produto sem a permissão por escrito da QUANTUM.

Conforme previsto no §1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, **a QUANTUM terá até 30¹ (trinta) dias para sanar eventual vício em seu Produto**, desde que o problema tenha ocorrido dentro do período de vigência da sua Garantia.

Caso o Produto seja encaminhado para a Assistência Técnica por meio dos Correios, **O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PARA SANAR EVENTUAL VÍCIO INICIARÁ A SUA CONTAGEM A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TERMINARÁ QUANDO DA DATA DE POSTAGEM POR ESTA** a você, e sua rastreabilidade poderá ser acompanhada por meio do nº do E-Ticket fornecido pela QUANTUM através de seus Canais de Atendimento.

FIQUE ATENTO! A Garantia Estendida é um tipo de seguro adicional que tem como objetivo oferecer a você proteção ao seu Produto após o vencimento da Garantia Contratual e Legal. Portanto, a partir da vigência desse seguro, quem será responsável em caso de sinistro será a SEGURADORA que presta o serviço, e não a QUANTUM.

II – ATENDIMENTO DA GARANTIA

A QUANTUM lembra que não presta serviços de Garantia em domicílio. Portanto, para utilização de sua Garantia, você deverá entrar em contato através de nossos telefones, e-mail ou chat disponíveis em nosso site www.meuquantum.com.br.

Quando o seu Produto ou uma de suas peças forem trocadas pela QUANTUM ou por seus representantes autorizados, essas peças passarão a ser de propriedade da QUANTUM.

A QUANTUM durante esta Garantia não se responsabiliza:

(i) caso identificado previamente o mau uso, pelos custos para o envio do seu Produto para o local no qual ele será reparado ou sua

¹O prazo de 30 (trinta) dias é um limite máximo que pode ser atingido pela soma dos períodos mais curtos utilizados, e poderá ser ampliado quando a solução do problema apresentado não comportar reparo dentro dos 30 (trinta) dias iniciais, conforme previsão do § 2º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

devolu
PONS.

(ii) po
porte e
EXCLU
FORM
DURAI

Em se
a QU
vação.
REPA
QUAN
TES C
DE RE

OS PR
CO E Q
TÉCN
(TRÊS
CAD

Quand
duto e
relato
te doc
compr

III – C

Caso v
NÃO C

a) Pro

b) Bate
nes de
mini, n
demais

c) Dan
ceiros
QUAN

devolução. ESTAS DESPESAS SERÃO DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE e;

(ii) por qualquer dano ou atraso que venha ocorrer durante o transporte dos Produtos enviados para análise de Garantia. É DE SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE EMBALAR SEU PRODUTO DE FORMA SEGURA EVITANDO QUE O MESMO SOFRA IMPACTOS DURANTE O TRANSPORTE.

Em sendo identificado o mau uso quando da análise em Garantia, a QUANTUM encaminhará o orçamento de reparo para sua aprovação. **NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REPARO EM ORÇAMENTO A QUANTUM PODERÁ COBRÁ-LO QUANTO AO CUSTO DE CORREIOS E TAXA DE ORÇAMENTO.** ESTES CUSTOS TAMBÉM SERÃO COBRADOS EM CASO DE NEGATIVA DE REPARO.

OS PRODUTOS ENCAMINHADOS PARA REPARO EM LOCAL FÍSICO E QUE TENHAM SIDO ABANDONADOS JUNTO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PODERÃO SER DESCARTADOS PELA QUANTUM APÓS 3 (TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA EM QUE O MESMO FOR COLOCADO A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA.

Quando do envio para análise de Garantia, juntamente com o Produto e a Nota Fiscal de compra **deverá ser encaminhado um breve relato do ocorrido e o estado em que o mesmo se encontra.** Neste documento deverá constar o nome completo e a assinatura do comprador.

III – COBERTURA DA GARANTIA

Caso você necessite acionar a QUANTUM saiba o que a Garantia NÃO COBRE:

- a) Produtos adquiridos de mostruários de lojas ou em "saldão";
- b) Bateria e acessórios que acompanham o Produto, tais como fones de ouvido, carregador, teclado, capa protetora, cabo conversor mini, micro-USB, cartão removível, cartão SIM, caneta apontadora e demais itens;
- c) Danos causados pelo **uso de componentes ou produtos de terceiros e acessórios não autorizados ou não homologados** pela QUANTUM;



d) **Formatação do Sistema Operacional do Produto.** Importante: é de sua responsabilidade manter as cópias (backup) regulares de seus arquivos (fotos, textos, contatos, etc.) porque esta Garantia não cobre eventual perda e nem a realização de cópias;

e) Danos causados pela **flutuação de energia elétrica ou descargas elétricas** na rede. Importante: para a segurança do seu Produto, a QUANTUM recomenda que ele seja ligado na rede elétrica com o auxílio de um estabilizador;

f) Danos decorrentes da **instalação inadequada**, bem como quaisquer **modificações que alterem a funcionalidade ou a capacidade** do Produto sem a permissão por escrito da QUANTUM;

g) Danos decorrentes da **utilização de acessórios não autorizados ou não homologados** pela QUANTUM;

h) Danos decorrentes de **mau uso** ou **uso inadequado**, incluindo, mas não se limitando a quedas, golpes, fogo, alta umidade ou chuva, produtos de limpeza, exposição ao excesso de calor, interferência magnética, armazenamento, adaptadores desconhecidos ou danificados, utilização de objetos pontiagudos, violação, transporte inadequado, dentre outros;

i) Defeitos decorrentes do descumprimento das normas e recomendações de manutenção descritas neste documento e nos manuais do Produto, casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por acidentes e forças da natureza.

CUIDADO! Para não perder o direito à Garantia você deve observar os seguintes itens:

a) Não modificar, violar ou consertar seu Produto, alterando sua funcionalidade ou a sua capacidade, por conta própria ou através de pessoas não autorizadas pela QUANTUM;

b) Guardar a Nota Fiscal e apresentá-la quando do acionamento da QUANTUM para reparo;

c) Cuidar muito bem de seu Produto evitando quaisquer danos ou mau funcionamento ocasionado pelo mau uso ou uso inadequado (item "h" da sessão anterior "saiba o que a Garantia NÃO COBRE");

d) Não substituir o Sistema Operacional, não fazer upgrade (atualiza-



ção do
expans

e) Evit
progra
com a

f) Cuid
tivos e

g) Não
série d
seu Pr

h) Não
flutuaç
extens

Canai

Para q
mero c
o Va

1. Pela
você e
outros

2. Via e

3. Ao e
compl
númer

4. Se s
ligue p
pitais)

¹ Hardwa

² Softwa
dados d



rtante:
ares de
tia não

cargas
duto, a
com o

quais-
cidade

izados

uindo,
chuva,
erência
u dani-
te in

omen-
anuais
queles

servar

ua fun-
vés de

nto da

nos ou
quando
RE");

ualiza-



ção dos componentes do hardware¹ ou do software²) e/ou instalar expansões não originais de fábrica, não utilizar programas "piratas";

e) Evitar a contaminação de seu Produto por "vírus", instalação de programas indesejados, instalação de programas incompatíveis com a capacidade de processamento do seu Produto;

f) Cuidar com o manuseio e conexão de cabos, acessórios e dispositivos em geral que causem danos ao seu Produto;

g) Não danificar, rasurar ou de qualquer forma alterar o número de série do seu Produto – ele é a forma de identificação e cadastro do seu Produto na QUANTUM;

h) Não ligar o seu Produto em redes elétricas desconhecidas, com flutuação de energia elétrica ou em redes elétricas improvisadas ou extensões de energia elétrica.

Canais de atendimento:

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série do seu Produto e a Nota Fiscal de compra emitida pelo Varejista.

1. Pela Internet: **www.meuquantum.com.br**; seção SUPORTE. Lá, você encontrará respostas a perguntas frequentes, drivers, entre outros;

2. Via e-mail: **suporte@meuquantum.com.br**;

3. Ao encaminhar sua dúvida via e-mail, informar sempre o nome completo do solicitante, telefone para contato com código de área e número de série do Produto.

4. Se suas dúvidas não forem solucionadas pelos canais acima, ligue para a Central de Relacionamento QUANTUM: **3004 2244** (Capitais) ou **0800 777 2244** (demais localidades), de segunda a sexta-

¹ Hardware é a parte física do seu Produto.

² Software é conjunto de componentes lógicos ou sistema de processamento de dados de seu Produto.





-feira, exceto feriados, das 8 às 20 horas, e aos sábados das 8 às 14 horas (horário de Brasília).

A Central de Relacionamento QUANTUM prestará o devido suporte e, se necessário, em caso de problemas no hardware, indicará a Assistência Técnica ou ponto de serviço, com localização mais próxima da sua residência.



INS DE

PARAE
LIDADI
TE EST
A GAR.

LEMBR
POR M
ACOM
CABEN
DIAS D

O MES
O PRO
TECLA
-USB,
E DEM



Se a b
danos.
do Pro
o seu l

a) Cal
colocu
expost
se defe
danos

b) Que

i. O ser
não da
seja qu
qualqu
que de
e/ou fe

ii. Não
perfura



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA DE BATERIA

PARABÉNS, VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE QUANTUM! POR FAVOR, PEDIMOS QUE LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SEU PRODUTO, DE FORMA A GARANTIR UM USO SEGURO PARA VOCÊ OU SEUS FAMILIARES.

LEMBRE-SE: A GARANTIA CONTRATUAL É O PRAZO CONCEDIDO, POR MERA LIBERALIDADE, PELA QUANTUM. A BATERIA QUE ACOMPANHA O SEU PRODUTO NÃO POSSUI ESTA COBERTURA, CABENDO APENAS NESTE CASO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS DE GARANTIA LEGAL PARA EVENTUAIS RECLAMAÇÕES.

O MESMO SE APLICA PARA ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO, TAIS COMO: FONES DE OUVIDO, CARREGADOR, TECLADO, CAPA PROTETORA, CABO CONVERSOR MINI, MICRO-USB, CARTÃO REMOVÍVEL, CARTÃO SIM, CANETA APONTADORA E DEMAIS ITENS.

Se a bateria não for corretamente manuseada poderá lhe causar danos. Por isso, observe as seguintes precauções, e evite mau uso do Produto e a exposição a ferimentos e lesões, NÃO submetendo o seu Produto a:

a) **Calor** - Não submeta o seu Produto à luz direta do sol e não o coloque perto de fontes de calor excessivo, como carros fechados expostos ao sol, praia, piscina e outros. A carcaça externa poderá se deformar e os sensores internos poderão se danificar, causando danos ao seu Produto.

b) Quedas e Golpes

i. O seu Produto é um objeto sensível. Portanto, tenha cuidado para não danificá-lo. Caso seu Produto sofra quedas, golpes, perfurações, seja queimado, esmagado, entre em contato com líquidos, ou sofra qualquer outro dano que possa lhe expor a riscos, recomendamos que descontinue o uso do seu Produto evitando superaquecimento e/ou ferimentos;

ii. Não utilize o seu Produto com a tela ou carcaça rachadas, com perfurações ou danos que possam expor seus componentes;



iii. Não corte, dobre, modifique, ou coloque objetos pesados ou pise no cabo do adaptador de energia.

iv. Caso seu Produto seja um Celular recomendamos que não o carregue em bolsos traseiros de calças.

c) **Umidade Excessiva ou chuva**

i. Não utilize ou submeta seu Produto próximo a nenhum líquido, tais como: água, chuva, produtos de limpeza, dentre outros, uma vez que podem causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

ii. Não utilize ou mantenha seu Produto em locais muito úmidos, ou à maresia das praias. A umidade do vapor do chuveiro, das panelas e do mar, por exemplo, poderão causar curto-circuito e oxidação nos componentes eletrônicos, ocasionando o mau funcionamento ou inutilização do Produto.

d) **Vibração mecânica ou choque** - Não exponha o seu Produto a choques mecânicos ou vibração excessiva, sob pena de danificar os componentes internos e externos.

e) **Interferência magnética** - Não use seu Produto muito próximo a fontes eletromagnéticas, tais como: micro-ondas, televisão, alto-falantes grandes ou motores. A interferência poderá causar mau funcionamento do seu Produto.

f) **Atmosferas explosivas** - Não utilize ou carregue seu Produto próximo a áreas sob risco de explosão, como Postos de Gasolina, por exemplo.

g) **Armazenamento** - Mantenha o seu Produto sempre em local seco, arejado e com temperaturas entre 5°C e 35°C, e não o submeta a alterações abruptas de temperatura.

h) **Adaptador** - Não use um adaptador de energia desconhecido, danificado ou rompido. O uso nestas condições é muito perigoso e poderá causar incêndio ou explosão. Utilize o modelo que acompanha o Produto ou equivalentes recomendados pela QUANTUM. Conectar incorretamente o adaptador pode causar danos ao seu Produto.

i) **Substituição** - Não manuseie a bateria por conta própria. Não abra nem tente desmontar a bateria. Isso poderá causar superaqueci-

mento
Técnic

j) **Vent**
tela fiq
não o t
mochil
lor, e p
mau fu

k) **Carr**

i. Ao ca
dissipa
to e ca

ii. Rec
regam
ção, at
algum

iii. Rec
o se

iv. Não
quer fo
cobert
de calo
causar

DOR D

l) **Norm**
lefone
gado e
perto d

m) **Lim**
outros
pano n
limpac

n) **Vida**
de cap
da con



ou pise

o car-

do, tais
ez que
etrôni-
oduto.

los, ou
anelas
ão nos
nto ou

duto a
icar os

róximo
alto-
ar mau

produto
solina,

n local
ubme-

do, da-
o e po-
panha
nectar
to.

io abra
queci-

mento, incêndio ou lesão. Se necessário, procure uma Assistência Técnica autorizada pela QUANTUM.

j) **Ventilação** – Havendo algum programa ativo que necessite que a tela fique ligada, gerando consumo de energia, recomendamos que não o transporte ou armazene em locais fechados, tais como bolsas, mochilas, gavetas. Este recurso consome muita energia gerando calor, e poderá provocar superaquecimento causando deformações, mau funcionamento ou risco de incêndio.

k) Carregamento em rede elétrica

i. Ao carregar uma bateria, procure fazê-lo em local arejado. A bateria dissipa mais calor que o normal durante o processo de carregamento e caso esteja em local abafado poderá acabar queimando.

ii. Recomendamos que o mesmo não seja utilizado durante o carregamento em rede elétrica. Caso seja necessário realizar uma ligação, atender uma chamada, navegar na internet ou mesmo acessar algum aplicativo recomendamos retirá-lo da tomada.

iii. Recomendamos que após o período de carga da bateria o mesmo seja desconectado da rede elétrica.

iv. Não mantenha seu Produto conectado a rede elétrica ou a qualquer fonte de alimentação próximo ao seu local de dormir, sob um cobertor, travesseiro, sofás ou mesmo junto ao seu corpo. O excesso de calor poderá ocasionar o superaquecimento do Produto podendo causar lesões. **NÃO DURMA SOBRE UM DISPOSITIVO OU ADAPTADOR DE ALIMENTAÇÃO.**

l) **Normas e Regras** – Respeite as normas e regras: não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo e mantenha o mesmo desligado em áreas restritas, como dentro de aviões, postos de gasolina, perto de produtos químicos e equipamentos médicos.

m) **Limpeza do Equipamento** - Não utilize álcool (líquido ou gel) ou outros produtos de limpeza para limpar o seu aparelho. Use um pano macio, suave e seco para limpar a superfície da tela. Não use limpadores líquidos ou limpadores de vidro.

n) **Vida Útil da Bateria** – A bateria de seu Produto possui uma perda de capacidade natural ao longo do tempo de uso, que está associada com o número de ciclos de cargas realizado. Quando a redução

da autonomia de sua bateria atingir aproximadamente a metade do tempo de quando era nova, sugerimos que seja providenciada a sua troca.

Estudos têm demonstrado que a vida útil da bateria poderá vir a ser prolongada caso exista o monitoramento e gestão pelo usuário da carga mínima e máxima, recomendando-se manutenção da carga da bateria em montante não inferior a 25% e a carga máxima da bateria em montante não superior a 85%.

LEMBRE-SE: A GARANTIA NÃO COBRE PROBLEMAS POR MAU USO DO PRODUTO. LOGO, ALÉM DAS QUESTÕES ACIMA RELACIONADAS, RECOMENDAMOS A LEITURA DO MANUAL DE GARANTIA E EVITE A PERDA DA GARANTIA DO SEU PRODUTO.

DESCARTE: Quando entender que o seu produto QUANTUM ou alguma parte dele, como baterias, chegou ao final da vida útil, entre em contato com a QUANTUM pelo e-mail: **suporte@meuquantum.com.br** ou pelo telefone **0800 777 2244** ou **3004 2244** (Capitais). Por e-mail ou telefone, você receberá os dados da Assistência Técnica mais próxima, onde poderá deixar seu Produto para que seja dado um destino final ambientalmente adequado.

Inf

Este p
regula
aplica
rente e
acordo
Os en
dos c

Para
opera
ferên
interfe

A mar
com:

- Ca
- Ba
- Fo
- Ca
- Pe

Informações Importantes

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Os ensaios referentes a Resoluções nº 303/2002 e 533/2009, foram realizados com a distância de 2 cm do corpo.



06280-17-03589

Para consultas à Anatel utilizar o site www.anatel.gov.br. Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferências a sistemas operando em caráter primário.

A marca de certificação se aplica ao dispositivo Quantum YOU^E modelo QY77 com:

- Carregador: CR-1013BA, CR-1015, CR-1016
- Bateria: BT-QY77
- Fone de ouvido: HS-008CBA
- Capa de Proteção: CP-QY77
- Película de Proteção de Tela: PT-QY77

Para mais informações sobre ANATEL,
consulte o site: www.anatel.gov.br.



Cód.: 11127822

QUANTUM

www.meuquantum.com.br

Android é uma marca registrada da Google Inc.
Google, Google Play e Android são marcas registradas da Google Inc.
Google, Android e outras marcas são marcas registradas da Google Inc.
O robô Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalhos criados e compartilhados pela Google e usado de acordo com os termos descritos na Licença de atribuição Creative Commons 3.0.