

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ESCADA P/ PISCINA 3 DEGRAUS

**ATENÇÃO:** Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o produto.  
Guarde este manual para futuras consultas.

### ! ATENÇÃO !

- Este produto deve ser montado por uma pessoa adulta.
- A escada deve ser usada somente sob supervisão de uma pessoa adulta. Nunca deixe crianças sozinhas durante o uso.
- **PERIGO:** O metal é um grande condutor de eletricidade. Não use perto de fios elétricos descascados, danificados ou que ofereçam riscos à sua segurança.
- Sempre inspecione a escada antes de usá-la. Nunca use a escada danificada. Todas as peças devem estar em boas condições de uso.
- Certifique-se que todos os parafusos estejam apertados e em seus devidos lugares.
- Mantenha a escada sempre limpa, livre de graxa, óleo, lama, poeira e outras sujeiras.
- Nunca faça reparos provisórios das peças danificadas ou de peças que estão faltando.
- **IMPORTANTE:** Essa escada foi projetada para suportar somente uma pessoa. Nunca exceder o peso máximo recomendado: 120kg.
- Usar sempre em lugares nivelados e firmes.
- Suba um degrau de cada vez.
- Evite pender o corpo para os lados ou se balançar quando estiver em cima da escada.
- Nunca mergulhe ou salte da escada para dentro da piscina.

#### **CUIDADOS PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DA ESCADA:**

- Limpar todas as peças antes de guardar a escada.
- Guardar em local limpo e seco.
- Sempre que não estiver usando a escada, tirá-la de dentro da piscina.



Alinhe os dois pés, verificando se os furos ficaram alinhados. Após, encaixe um degrau de cada vez.

Em seguida, conecte a peça plástica no degrau e, após, encaixe os pinos nas peças plásticas.

Nota: As peça plástica e os degraus possuem identificação com as letras 'A' e 'B'. Com isso, sempre conectar a peça plástica 'A' no mesmo lado em que possui o degrau com a identificação da letra 'A'.

Fig. 1






Fig. 2




Aparafuse a apoio plástico lateral na estrutura superior, conforme figura abaixo.

Fig. 3




Conecte a estrutura superior na estrutura inferior, conforme figura abaixo.

Fig. 4




Repita o mesmo procedimento no lado oposto.

Fig. 5



Verifique se todos os parafusos estão bem fixos.

Fig. 6



Para montar a escada é necessário usar uma chave de fenda de cruzeta ou uma chave inglesa regulável. Nota: As chaves não acompanham o produto.

