

# TRAMONTINA

## ANTIADERENTE STARFLON

### USO SEGURO E ADEQUADO:

- Ao utilizar utensílios mantenha fora do alcance de crianças.
- Ao manusear utensílios quentes tenha cuidado redobrado e se necessário utilize proteção para as mãos.
- Para sua maior segurança ao utilizar utensílios com cabos, mantenha os mesmos sempre voltados para o centro do fogão.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Os utensílios com antiaderente Starflon terão maior durabilidade se as instruções abaixo forem seguidas.

#### Antes de usar:

- Lave interna e externamente o utensílio, usando apenas uma esponja macia, sabão neutro ou detergente líquido.
- Enxugue bem com um pano seco e unte todas as partes internas com óleo ou gordura.
- Leve ao fogo baixo por um ou dois minutos.
- Deixe a peça esfriar, lave e enxugue novamente. A partir daí, você pode usar seu utensílio Starflon, com ou sem gordura, dependendo de sua preferência.

#### Durante o uso:

- Evite esquentar demais o utensílio vazio.
- Use o seu utensílio Starflon sempre em fogo baixo ou médio para reter o valor nutritivo dos alimentos e conservar o antiaderente. Evite que as chamas atinjam as laterais dos utensílios.
- Os utensílios com antiaderente não podem ser aquecidos a temperaturas superiores a 350°C.
- Para mexer ou tirar o alimento, use somente utensílios de silicone, nylon ou madeira que não cortam e não riscam a superfície dos produtos Starflon. Nunca corte alimentos diretamente no revestimento antiaderente.

#### Limpeza:

- Evite a imersão do utensílio quente em água fria.
- Deixe o utensílio esfriar antes de lavar.
- Mesmo depois de vários usos nunca utilize produtos abrasivos na lavagem da sua Starflon, como saponáceos ou palhas de aço.
- Se deixar queimar alimentos, deixe seu produto de molho em água durante algum tempo antes de lavá-lo.
- O seu produto Starflon pode ir à máquina de lavar louça e, antes do próximo uso, o ideal é que se repita as recomendações do item "Antes de usar".

FABRICADO NO BRASIL

## STARFLON NONSTICK

### SAFETY AND USE TIPS:

- When using utensils, keep them out of the reach of children.
- When handling hot utensils take extra caution and if necessary use something to protect your hands.
- For greater safety, when using utensils with handles, always keep them pointing away from the flame.

### INSTRUCTIONS OF USE:

Your non-stick Starflon utensils will last longer if you take the following precautions:

#### Before use:

- Wash your utensil inside and out with a soft sponge and neutral soap or liquid detergent.
- Rinse and dry well; then use a paper towel to grease all the inside parts with oil or grease.
- Leave over a low heat for one or two minutes.
- Allow utensil to cool, then wash and rinse it again. Now your new Starflon utensil is ready to be used with or without grease, whichever you prefer.

#### During use:

- Do not overheat the utensil if it is empty.
- Always use your Starflon utensil on low to medium heat in order to retain the nutritional value of the food and preserve the non-stick coating. Do not allow flames to scorch the side of the utensils.
- The utensils with a non-stick finish cannot be heated to temperatures greater than 350°C.
- To stir or serve food, use only silicon, nylon and wooden utensils that do not cut or scratch the surface of the Starflon products. Never cut food directly on the non-stick coating.

#### Cleaning:

- It is best not to immerse a hot utensil in cold water. Allow the utensil to cool before washing.
- Even after several uses, never use abrasive products such as cleaning paste and steel wool pads when washing your Starflon.
- If food does happen to burn on your utensil, soak it for a while before washing it.
- Your Starflon product may be washed in the dishwasher and, before its next use, it is recommended that you repeat the suggestions in item "Before using".

MADE IN BRAZIL

## ANTIADERENTE STARFLON

### USO SEGURO Y ADECUADO:

- Al utilizar utensílios mantenga fuera del alcance de niños.
- Al manejar utensílios calientes tenga cuidado redobrado y si es necesario utilice protección para las manos para evitar posibles quemaduras.
- Para su mayor seguridad utilizando utensílios con mangos, manténgalos mangos siempre direccionados para el centro del fogón.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Los utensílios con antiaderente Starflon tendrán más durabilidad si se cumplen las instrucciones:

#### Antes del uso:

- Lave interna y externamente el utensilio, usando sólo una esponja suave, jabón neutro o detergente líquido.
- Enjuague bien con un paño seco y unte todas las partes internas con aceite o grasa.
- Lleve al fuego lento por uno o dos minutos.
- Deje que la pieza se enfríe, lave y enjuague nuevamente. A partir de ahí, usted puede usar su utensilio Starflon, con o sin grasa, dependiendo de su preferencia.

#### Durante el uso:

- Evite calentar demasiado el utensilio vacío.
- Use su utensilio Starflon siempre en fuego lento o medio para retener el valor nutritivo de los alimentos y conservar el antiaderente y no permita llamas en los laterales de los utensílios.
- Los utensílios con antiaderente no se pueden calentar a temperaturas superiores a 350°C.
- Para mover o sacar el alimento, use solamente utensílios de nylon, madera o silicona que no cortan y no rayan la superficie de los productos Starflon. Nunca corte alimentos directamente sobre el revestimiento con antiaderente.

#### Limpeza:

- Evite la inmersión de utensílios calientes en agua fría. Deje que el utensilio se enfríe antes de lavarlo.
- Después de varios usos, nunca use productos abrasivos en el lavado de su Starflon, como saponáceos o esponjas de acero.
- Si deja quemar alimentos, ponga su producto en remojo con agua durante algún tiempo antes de lavarlo.
- Su producto Starflon puede ser utilizado en lavavajillas y, antes del próximo uso, lo ideal es que se repitan las recomendaciones del item "Antes de usar".

HECHO EN BRASIL

