


MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR LAREIRA TRANQUILITTÁ
AQC800



Obrigado por adquirir o Aquecedor Tranquillitá Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.”

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.



- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Remova a película plástica do produto após a instalação e antes do uso.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada nem a saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Não use este aquecedor com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o desligue automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- O Aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas, jamais utilize o aparelho próximo a banheira, chuveiro ou piscina.
- Durante o uso mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, substâncias inflamáveis a pelo menos 1m de distância do aparelho ligado.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.
- Não bata no vidro frontal, pois pode quebrar.





ATENÇÃO


- Este produto fica quente quando está em uso. O acabamento ao redor da tomada torna-se quente durante a operação do produto. Para evitar queimaduras, não deixe sua pele em contato com as superfícies quentes;
- Não seque roupas, tecidos ou similares em sua lareira.
- Não obstrua as entradas e saídas de ar.
- O aquecedor não deve ser usado se o painel de vidro estiver danificado.

OBSERVAÇÕES

- A sua lareira conta com um sistema de proteção contra superaquecimento.
- Se o aquecedor para de funcionar enquanto o efeito da chama continua normalmente, desligue a chave Liga/Desliga da sua lareira e desconecte o produto da tomada. Aguarde 15 min para que o produto esfrie e então ligue-o novamente.



2 COMPONENTES DA SUA LAREIRA



- 1 Painel de Vidro
- 2 Corpo
- 3 Painel de controle
- 4 Suporte Lareira
- 5 Cordão elétrico com plugue
- 6 Kit instalação



3 INSTALAÇÃO

- A sua lareira vem com um suporte para ser instalada diretamente na parede. Para fazer a instalação você precisará de uma chave Philips e uma Furadeira.
- [1] Selecione um local adequado que não esteja sujeito à umidade, longe de cortinas, móveis e tráfego elevado, seguindo atentamente as recomendações descritas no capítulo 1.
 - [2] Coloque a lareira em um local seguro, seco e livre de poeira.
 - [3] Para facilitar a ligação elétrica você pode posicionar a lareira próxima, mas nunca imediatamente acima de uma tomada. A tomada elétrica deve ser facilmente acessível para permitir a desconexão do plugue.
 - [4] A fiação elétrica da construção deve seguir às regras e normas locais para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos as pessoas.
 - [5] Não tente fazer você mesmo novas tomadas ou circuitos. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos as pessoas, sempre contrate um electricista qualificado.



ATENÇÃO

- Equipamentos adicionais no mesmo circuito podem exceder a capacidade do disjuntor. Antes da instalação, verifique a capacidade de circuito elétrico de sua lareira
- Escolha uma parede sólida que comporte o produto, seguindo as medidas mínimas da figura 1.






Figura 1



- [6] Marque na parede a posição onde você quer instalar a lareira, seguindo as medidas da figura 2.



- [7] Na posição marcada, faça os 3 furos de 6mm de diâmetro.
- [8] Coloque nos buracos as 3 buchas que acompanham o produto .
- [9] Utilize uma chave Philips para parafusar os dois parafusos e fixar a chapa suporte na parede [Figura 3]



[10] Pendure a lareira no suporte conforme indicado na figura 3.




Figura 4



ATENÇÃO

- Antes de pendurar a lareira, assegure-se de que o cordão elétrico não esteja prensado atrás do produto e que esteja posicionado de forma a evitar tropeços, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos as pessoas.
- Se o cordão elétrico for danificado na instalação, deve ser substituído apenas pelo fabricante ou agente autorizado.

[11] Ligue o plugue na tomada.

Pronto! O produto está pronto para utilização.

Importante

- Mantenha, no mínimo, uma distância de 20cm do canto das paredes e teto, e 35cm do piso [figura 1].
- Sempre deixe a mobília a pelo menos 1m da frente e lados da sua lareira elétrica.

5 UTILIZAÇÃO

- Uma vez que a lareira foi devidamente conectada à uma tomada elétrica, ligue o interruptor LIGA/DESLIGA.

Botão Liga/Desliga e botões de aquecimento




Figura 5

FUNÇÃO	127V	220V
○	Desligado	Desligado
┆	Lareira e chama 3D ligadas sem aquecer	Lareira e chama 3D ligadas sem aquecer
—	Aquecimento médio 750W	Aquecimento máximo 900W
— —	Aquecimento máximo 1500W	Aquecimento máximo 1800W

Importante

- Para obter o aquecimento máximo, o botão de aquecimento médio deverá estar acionado juntamente com o botão de aquecimento máximo. Caso os dois botões não estejam acionados juntos, o seu aquecedor funcionará com o aquecimento médio.



6 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de qualquer operação de limpeza e/ou manutenção do exterior da lareira, desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar.

5.1 Limpando sua Lareira

- Você pode limpar o exterior da lareira com um pano macio e úmido. Não utilize produtos de limpeza ou de polimento.

Para remover impressões digitais ou outras marcas no painel de vidro frontal, use um pano macio, seco, sem fiapos e com uma boa qualidade.



ATENÇÃO

- Não utilize produtos abrasivos no painel de vidro. Não aplique líquidos diretamente em qualquer superfície do produto.



5 TERMO DE GARANTIA

O seu Aquecedor Tranquillitá Cadence, Modelo AQC800 tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 3 meses referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. Para encontrar a relação dos Postos Autorizados

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.





 **cadence** • www.cadence.com.br