




SECADORA DE ROUPAS

SR555



MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! VOCÊ FEZ A MELHOR ESCOLHA.

Você acaba de adquirir uma Secadora Latina SR555, um produto de altíssima qualidade desenvolvido a partir de extensos estudos realizados em conjunto com conceituados centros tecnológicos. O resultado deste trabalho é um produto único, capaz de proporcionar mais inovação e praticidade para sua vida.

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e uso adequado da sua secadora. Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde-as para futuras referências. Em caso de dúvidas ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 123090).

IMPORTANTE: Guarde a nota fiscal da compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado.

Dicas ambientais: O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

SUPER PRÁTICA:

- Maior capacidade do mercado! Seca até 10kg de roupa úmida e possui espaço para 10 cabides removíveis.
- Câmara de secagem inovadora que acomoda qualquer tipo de roupa e feita de nylon super resistente, removível e lavável.
- Vem com 3 Cabides Grátis exclusivos Latina, que facilitam na hora de passar as roupas.
- Seca até sapatos com acessório exclusivo.
- É retrátil, ou seja, cabe em qualquer cantinho!
- Fácil abertura com 2 zíperes.
- Possui visor para acompanhamento da secagem.

MULTIFUNCIONAL:

- Pode ser utilizado como aquecedor de ambientes, com funcionamento contínuo ou função sleep de até 120 minutos.

EFICIENTE E ECONÔMICA:


- Seca muito mais roupas com 4 programas de secagem e ciclo amaciante.
- Possui um sistema de ventilação de cortina de ar, mais silencioso e eficiente.
- Timer inteligente de 120 minutos com ciclo frio automático de 15 minutos.

SEGURA:


- Certificada pelo INMETRO.
- Fabricada no Brasil, possui assistência técnica com ampla cobertura nacional!

Produtos Latina são sempre a melhor opção para os consumidores exigentes, como você! Cadastre-se e compre mais cabides exclusivos para usar na sua secadora em: www.latina.com.br

CONHEÇA SEU PRODUTO



Botão de controle




Entrada de ar

Pinos de fixação

Rede elétrica

Chave de segurança




Velcro da câmara de secagem

Câmara de secagem

Zipper da câmara de secagem


Visor



Alça para transporte

Posicionador do cabide


Saída de ar



Suporte de parede

Armação da câmara de secagem

Trava da câmara de secagem



Cabides

Parafuso e bucha S8



Acessório para calçados



CABIDES

É recomendada a utilização de cabides originais LATINA, pois atendem a todos os requisitos de qualidade e desempenho necessários para o melhor funcionamento do produto.

Caso outros cabides sejam utilizados eles devem suportar o peso da roupa úmida submetidos a temperatura máxima de 85°C que é a temperatura interna da câmara de secagem.

Cabides muito finos, ou de plásticos que não suportem altas temperaturas, em geral não atendem estes requisitos.

Caso os cabides utilizados não atendam os requisitos de citados acima, o uso e o desempenho do seu produto podem ser comprometidos podendo inclusive caracterizar mau uso do aparelho e consequente perda da garantia.

Para comprar os cabides cadastre-se no site www.latina.com.br ou entre em contato através do telefone (16) 3377-9900.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Estão disponíveis como acessórios: cabides, acessório de cabides e câmara de secagem.

Para adquirir os acessórios basta entrar em contato através do site www.latina.com.br ou pelo telefone (16) 3377-9900.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Este produto é destinado somente para secagem de material textil lavado em água.
- Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
- Sempre desligue o produto da tomada para qualquer manutenção ou períodos prolongados sem uso.
- Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico.
- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e interno.
- Não permita que crianças brinquem com o produto, mesmo quando desligado.
- Não cubra a saída e entrada de ar, isso irá sobreaquecer o produto, causando danos permanentes.
- Seu produto foi desenvolvido para secar roupas e aquecer ambientes. Devido à alta temperatura, é necessário cuidado no seu manuseio.

Seu produto foi projetado para secar roupas centrifugadas. A utilização do produto com roupas não centrifugadas pode gerar a necessidade de ciclos adicionais para secagem de roupas.

- Limpe freqüentemente a grade de saída e de entrada de ar. Para isso, utilize um pano úmido.
- Caso o o cabo de alimentação seja danificado, deverá ser substituído somente pela assistência técnica.
- Seu produto possui um sistema de segurança contra superaquecimento (protetor térmico) que interrompe o funcionamento do aquecimento do produto em caso de sobrecarga. Caso isto ocorra desligue o produto e aguarde cerca de 15 minutos.
- **ATENÇÃO:** Certifique-se que a entrada e saída de ar não estejam obstruídas.
- Seu produto é equipado com uma chave de segurança que desliga automaticamente o produto em caso de queda para evitar acidentes.
- Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são responsabilidade do consumidor.
- Não retire a etiqueta de identificação localizada na parte traseira do produto, para não perder a garantia.

INSTALAÇÃO


Escolha um local livre de intempéries, com boa ventilação, protegido da chuva e do sol e distante de fontes de calor como fogões, estufas, etc.

Certifique-se que o local escolhido suporte o peso do produto com a carga máxima de roupas (aproximadamente 20 kg).

Para a instalação do produto, é necessário um ponto de energia que atenda os padrões NBR14136. Certifique-se que a bitola do fio e o disjuntor do ponto de energia atendem as especificações do produto.


	127V	220V
Corrente máxima	13 A	8A
Diametro do pino	4,8 mm	4 mm

Em caso de dúvidas consulte um electricista de sua confiança.
Use uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou “benjamins”.



Escolha um local adequado para instalação.

Mantenha as distâncias mínimas da parede e outros móveis.
A parede deve ser plana para garantir o bom funcionamento do produto.




Utilize o gabarito (localizado na embalagem do produto) para fazer os furos na parede e garantir a distancia de 579 mm entre os furos.

ATENÇÃO: Certifique-se que há um ponto de energia adequado ao produto próximo do local.

1


Retire as peças da embalagem com cuidado. Danos na armação da câmara de secagem podem causar problemas de funcionamento.

2




Solte a armação da camara de secagem do produto, pressionando a trava, para efetuar a fixação na parede.

3



Utilize os parafusos e buchas que acompanham seu produto para prender o suporte de parede.

4




Movimente a armação da câmara de secagem para baixo para facilitar o encaixe do produto.

5




Note que a câmara de secagem possui botões de encaixe para facilitar a montagem e retirada para lavagem.

6




A câmara de secagem possui botões nas laterais e na frente, que devem ser presos na armação. As laterais possuem duas alças para fixação no suporte de parede. A parte de trás da câmara de secagem não possui fixação.

7




Inicie a montagem da câmara de secagem pela alça do suporte de parede.

8



Abote a câmara de secagem nas laterais e na região frontal da armação.


9



Encaixe o produto até o segundo estágio do suporte de parede.


UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - FUNÇÃO SECADORA DE ROUPAS

1




Para iniciar o carregamento de roupa, levante a armação da câmara de secagem até que escute o clique da trava.
ATENÇÃO: certifique-se que a trava está devidamente encaixada antes de prosseguir.

2




Solte o velcro e abaixe o zíper da câmara de secagem para iniciar o abastecimento das roupas.

3




Acomode as roupas nos cabides e coloque os cabides na secadora.
 Note que a secadora possui espaços indicados para o encaixe de cada cabide.

4



Para utilizar o acessório para calçados, basta encaixar o acessório no cabide e posicionar o cabide na secadora.

5



Selecione o programa de acordo com a quantidade de roupa e tempo de secagem. Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto à secagem em secadoras.

ATENÇÃO: Para utilização da secadora de roupas, gire o botão somente para o sentido horário, selecionando o ciclo desejado.


AMACIANTE	RÁPIDO	NORMAL	PESADO	EXTRA PESADO
15 min	30 min	60 min	90 min	120 min

O ciclo amaciante não utiliza ar quente, ou seja é um ciclo frio. Este é o ultimo ciclo no processo de secagem e sua função é amaciar e resfriar a roupa.




IMPORTANTE: Durante o funcionamento do produto, as roupas não devem ser manuseadas pois a temperatura interna é alta e a secagem pode levar mais tempo do que o programado. Mantenha o visor do produto totalmente fechada durante o funcionamento.

6



Após o termino do uso você pode recolher seu produto. Para isso solte a armação da câmara de secagem pressionando a trava e puxe a câmara de secagem para baixo.

7



Levante o produto e puxe até o primeiro estágio, para que ele abaixe.


UTILIZAÇÃO DO PRODUTO - FUNÇÃO AQUECEDOR DE AMBIENTE

1



Retire o produto do suporte de parede, fazendo movimento para cima e para frente.


2



Certifique-se que o local escolhido para utilização do aquecedor, atenda as distancias mínimas de paredes e outros móveis e no chão.


Recomendamos a utilização do aquecedor no chão, em superfície lisa, tomando cuidados para a superfície não obstruir a entrada de ar. Não apoie o produto em móveis ou tapetes.

3



O produto possui uma chave de segurança para evitar acidentes, portanto o produto funciona somente na posição vertical com a chave de segurança pressionada.

4



Gire o botão no sentido anti-horário para ligar o aquecimento. Para desligar, basta colocar o botão na posição desliga.



Cuidado, seu produto propaga ar quente. Evite proximidade quando o mesmo estiver em funcionamento.

LIMPEZA

Realize freqüentemente a limpeza do seu produto. Para isso, utilize detergente neutro e pano macio, nunca utilize álcool, thinner ou outros solventes.

A câmara de secagem pode ser retirada e lavada. Siga as instruções da etiqueta.

DICAS

Para um melhor aproveitamento de seu produto e economia de energia, siga algumas dicas:

- Centrifugar as roupas antes de colocá-las na secadora auxilia o processo de secagem;
- Evite colocar roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras;
- Coloque roupas de espessura similar distribuindo-as nos cabides;
- Retire os bolsos das roupas para fora;
- Não seque roupas com manchas não removidas.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
Não funciona	Falta de energia elétrica.	Comunique-se com o fornecedor de energia.
	Tomada com defeito.	Chame um electricista para corrigir o defeito.
	Chave de segurança não pressionada.	Seu produto possui uma chave de segurança para evitar acidentes. Certifique-se a chave de segurança esteja pressionada.
Não seca a roupa	Excesso de água na roupa	Centrifugue ou torça as roupas antes de acomoda-las no produto.
	Visor aberto	Durante o funcionamento, o visor do produto não deve ser aberta para não prejudicar o desempenho.
	Ciclo amaciante	O Ciclo amaciante não produz calor para secagem de roupas, escolha outro programa.
	Excesso de carga	Alguns tecidos mais grossos ou se a roupa estiver enxarcada pode ser necessário efetuar mais de um ciclo para secagem completa.
	Roupas sobrepostas ou dobradas	Certifique-se que as roupas estão bem distribuídas no cabide.

GARANTIA

Obedecemos e respeitamos toda a legislação brasileira dos direitos do consumidor, particularmente o “Código de Defesa do Consumidor”, nos termos da Lei 8.078, de 11/9/90. Contudo, indo além, este produto para uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido pela Latina contra eventuais defeitos de matérias-primas, ou de fabricação, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data da venda (3 meses de garantia legal, mais 9 meses de garantia contratual), comprovada pela nota fiscal, que é parte integrante deste certificado e deve acompanhar o produto, quando no exercício da presente garantia.

Advertimos que a garantia estendida eventualmente contratada não possui qualquer relação obrigacional com a Fabricante, já que o contrato é mantido entre consumidor e seguradora que oferece esse tipo de serviço.

Constatado o defeito de fabricação, o sr. consumidor deverá se dirigir imediatamente a um dos postos autorizados, credenciados pela Latina (0800 123 090) e únicos autorizados a fazer eventuais reparos, munido da nota fiscal de compra, onde o produto defeituoso, estando no prazo de garantia, será reparado. No prazo de garantia, a mão-de-obra para este serviço também será gratuita, ficando a cargo do consumidor as despesas com o transporte do produto até o posto autorizado.

Em localidades onde não existam postos autorizados, ou fora do perímetro urbano, o produto deverá ser enviado até o posto autorizado mais próximo, ficando por conta do sr. Consumidor as despesas com seguro e transporte.

Este termo de garantia será anulado e sem efeito na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

- Não forem cumpridas as recomendações contidas no manual do usuário fornecido pela Latina e que acompanha o produto;
- A etiqueta de identificação do produto for adulterada, rasurada ou removida;
- O produto for danificado em ocorrência de acidentes de transporte, armazenagem ou manuseio indevido;
- O defeito apresentado for causado por desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamento das partes externas;
- Utilização de acessórios ou componentes, para instalação ou uso, não aprovados pela Latina ou em desacordo com as normas técnicas existentes no país;
- Ficar evidenciado que o produto sofreu uso indevido, modificações ou ainda consertos por pessoas ou entidades não autorizadas pela Latina;
- Se houver algum defeito na parte elétrica do produto, ocasionado por deficiência da instalação elétrica externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.

A presente garantia só é válida para produtos adquiridos e utilizados no Brasil.

Esta garantia não cobre:

- Despesas com instalação dos produtos;
- Chamadas relacionadas a informações que estejam contidas no manual do proprietário, ou que constem no próprio produto. Estes atendimentos, caso efetuados, serão cobrados;
- Danos em peças plásticas.

Garantias implícitas – esta garantia substitui todas as outras garantias, explícitas ou implícitas, e nenhum representante ou terceiro está autorizado a assumir qualquer outra obrigação relacionada à venda de nossos produtos em nome da Latina.

A Latina não se responsabilizará por quaisquer danos diretos, indiretos ou resultantes de uso ou desempenho do produto, ou outros prejuízos relativos a danos de propriedade ou prejuízos pecuniários, em não cumprimento das indicações deste manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões da secadora aberta (alt./larg./prof.)	1000 mm X 680 mm X 610 mm
Dimensões do aquecedor (alt./larg./prof.)	610 mm X 680 mm X 170 mm
Peso líquido	6,5 kg
Tensão	127V ou 220V
Frequência	60 Hz
Potência total	1600 W
Grau de proteção à umidade	IPX1
Temperatura de operação	5°C a 40°C

REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
www.latina.com.br

sac@latina.com.br
SAC: 0800 123090