

pt



leia-me

Atenção: antes de utilizar o telemóvel, leia as informações de segurança, regulamentares e legais fornecidas com o produto.

Resumo

Vamos começar. Vamos dar-lhe orientações sobre o processo de início bem como informações sobre o seu telemóvel.

Nota: as atualizações de software são frequentes, por isso, o seu telemóvel poderá ter um aspeto ligeiramente diferente.



Remover a tampa traseira

Caso necessite de inserir cartões de memória e SIM, retire a tampa traseira.

Atenção: não utilize ferramentas para remover a tampa. Se o fizer, pode danificar o telemóvel.



Introduzir o cartão SIM

Atenção: Certifique-se de que utiliza os cartões SIM com o tamanho correto e não corte os cartões SIM.

Apenas telemóveis com SIM duplo

Para configurar um telefone com SIM duplo, insira ambos os cartões SIM, ligue o telefone e siga as instruções no ecrã. Para terminar a configuração de SIM duplo, arraste a barra de estado na parte superior do ecrã principal para baixo e toque em **Bem-vindo ao SIM duplo**.

O telemóvel poderá ser fornecido com adaptadores para cartão Nano SIM inseridos.
Retire os adaptadores de SIM.



Nota: não são necessários adaptadores para utilizar cartões micro SIM.

Para cartões Nano SIM:


Coloque um cartão Nano SIM num adaptador e vire-o ao contrário. Introduza o adaptador na ranhura para o cartão SIM com os contactos dourados voltados para baixo.



Vire ao contrário.
Nano SIM

Para cartões micro SIM:

Introduza um cartão micro SIM diretamente na ranhura com os contactos dourados voltados para baixo.
Nota: não utilize um adaptador.




Micro SIM

Introduzir o cartão de memória e ligar

Insira um cartão de memória opcional. Coloque a tampa traseira. Carregue totalmente o telemóvel e ligue-o. Em seguida, selecione o idioma e siga as instruções no ecrã.

Introduza o cartão de memória opcional.

microSD (opcional)



Carregue e ligue.



Nota: carregue totalmente o telemóvel antes de o utilizar.

Prima o botão ligar/desligar sem soltar até que o ecrã se ilumine.



Este produto está em conformidade com o guia de exposição a RF (diretriz SAR) nacional ou internacional aplicável quando utilizado normalmente junto à sua cabeça, ou quando utilizado ou transportado a uma distância de 1,5 cm do corpo. A diretriz SAR inclui uma margem de segurança considerável concebida para garantir a segurança de todos os utilizadores, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

Para consultar os valores SAR do telemóvel, visite <https://motorola.com/sar>. Para ver mais informações de SAR no telemóvel, toque em Aplicações > Definições > Informações legais > Informações de RF. Para consultar as informações na Web, visite www.motorola.com/rfhealth.


motorola.com



Ecrã principal e definições

No ecrã principal pode explorar aplicações, verificar notificações, utilizar comandos de voz e muito mais.

- **Adicionar um atalho:** toque em Aplicações (☰), toque, sem soltar, numa aplicação e, em seguida, arraste-a para o ecrã principal.
- **Definições:** para alterar as definições de Wi-Fi, o brilho do ecrã, entre outras coisas, deslize rapidamente a barra de estado para baixo com dois dedos. Para abrir mais definições, toque em ⚙️.
- **Partilhar o telemóvel:** para adicionar um utilizador convidado, deslize rapidamente a barra de estado para baixo com dois dedos e toque em 👤.



- Deslize rapidamente para baixo com um dedo para aceder às notificações ou com dois dedos para aceder aos perfis e às definições.
- Procure introduzindo texto ou diga "OK Google".
- Toque sem soltar num espaço vazio para alterar widgets, a imagem de fundo e muito mais.
- Toque em Aplicações (☰) para ver todas as aplicações.

Descobrir a aplicação Moto

Localização: Aplicações (☰) > **Moto**

- **Ações:** saiba como abrir a câmara girando o pulso duas vezes com a Captura rápida.
- **Ecrã:** veja SMS/MMS, chamadas e outras notificações, mesmo se o telemóvel estiver suspenso.




Nota: o seu telemóvel pode não ter todas as funcionalidades.

Fotografias

Tire fotografias supernítidas, girando o pulso duas vezes e tocando no ecrã uma vez.

- **Abrir a câmara:** mesmo se o telemóvel estiver suspenso, gire o pulso duas vezes para abrir a câmara.
- **Ver:** deslize rapidamente para a esquerda para abrir a sua galeria de fotografias.
- **Partilhar:** veja uma fotografia ou um vídeo na sua galeria e, em seguida, toque em ➦.

Sugestão: deslize rapidamente para a direita para aceder aos efeitos e às definições, como a resolução.



- Toque em qualquer lugar para alterar a focagem.
- Deslize o dedo rapidamente para a direita para tirar várias definições.
- Toque para tirar uma fotografia. Toque sem soltar para tirar várias fotografias.
- Mude para câmara de vídeo, câmara lenta, panorama ou modo profissional.
- Mude para a câmara frontal.

Ajuda e outros recursos

Obtenha respostas, atualizações e informações:

- **A ajuda está aqui:** toque em Aplicações (☰) > **Ajuda** para obter tutoriais, instruções passo a passo ou FAQ diretamente no telemóvel.
- **Tudo para o Moto G:** adquira software de PC, manuais de utilizador e mais em www.motorola.com/mymotog.
- **Obtenha aplicações:** toque em Aplicações (☰) > **Play Soret** para adquirir e transferir aplicações.
- **Notícias:** onde nos pode encontrar:
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/moto
 - Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Onde posso encontrar as informações regulamentares, legais e de segurança?

Para lhe proporcionar um melhor acesso a estas informações importantes, tornámos os materiais acessíveis através do menu das definições do telemóvel e na Web. Consulte estes materiais antes de utilizar o dispositivo. Para aceder aos materiais a partir de um telemóvel ligado, vá para **Definições** > **Informações legais** e selecione um tópico. Para aceder aos materiais na Web, visite www.motorola.com/device-legal.

Segurança da bateria

Antes de montar, carregar ou utilizar o dispositivo móvel pela primeira vez, leia as informações importantes de segurança do produto e legais fornecidas com o produto. Se o dispositivo móvel deixar de responder, tente reiniciá-lo: prima e mantenha premido o botão ligar/desligar até que o ecrã se apague e o telemóvel reinicie. Para a sua segurança, a bateria do seu dispositivo móvel só deve ser removida por um centro de assistência certificado da Motorola ou profissional qualificado independente. Não tente retirar nem substituir a bateria. Se o fizer, pode danificar a bateria e provocar queimaduras e lesões. Não esmague, dobre, nem exponha o seu dispositivo móvel ao calor ou a líquidos. Tal pode danificar a bateria e provocar queimaduras e lesões.

Advertência em relação ao volume elevado

Aviso: para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante longos períodos de tempo.



Eliminação e reciclagem

Ajude a fazer o seu papel! Não elimine dispositivos móveis ou acessórios elétricos (tais como carregadores, auriculares ou baterias) juntamente com o lixo doméstico. As embalagens de produtos e os manuais do utilizador só devem ser eliminados de acordo com os requisitos de recolha e reciclagem nacionais. Para obter detalhes sobre esquemas de reciclagem nacionais aprovados e sobre as atividades de reciclagem da Motorola, vá para: www.motorola.com/recycling.



Utilização

este telemóvel suporta aplicações e serviços que podem utilizar muitos dados, pelo que deve adquirir um tarifário adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações. algumas aplicações e funcionalidades poderão não estar disponíveis em todos os países.

Informações regulamentares

Para consultar a ID regulamentar (como a ID da FCC) deste dispositivo no telemóvel, vá para **Definições** > **Informações legais** > **ID/Marcações regulamentares** ou visite www.motorola.com/device-legal.

Garantia

Este produto está abrangido pela garantia limitada da Motorola. Para consultar a garantia no telemóvel, vá para **Definições** > **Informações legais** > **Garantia** ou visite motorola.com/device-legal. Também pode obter uma cópia da garantia contactando a Motorola em: Motorola Mobility LLC, Attention Customer Service--Warranty Request, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654.

Arbitragem e exclusão

Qualquer controvérsia ou reclamação resultante de, ou relacionada com, qualquer produto da Motorola será resolvida por arbitragem vinculativa, em vez de processo judicial, a não ser que o Comprador exerça renúncia. Para exercer renúncia, envie um aviso de rejeição escrito, num prazo de 30 dias após a compra, que inclua o seu nome, morada, número de telefone, dispositivo e respetivo número de série, e indique à Motorola que está a rejeitar esta cláusula de arbitragem. Deve enviar o aviso para Motorola Mobility LLC, 222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Attn: Arbitration Provision Opt-Out, Chicago, IL 60654, EUA ou para arbitrat@motorola.com.

Para obter mais informações sobre esta cláusula de arbitragem no telemóvel, vá para **Definições** > **Informações legais** > **Arbitragem e exclusão** ou visite www.motorola.com/device-legal.

Direitos de autor e marcas comerciais

Algumas funções, serviços e aplicações estão dependentes da rede e poderão não estar disponíveis em todas as áreas; poderão aplicar-se termos, condições e/ou taxas adicionais. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações de produtos, bem como as informações contidas neste manual, baseiam-se nas mais recentes informações disponíveis, que se acredita estarem atualizadas aquando da impressão. A Motorola reserva-se o direito de alterar ou modificar as informações ou especificações sem aviso ou obrigação.

Nota: as imagens contidas neste manual têm uma função meramente exemplificativa.

MOTOROLA, o logótipo M estilizado, MOTO e a família de marcas MOTO são marcas comerciais ou marcas registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc. O logótipo microSD é uma marca registada da SD-3C, LLC. Todos os outros nomes de produtos ou serviços são propriedade dos respetivos proprietários.

© 2016 Motorola Mobility LLC.
ID do produto: Moto G⁺ Plus (Model XT1642)
Número do Manual: 68018164022-B