




AFN77513501 (1.0)  
MBM65501301  
Impresso no Brasil -



www.lg.com/br

## Visão Geral

Para ligar o telefone, pressione e segure o por alguns segundos.



Acesse [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br) para obter a versão eletrônica completa do manual e informações adicionais.

## Compartilhamento rápido

Compartilhe fotos e vídeos imediatamente depois de realizá-los.

1. Toque > , então tire uma foto ou grave um vídeo.
2. Arraste o ícone de Compartilhamento rápido que aparecerá depois que tirar a foto ou gravar o vídeo, e selecione um aplicativo para compartilhar.


Você também pode tocar e segurar o ícone de visualização, que aparecerá depois que tirar a foto ou gravar o vídeo, e arrastá-lo para o ícone de Compartilhamento rápido.

- Os aplicativos exibido pelo ícone de Compartilhamento rápido podem variar, dependendo do tipo e frequência de acesso dos aplicativos instalados no dispositivo.



## Inserindo o cartão Nano-SIM

Insira o cartão Nano-SIM na bandeja de SIM card com os contatos dourados voltados para baixo, como abaixo. Insira Nano-SIM primário na bandeja de SIM card 1 (1) e o secundário na bandeja de SIM card 2 (2).



- Use sempre um cartão Nano-SIM original fornecido pela operadora.
- A bandeja de SIM card 2 pode também ser usada como bandeja de cartão de memória. Porém você não pode inserir o Nano-SIM e o Cartão de memória (opcional) ao mesmo tempo.

## QSlide

Você pode usar o QSlide em alguns aplicativos para usá-los enquanto outros aplicativos estão em execução. Por exemplo, usar a calculadora ou o calendário quando um vídeo é reproduzido.

Enquanto o aplicativo é executado, toque > **QSlide**.

- Esta função pode não ser suportada por alguns aplicativos.

- : Desligar o modo QSlide e retornar ao modo de tela cheia.
- : Ajustar a opacidade da janela QSlide. Se a janela QSlide estiver transparente, ela não irá responder ao toque.
- : Fechar a janela QSlide.
- : Ajustar o tamanho da janela do QSlide.

## Especificações Técnicas

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-K220dsF

**Nome Técnico:** LG-K220dsF  
**Terminal 2G:** (GSM) 850/900/1800/1900 MHz  
**Terminal 3G:** (WCDMA) 850/900/1900/2100 MHz  
**Terminal 4G:** (LTE) B3/B7/B28  
**Dimensões:** 148,9 x 74,9 x 7,99 mm  
**Peso:** 142g

### HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n° 303/2002 e 533/2009.



Produto beneficiado pela Legislação de informática.

### RESOLUÇÃO 506 - ANATEL

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

## Capture+

Você pode usar a função Capture+ para criar notas de forma fácil e eficiente durante uma chamada, com uma imagem gravada ou na tela atual do telefone.

1. Toque e arraste a barra de estado para baixo e toque .  
Se você não visualizar o ícone , toque > selecione **Capture+** para ativar.
2. Crie uma nota utilizando as seguintes opções:

	Toque para salvar a nota que você criou.
	Toque para selecionar o tipo de caneta, espessura, transparência e cor.
	Toque para apagar as marcas da caneta na nota.
	Toque para selecionar as opções disponíveis.

3. Toque para salvar a nota para ou .

- Por favor, utilize seu dedo para usar a função Capture+. Não use a unha.

## Tela

### Ligando e desligando a tela usando a função KnockON

Quando a tela estiver desligada, bastam dois toques rápidos na tela para ligá-la.

Bastam dois toques rápidos em uma área vazia da Tela Inicial ou na Barra de estado para desligar a tela.

- Pressione rapidamente o botão para Ligar ou Desligar a tela.

### Desbloqueando a tela usando a função Knock Code

Crie sua própria sequência de desbloqueio. Você pode desbloquear a tela, quando ela estiver desligada, com uma sequência de toques previamente definida.

1. Toque > > guia **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
2. Siga as instruções para criar sua sequência de desbloqueio.

- Para ligar ou desligar a tela, por favor, use a ponta dos dedos e não a unha.

## Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Modelos inclusos ou compatíveis:

<b>Bateria</b> BL-T24	<b>Fone de ouvido</b> EAB64269001	<b>Adaptador de viagem</b> MCS-H06BR
<b>Cabo de dados</b> Incluso	<b>Pino para ejeção da bandeja do SIM Card</b> Incluso	

- Os itens descritos acima são compatíveis com o seu aparelho, podem ser opcionais e não necessariamente acompanham o produto. Um ou mais modelos pode não estar descrito neste manual, para ver a lista completa de acessórios verifique o manual online acessando o site [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br).
- Utilize sempre acessórios originais LG. Os itens fornecidos são desenvolvidos para este dispositivo e podem não ser compatíveis com outros dispositivos.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar, dependendo do fornecedor, região ou serviço.
- Você pode adquirir os acessórios separadamente em uma revenda ou assistência autorizada.

## Endereços e Telefones

**ENDEREÇOS E PATENTES**  
Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.  
C.N.P.J.: 01166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111  
Av. D. Pedro I, 77777 - Área Industrial de Piracangáguas II  
CEP 12091-000 - Taubaté - SP - Brasil

**Importante**  
Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

**Homepage**  
[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

**ANATEL** - Agência Nacional de Telecomunicações  
[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



### Rede Autorizada de Serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG Service Center (LGC)**  
Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros  
CEP 05413-020 - São Paulo - SP - Brasil

## LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada. Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site [www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

### Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG ([www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)), clicando na opção "Suporte".
2. Clique em "Agendar Reparo ou Instalação", preencha os dados solicitados.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG Collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).

