

TRAMONTINA

ANTIADERENTE STARFLON

USO SEGURO E ADEQUADO:

- Ao utilizar utensílios mantenha fora do alcance de crianças.
- Ao manusear utensílios quentes tenha cuidado redobrado e se necessário utilize proteção para as mãos.
- Para sua maior segurança ao utilizar utensílios com cabos, mantenha os mesmos sempre voltados para o centro do fogão.

INSTRUÇÕES DE USO:

Os utensílios com antiaderente Starflon terão maior durabilidade se as instruções abaixo forem seguidas.

Antes de usar:

- Lave interna e externamente o utensílio, usando apenas uma esponja macia, sabão neutro ou detergente líquido.
- Enxugue bem com um pano seco e unte todas as partes internas com óleo ou gordura.
- Leve ao fogo baixo por um ou dois minutos.
- Deixe a peça esfriar, lave e enxugue novamente. A partir daí, você pode usar seu utensílio Starflon, com ou sem gordura, dependendo de sua preferência.

Durante o uso:

- Evite esquentar demais o utensílio vazio.
- Use o seu utensílio Starflon sempre em fogo baixo ou médio para reter o valor nutritivo dos alimentos e conservar o antiaderente. Evite que as chamas atinjam as laterais dos utensílios.
- Os utensílios com antiaderente não podem ser aquecidos a temperaturas superiores a 350°C.
- Para mexer ou tirar o alimento, use somente utensílios de silicone, nylon ou madeira que não cortam e não riscam a superfície dos produtos Starflon. Nunca corte alimentos diretamente no revestimento antiaderente.

Limpeza:

- Evite a imersão do utensílio quente em água fria.
- Deixe o utensílio esfriar antes de lavar.
- Mesmo depois de vários usos nunca utilize produtos abrasivos na lavagem da sua Starflon, como saponáceos ou palhas de aço.
- Se deixar queimar alimentos, deixe seu produto de molho em água durante algum tempo antes de lavá-lo.
- O seu produto Starflon pode ir à máquina de lavar louça e, antes do próximo uso, o ideal é que se repita as recomendações do item "Antes de usar".

FABRICADO NO BRASIL

STARFLON NONSTICK

SAFETY AND USE TIPS:

- When using utensils, keep them out of the reach of children.
- When handling hot utensils take extra caution and if necessary use something to protect your hands.
- For greater safety, when using utensils with handles, always keep them pointing away from the flame.

INSTRUCTIONS OF USE:

Your non-stick Starflon utensils will last longer if you take the following precautions:

Before use:

- Wash your utensil inside and out with a soft sponge and neutral soap or liquid detergent.
- Rinse and dry well; then use a paper towel to grease all the inside parts with oil or grease.
- Leave over a low heat for one or two minutes.
- Allow utensil to cool, then wash and rinse it again. Now your new Starflon utensil is ready to be used with or without grease, whichever you prefer.

During use:

- Do not overheat the utensil if it is empty.
- Always use your Starflon utensil on low to medium heat in order to retain the nutritional value of the food and preserve the non-stick coating. Do not allow flames to scorch the side of the utensils.
- The utensils with a non-stick finish cannot be heated to temperatures greater than 350°C.
- To stir or serve food, use only silicon, nylon and wooden utensils that do not cut or scratch the surface of the Starflon products. Never cut food directly on the non-stick coating.

Cleaning:

- It is best not to immerse a hot utensil in cold water. Allow the utensil to cool before washing.
- Even after several uses, never use abrasive products such as cleaning paste and steel wool pads when washing your Starflon.
- If food does happen to burn on your utensil, soak it for a while before washing it.
- Your Starflon product may be washed in the dishwasher and, before its next use, it is recommended that you repeat the suggestions in item "Before using".

MADE IN BRAZIL

ANTIADERENTE STARFLON

USO SEGURO Y ADECUADO:

- Al utilizar utensilios mantenga fuera del alcance de niños.
- Al manejar utensilios calientes tenga cuidado redobrado y si es necesario utilice protección para las manos para evitar posibles quemaduras.
- Para su mayor seguridad utilizando utensilios con mangos, mantengalos mangos siempre direccionados para el centro del fogon.

INSTRUCCIONES DE USO:

Los utensilios con antiaderente Starflon tendrán más durabilidad si se cumplen las instrucciones:

Antes del uso:

- Lave interna y externamente el utensilio, usando sólo una esponja suave, jabón neutro o detergente líquido.
- Enjuague bien con un paño seco y unte todas las partes internas con aceite o grasa.
- Lleve al fuego lento por uno o dos minutos.
- Deje que la pieza se enfríe, lave y enjuague nuevamente. A partir de ahí, usted puede usar su utensilio Starflon, con o sin grasa, dependiendo de su preferencia.

Durante el uso:

- Evite calentar demasiado el utensilio vacío.
- Use su utensilio Starflon siempre en fuego lento o medio para retener el valor nutritivo de los alimentos y conservar el antiaderente y no permita llamas en los laterales de los utensilios.
- Los utensilios con antiaderente no se pueden calentar a temperaturas superiores a 350°C.
- Para mover o sacar el alimento, use solamente utensilios de nylon, madera o silicona que no cortan y no rayan la superficie de los productos Starflon. Nunca corte alimentos directamente sobre el revestimiento con antiaderente.

Limpeza:

- Evite la inmersión de utensilios calientes en agua fría. Deje que el utensilio se enfríe antes de lavarlo.
- Después de varios usos, nunca use productos abrasivos en el lavado de su Starflon, como saponáceos o esponjas de acero.
- Si deja quemar alimentos, ponga su producto en remojo con agua durante algún tiempo antes de lavarlo.
- Su producto Starflon puede ser utilizado en lavavajillas y, antes del próximo uso, lo ideal es que se repitan las recomendaciones del item "Antes de usar".

HECHO EN BRASIL



Gás
Gas
Gas



Eléctrico
Electric
Eléctrica



Vitrocerâmico
Ceramic glass cooktop
Sobre vidrioado cerámico



Lava-louças
Dishwasher
Lavavajillas