


MANUAL DO USUÁRIO
Aquecedor Doméstico
QUARTZO

MODELOS:
AH-01 127V
AH-02 220V



VENTISOL
Viva o conforto



INSTRUÇÕES DE USO

Caro cliente. Parabéns, você acaba de adquirir o Aquecedor Doméstico Ventisol. Por favor, leia atentamente as instruções antes de utilizar seu aparelho.

CUIDADOS


1. Remova a embalagem e certifique-se de que o aparelho está intacto. Em caso de dúvida contate nosso serviço de pós-venda.
2. Antes de ligar o aparelho certifique-se de que a voltagem e frequência da rede correspondem às indicadas no aparelho.
3. Use o aparelho apenas com a finalidade de Aquecedor Doméstico. Não o utilize para nenhum outro fim, pois pode ser perigoso. O fabricante não é responsável por nenhum dano causado pelo uso incorreto do aparelho.
4. Nunca toque o aparelho com mãos ou pés molhados ou úmidos.
5. Nunca exponha o aparelho à chuva, sol, etc.
6. O aparelho deve sempre ser colocado em locais planos e estáveis.
7. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de limpá-lo e transportá-lo.
8. Quando o aparelho não estiver em uso, desligue-o e desconecte-o da tomada. Armazene-o em local fora do alcance das crianças.
9. Não utilize o aquecedor muito próximo a banheiras, chuveiros ou piscinas.
10. Não aproxime o fio elétrico ao aparelho quando este ainda estiver quente.
11. A operação correta do aparelho é obtida quando o aquecedor for posicionado verticalmente.
12. Não ligue o aquecedor perto de mobílias, cortinas, prateleiras, etc.
13. Nunca utilize o aquecedor perto de líquidos ou materiais inflamáveis.
14. O aparelho nunca deve ser colocado perto ou em baixo de tomadas elétricas.
15. Não cubra o aparelho, pois isto pode causar superaquecimento. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não brinquem com o aparelho.
16. Não conecte o aparelho a extensões ou adaptadores.
17. Não cause nenhum dano ou torção ao cabo de fio elétrico.
18. Não utilize este aquecedor com um programador, controlador de tempo ou qualquer outro aparelho que ligue o aquecedor automaticamente, pois existe o risco de fogo caso o aquecedor esteja coberto ou posicionado incorretamente.



19. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidade físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável pela sua segurança.
20. Nunca toque na grade de proteção enquanto o aparelho estiver em funcionamento. A grade esquenta e há risco de queimaduras.

ATENÇÃO: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

PARTES DO AQUECEDOR



1. Grade de Proteção
2. Tubo de Quartzo
3. Regulador de Potência
4. Dispositivo de Segurança

OPERAÇÃO

Coloque o plugue na tomada. Selecione a velocidade girando o botão regulador de potência no sentido horário.

| Função | Figura |
|-----------|--------|
| Morno | I |
| Quente | II |
| Desligado | 0 |

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Este aparelho é fornecido com um dispositivo de segurança que o desliga em caso de inclinação, quando o aparelho é derrubado ou levantado do chão.



MANUTENÇÃO

O aparelho apenas precisa ser limpo regularmente em sua parte externa.

1. Antes de limpar o aparelho certifique-se que ele está desligado da tomada e aguarde até que ele esfrie.
2. Utilize um pano seco ou levemente umedecido com água. Permita que o aparelho saque antes de utiliza-lo.
3. Evite poeira na parte frontal do aquecedor
4. Não deixe entrar água no interior do aquecedor, pois, isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO | TENSÃO | FREQUÊNCIA | POTÊNCIA | DIMENSÕES | PESO BRUTO |
|---------|--------|------------|----------|---------------|------------|
| AQ - 01 | 127V | 50/60Hz | 800W | 268x90x375 mm | 0,81Kg |
| AQ - 02 | 220V | 50/60Hz | 800W | 268x90x375 mm | 0,81Kg |

VENTISOL
Viva o conforto

Distribuído por:

Ventisol Indústria e Comércio S.A.

Servidão José Tcholakian, 07 • Bairro Aririú • Palhoça • SC • CEP 88.135-541

Atendimento ao cliente:

Tel./Fax 48 2107-9500 • sac@ventisol.com.br

www.ventisol.com.br