

Built

Eletrodomésticos

*Manual de Instruções e Instalação do Fogão Elétrico
Termo de Garantia*

Built



MODELOS:

BLT FEP 2P 220 V

BLT FEP 2P 127 V

Assistência Técnica Built
E-mail: assistencia@built.com.br
Fone: 47 - 3363 2359
End: Rua Dom Ricardo - Vila Real
Balneario Camboriú - SC,
CEP: 88337-150

Parabéns. Ao escolher a linha de Fogões Built, você optou por um produto de qualidade reconhecida nos países mais avançados do mundo, nos quais segurança e eficiência são requisitos obrigatórios.

A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir e portáteis, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

1 - Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto Built.

Este produto é para uso doméstico: A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação a um posto autorizado Built, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Built se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários. Utilize tomadas ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto. Certifique-se também que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações de tal tabela.

2 - Informações Técnicas do Produto



POTÊNCIA DAS PLACAS

	220 V	127 V
PLACA 1	1,5 kW(1)	1,2 kW(1)
PLACA 2	1,5 kW(1)	1,2 kW(1)
Tensão	220 V ~ 50-60 Hz	127 V ~ 50-60 Hz
Potência total	3,0 kW	2,4 kW

Termo de Garantia

Os Produtos Built são garantidos por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou da plaqueta de identificação do aparelho.

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Este é considerado um produto portátil, desta forma consumidor deverá levar o produto a um posto autorizado, para que sejam feitos nele os reparos em garantia;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

**PARA SOLICITAR SERVIÇOS DOS POSTOS AUTORIZADOS BUILT,
LIGUE PARA OS TELEFONES CONSTANTES NA LISTA DE "POSTOS AUTORIZADOS",**

ACESSE O SITE www.built.com.br

OU CONTATE A FÁBRICA PELO SAC 47 - 3363 2359

OU ATRAVÉS DE E-MAIL assistencia@built.com.br



ATENÇÃO: Superfície Quente

A temperatura das superfícies acessíveis podem se elevar quando o aparelho está em funcionamento;

5 - Instruções para Instalação Elétrica

A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DEVE SER EFETUADA CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA.

É IMPORTANTE QUE HAJA UMA REDE DE ATERRAMENTO, POIS O SEU FOGÃO BUILT, VEM COM UM CABO TERRA QUE DEVERÁ SER CONECTADO A ESSA REDE.

O PRODUTO É DISPONÍVEL EM 220V OU 127V (VER ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO) .

6 - Instruções para Limpeza

O aço inox empregado nos produtos BUILT são da melhor qualidade e procedência. Mesmo assim, os seguintes cuidados devem ser tomados para evitar oxidação e manchas.

Lembre-se: manchas e oxidação do Inox não são cobertos por garantia.

- a) Antes de qualquer manutenção, desligar o produto da tomada;
- b) Assim que retirar a película do produto, limpe e proteja o aço inox com materiais específicos* (mesmo que o produto não seja utilizado).
- c) Nunca limpe seu eletrodoméstico com produtos que contenham cloro, qualquer ácido ou vinagres. Não utilize na limpeza álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes ou abrasivos.
- d) Mesmo se for limpar com sabão neutro, enxugue bem e aplique o protetor de inox.
- e) Não derramar água sobre o produto para a limpeza.

* Brilhonox, 3M ou similar; Jimo silicone ou similar ; Vaselina líquida.

Nota: Nunca use esponja ou produto abrasivo.

NOTA: DEIXAR RESFRIAR O SEU FOGÃO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROCEDIMENTO DE LIMPEZA, PARA EVITAR ACIDENTES.

3 - Instruções para Operação do Produto

- Retire cuidadosamente os filmes plásticos de proteção das peças de seu produto. A utilização do produto, sem retirar o filme plástico, fará que este se derreta, dificultando a remoção e limpeza posterior.

-Verifique se o botão de controle esta na posição ' ' (Desligado). Conecte o aparelho.

-As placas e componentes do produto contém oleosidade derivadas da fabricação que deve ser removida antes de usar o aparelho pela primeira vez. Para isso ligue o aparelho na posição 'max' (máximo) durante uns minutos. Verifique que o ambiente esteja bem ventilado, pois neste processo de remoção dos óleos se produzirá fumaça. Desligue as placas e deixe esfriar totalmente. Agora o aparelho ficou pronto para ser utilizado.

-Sempre utilize panelas e frigideiras com base plana que façam melhor contato com as placas. O ideal é que o tamanho da base das panelas e frigideiras seja o mesmo que o tamanho das placas. Sendo que a capacidade para as placas é a indicada na tabela a seguir.

-Escolha a temperatura desejada.

DIMENSÕES DOS RECIPIENTES

Recomendação Importante

Para um menor consumo de energia e maior segurança, recomenda-se o uso de panelas, com diâmetros adequados aos queimadores, desta forma evita-se que o calor se projete para fora das panelas. Recomendamos não utilizar panelas com fundos convexo ou em forma de anel, da mesma forma utilize panelas em bom estado com os fundos planos e sem deformações.

DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS (mm)

Não use panelas maior que o diâmetro das placas de aquecimento

NOTA:
A UTILIZAÇÃO DE FORMA PERMANENTE DESTE PRODUTO NA POTÊNCIA MÁXIMA, PODE VIR A OCASIONAR EVENTUAIS AMARELAMENTOS EM TORNO DAS PLACAS ELÉTRICAS

4 - Informações de Segurança

- A Built, não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham a resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção do produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- A tomada ou conector a ser ligado o plugue do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão a efeito de manutenção, conserto ou instalação;
- As crianças devem ser mantidas afastadas e cuidados devem ser tomados para evitar contatos com as superfícies quentes e conseqüentes riscos de queimaduras;
- Caso o cabo de alimentação apresente ou venha apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo;
- Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligado o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a ação elétrica deverão suportar a corrente, tensão e potência informadas para o produto na tabela de Dados Técnicos;
- Cuidados devem ser tomados para evitar contato com os elementos de aquecimento no interior do forno;
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Evite a utilização de extensões ou emendas;
- Leia atentamente o manual de instruções antes de operar o seu Forno de Embutir Built;
- Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento;
- Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes;
- Não toque nos elementos de aquecimento;
- Não use produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois pode arranhar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro;

- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando;
- Produtos de limpeza a vapor não devem ser utilizados nos fornos;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois alguns danos podem vir a afetar a segurança do produto;
- Seja cuidadoso ao pegar objetos armazenados em armários sobre seu produto a queda dos mesmos sobre o produto poderá danificá-lo;
- Caso as placas apresentem rachadura, desconecte o aparelho de imediato e consulte profissional especializado;
- Crianças, não têm consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do aparelho em funcionamento;
- Não puxe o cabo de força para mover o aparelho. Não dobre o cabo;
- Não utilize o aparelho perto de superfícies quentes;
- Nunca exponha o aparelho à intempérie. Utilize sempre em lugar seco;
- Nunca submerja o aparelho em qualquer tipo de líquido. Não introduzir em lavalouças;
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Tome cuidado especial com óleo ou gordura, pois podem se inflamar rapidamente, caso o aparelho esteja quente;
- Utilize o aparelho somente para comidas que devem ser cozidas;
- Verifique periodicamente o aparelho e não o utilize se estiver danificado;
- Verifique que o aparelho não esteja em contato com materiais inflamáveis, tais como: cortinas, panos, etc., isso pode causar incêndio.