




alcatel A5

GUIA PRÁTICO



5085N

○ Carregar a bateria.



- Inserir ou retirar o SIM.
- Inserir ou retirar o cartão microSD.

Para dúvidas e comentários, acesse:
www.alcatel-mobile.com

ECONOMIZE
PAPEL
PRESERVE
NATUREZA

CONSIDERE O IMPACTO
AMBIENTAL ANTES DE IMPRIMIR

1 Tela inicial

Você pode mover todos os itens (aplicativos, atalhos, pastas e widgets) preferenciais ou utilizados com maior frequência para a sua tela inicial para acessá-los rapidamente. Toque na tecla **Início** para acessar a tela inicial.



Barra de status

- Indicadores de status/notificação
- Toque e arraste para baixo para abrir o painel de notificações.

Barra de pesquisa do Google

- Toque em 1 para acessar a tela de pesquisa de texto.
- Toque em 2 para acessar a tela de pesquisa por voz.

Deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar a tela completa.

Aplicativos da barra Favoritos

- Toque para acessar o aplicativo.
- Pressione e mantenha pressionado para mover ou remover aplicativos.

Guia Aplicativo

- Toque para abrir todos os aplicativos

A tela inicial é apresentada num formato ampliado, oferecendo mais espaço para adicionar aplicativos, atalhos, etc. Deslize a tela inicial horizontalmente para a esquerda e para a direita para obter uma visualização completa.

1.1 Barra de status

A partir da barra de status, você pode visualizar o status do telefone (do lado direito) e as informações de notificação (do lado esquerdo).

Toque e arraste para baixo a barra de status para abrir o Painel de configurações rápidas ou o Painel de notificações. Toque e arraste para cima para fechar. Quando houver notificações, basta tocar nelas para acessá-las diretamente.

Painel de notificações

Quando houver notificações, toque e arraste para baixo a barra de status para abrir o painel de notificações e ler informações detalhadas.



Toque para ir para o Painel de configurações rápidas.

Toque em uma notificação e arraste-a para o lado para excluí-la.

Toque para apagar todas as notificações de eventos (outras notificações em andamento permanecem inalteradas).

Painel de configurações rápidas

Toque no Painel de notificações para abri-lo. É possível ativar ou desativar funções ou alterar modos tocando nos ícones.



Toque para acessar as informações do usuário.


Toque para acessar as **Configurações**, podendo configurar também outros itens.

2 Chamada telefônica.....



2.1 Realizar uma chamada

Você pode iniciar facilmente uma chamada utilizando o menu Telefone. Toque no ícone do aplicativo na tela inicial e selecione Telefone.




Insira o número desejado no teclado ou selecione um contato em **Contatos** ou do Registro de chamadas tocando nas guias. Em seguida, toque em para realizar a chamada.

O número inserido pode ser salvo em **Contatos** tocando no ícone **Adicionar novo contato** ou no ícone **Adicionar um contato** .

Para apagar ou corrigir, toque em .

Para finalizar uma chamada, toque em .

2.2 Atender ou rejeitar uma chamada



Ao receber uma chamada:

- Deslize o ícone para a cima para atender;
- Deslize o ícone para a cima para rejeitar;
- Toque no ícone para rejeitar a chamada enviando uma mensagem pré-definida.

Para silenciar chamadas, pressione a tecla **Aumentar/diminuir volume** ou vire o telefone para baixo caso a opção **Virar para ativar mudo** estiver ativada em **Configurações > Gestos**.

2.3 Consultar o registro de chamadas

Você pode acessar o registro de chamadas tocando na guia na tela **Telefone** para ver as Chamadas perdidas, realizadas e recebidas.

3 Contatos.....

Você pode visualizar e criar contatos no seu telefone e sincronizá-los com os seus contatos do Gmail ou de outros aplicativos na Web ou no seu telefone.

3.1 Adicionar um contato

Toque em  na lista de aplicativos e, em seguida, toque no ícone  na lista de contatos para criar um novo contato.

3.2 Sincronizar contatos em várias contas

Os contatos, dados ou outras informações podem ser sincronizados a partir de várias contas, dependendo dos aplicativos instalados no seu telefone.

4 Mensagens


Você pode criar, editar e receber SMS e MMS com este telefone.

Para acessar, toque na tela inicial ou ícone de Mensagens.

Para consultar as mensagens armazenadas no cartão SIM, toque no ícone  na tela Mensagens e, em seguida, toque em **Configurações > Mensagem de texto (SMS) > Gerenciar mensagens no SIM**.

4.1 Escrever mensagem

Na tela da lista de mensagens, toque no ícone de nova mensagem para escrever mensagens de texto/multimídia.



Enviar uma mensagem de texto

Digite o nome ou o número de celular do destinatário na barra **Para** ou toque em  para adicionar destinatários. Em seguida, toque na barra de conteúdos para inserir o texto da mensagem. Ao finalizar, toque em  para enviar a mensagem de texto.



Uma SMS com mais de 160 caracteres será cobrada como mais de uma SMS. Letras específicas (acentuadas) também aumentam o tamanho da SMS. Isso pode fazer com que várias mensagens sejam enviadas ao seu destinatário.

Enviar uma mensagem multimídia

Uma mensagem MMS permite que você envie cliques de vídeo, imagens, fotos, contatos, slides e sons para outros telefones e endereços de e-mail compatíveis.

Uma SMS será automaticamente convertida em MMS quando forem anexados arquivos multimídia (imagem, vídeo, áudio, slides, etc.) ou forem adicionados assunto ou endereços de e-mail.

5 E-mail.....

Para abrir o e-mail, toque no ícone Aplicativo  na tela inicial e, em seguida, selecione **E-mail**.

Um assistente de e-mail irá ajudá-lo a configurar uma conta de e-mail.

- Selecione sua conta de e-mail da lista.
- Insira o endereço de e-mail da conta que deseja configurar.
- Toque em **AVANÇAR**. Caso a conta introduzida não tenha sido fornecida pela operadora será solicitado abrir a tela de configurações de contas de e-mail para introduzir as configurações manualmente. Ou toque em **CONFIGURAÇÃO MANUAL** para acessar diretamente as configurações de envio e recebimento para a conta de e-mail que está sendo configurada.
- Digite sua senha.
- Conclua as configurações de conta para a frequência da sincronização de e-mails, notificação, etc.
- Se necessário, edite o nome de sua conta.

Para adicionar outra conta de e-mail, toque no ícone  e, em seguida em **Configurações**. Toque em **Adicionar conta** para criar.

Criar e enviar e-mails

- Toque no ícone  na tela da caixa de entrada.
- Insira o(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) no campo **Para**.
- Se necessário, toque no ícone  do menu **Adicionar Cc/Cco** para adicionar uma cópia ou uma cópia oculta à mensagem.
- Insira o assunto e o conteúdo da mensagem.
- Toque em  para adicionar um anexo.
- Finalmente, toque em  para enviar.
- Se você não quiser enviar o e-mail imediatamente, poderá tocar no ícone  e selecionar **Salvar rascunho** ou em **Voltar** para salvar uma cópia. Para visualizar o rascunho, toque em  para exibir todas as pastas e, em seguida, selecione **Rascunhos**.
- Se você não quiser enviar ou salvar o e-mail, poderá pressionar o ícone  e, em seguida, tocar em **Excluir**.

Para adicionar uma assinatura aos e-mails, toque no ícone  na tela da caixa de entrada e, em seguida, em **Configurações**. Escolha uma conta e, em seguida, toque em **Assinatura**.

6 Conexão.....

Seu telefone pode se conectar à Internet usando GPRS/EDGE/3G/4G ou Wi-Fi.

6.1 Conectar-se à Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Ao ligar seu telefone pela primeira vez com um cartão SIM inserido, este irá configurar automaticamente seu serviço de rede: GPRS, EDGE ou 3G. Se a rede não estiver conectada, ative os dados móveis em **Configurações** > **Uso de dados**.

Para verificar a conexão de rede, toque na guia Aplicativos na tela inicial e em **Configurações** > **Mais** > **Redes móveis** > **Nomes do ponto de acesso** ou **Operadoras de rede**.

6.1.2 Wi-Fi

Você pode se conectar à Internet quando o telefone estiver ao alcance de uma rede sem fio. O Wi-Fi pode ser utilizado no telefone mesmo sem um cartão SIM inserido.

Ativar o Wi-Fi e se conectar a uma rede sem fio

- Acesse **Configurações** > **Wi-Fi**.
- Toque no interruptor  para ativar/desativar o Wi-Fi.
- As informações detalhadas das redes Wi-Fi detectadas são exibidas na seção de redes Wi-Fi.
- Toque numa rede Wi-Fi para se conectar. Se a rede selecionada estiver protegida, será solicitado que você insira uma senha ou outras credenciais (entre em contato com a operadora de rede para obter mais detalhes). Ao finalizar, toque em **CONECTAR**.