

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ariadne	28-05-2019
1	Alteração de layout e unificação de linha BVT	Ariadne	09-07-2019
2	Correção de informações, inclusão do BVT510	Ariadne	22-07-2019
3	Correção de vetores com base vazada da linha BVT	Ariadne	12-08-2019

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES:	Ariadne	PRODUTO:	Manual unificado Ventilador BVT310 Turbo	CÓD.COMERCIAL:	033011132	ESTRUTURA:	016078	TAMANHO:	200*210mm
VERIF.:	Duda Dantas							COR IMPRESSÃO:	Preto
APROV.:	Leandro								
MARCA:		TÍTULO:	Manual de Instruções / User Manual	CÓD. DE SENHO:	3575-09-05	REV.:	3		

CERTIFICADO DE GARANTIA DE ELETRODOMÉSTICOS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra, conforme o modelo a seguir:

Eletroportáteis	
Garantia legal *	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total **	360 Dias

*A garantia legal é de 90 e tem seu início na data de aquisição do produto.

** A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia legal.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos, quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de postos autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47)3431-0300.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas terão as despesas e responsabilidades por conta do consumidor.

O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

⚠️ ADVERTÊNCIA



-Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho
-Não usar adaptadores benjamins ou T's.

Não seguir as instruções pode trazer risco de morte, incêndio e choque elétrico

BRITÂNIA

Atendimento ao consumidor

☎ Telefone (47) 3431-0300

📞 Whatsapp (47) 98480-2013

✉ Email sac@britania.com.br

08/19 3375-09-05.016078Rev3

BRITÂNIA

Manual de Instruções

Unificado
Linha de Ventiladores




BVT

310 | 410 | 480 | 510

Turbo

COMPONENTES

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 01. Grade frontal | 06. Travas do motor | 11. Seletor de velocidades |
| 02. Porca da hélice | 07. Botão de ajuste de oscilação | 12. Base |
| 03. Hélice (6 ou 8 pás)* | 08. Unidade motora | 13. Plugue |
| 04. Grade traseira | 09. Botão de Inclinação | 14. Cordão elétrico |
| 05. Eixo do motor | 10. Haste | |



*Obs.: O Ventilador BVT480 conta com hélices de 8 pás enquanto que o restante da linha, 6 pás. O passo a passo continua o mesmo para toda a linha.

MONTAGEM

01. Posicionar a base sobre uma superfície plana e estável, posicionar a haste sobre a base.

02. Com a base apoiada sobre uma superfície plana posicionar a unidade motora sobre a base.

03. Alinhar a parte de trás do motor (lado do cordão) com a parte traseira da base (referenciar pelo rebaixo do encaixe).

Nota: Se os detalhes de montagem não forem observados o encaixe poderá ser danificado, prejudicando o funcionamento do aparelho.

04. Encaixar a grade traseira posicionando-a através das travas do motor

05. Pressionar a região central da grade traseira contra as travas do motor até ouvir um "clique".

06. Encaixar a hélice no eixo do motor. Alinhar a chaveta do Furo da Hélice com a chaveta do eixo do motor para um perfeito encaixe.

07. Rosquear a porca da hélice no eixo, girando-a no sentido anti-horário até encostar a superfície da porca da hélice.


Nota: A Porca da Hélice deve estar devidamente fixada ao eixo do motor. O rosqueamento excessivo poderá causar deformação na hélice ocasionando vibração.

08. Encaixar a grade frontal na grade traseira induzindo as liguetas nos respectivos alojamentos da grade traseira e observando que o logotipo Britânia deve ficar na horizontal.


09. Pressionar a borda da grade frontal contra a borda da grade traseira em todo o contorno para garantir o travamento perfeito das grades.

PASSO A PASSO


01. Sobre uma superfície plana, passar o plug e o cordão pela base.




02. Inserir a haste na base, com a haste inclinada, conforme imagem.




03. Empurrar a haste para trás até encostar na base.



04. Bascular a haste para baixo até encaixar a região frontal da haste na base



05. Montagem concluída.



FIXAÇÃO EM PAREDES


A linha de ventiladores BVT310 Turbo, BVT410 Turbo, BVT480 Turbo e BVT510 Turbo contém encaixes para fixação em paredes, localizado na parte inferior na base do ventilador.

- Para uma instalação mais precisa, utilize o gabarito que está localizado na base da caixa unitária do produto (figura 1).

- Quando realizado a instalação, certifique-se que a inclinação do ventilador não ultrapasse 40° (figura 2).



Caixa unitária (figura 1)



Inclinação máxima

Inclinação máxima (figura 2)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

• Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.

• Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças.

• Para se proteger contra acidentes, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.

• Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.

• Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.

• O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.

• Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies e nem tocar em superfícies quentes.

• Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.

• Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que possuam algum fator de vulnerabilidade em relação ao produto, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança

• Não utilizar este aparelho ao ar livre.

• Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.

• Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

• Não introduzir o dedo ou qualquer objeto através das grades, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.

• Quando for limpar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica.

• Não utilizar o produto sem a grade frontal ou caso não esteja devidamente montado ou fixado.

• O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

• A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

• Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

• O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

Atenção!

Este manual de instruções é unificado e atende os ventiladores BVT310 Turbo, BVT410 Turbo, BVT480 Turbo e BVT510 Turbo. Algumas funcionalidades podem não estar presentes no produto. Verifique a caixa unitária do produto, quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com o produto adquirido.