

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### III - Condições para a Garantia ser exercida

**3.1** - No período de 6 meses de garantia, constatado defeito do produto, os respectivos consertos e/ou substituição do produto, peças do mesmo, serão feitos por assistência técnica autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante/importador;

**3.2** - Em caso do produto apresentar defeito, e for consertado 3 vezes ou se passar do prazo de 30 (trinta) dias no posto autorizado, conforme previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990), indicará de modo preciso a troca do mesmo, isso através de uma análise e solicitação de troca de assistência técnica autorizada, desde que não esteja condicionado nos parâmetros exibidos no item II.

### IV - Recomendações

**4.1** - Certifique-se que a tensão elétrica a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho e que a instalação elétrica do local está correta e perfeita.

**4.2** - Não introduza quaisquer objetos estranhos "a função própria do aparelho, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes".

**4.3** - Nunca usar o aparelho dentro de água e/ou outros líquidos salvo quando permitido o seu uso nessas condições pelo fabricante/importador (vide manual de instruções e embalagem).

**4.4** - Para evitar danos, limpar regularmente o aparelho. Siga corretamente as indicações do manual de instruções.

**ATENÇÃO:** Perigo de descarga elétrica, não desmontar o aparelho. Qualquer problema, favor dirigir-se à Assistência Técnica mais próxima ou ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

**OBSERVAÇÃO:** Antes de dirigir-se à uma Assistência Técnica, prudente se faz um prévio contato com a mesma.

SAC: 0800-724-4262, ou enviar email para [sac@gamaitaly.com.br](mailto:sac@gamaitaly.com.br)

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ...../...../.....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

CG 03-11

Validade:  
Produto não perecível

**G.A.M.A.**  
ITALY PROFESSIONAL

**G.A.M.A.**  
ITALY PROFESSIONAL

Através do site [www.gamaitaly.com.br](http://www.gamaitaly.com.br) você pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso, basta acessar o Fale Conosco, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A GA.MA Italy terá o maior prazer em responder!

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para encontrar a assistência técnica mais próxima de você, basta acessar o nosso site: [www.gamaitaly.com.br](http://www.gamaitaly.com.br)  
Ou entrar em contato pelo telefone: 0800 724 4262



**SAC: 0800 724 4262**  
G A M A

[sac@gamaitaly.com.br](mailto:sac@gamaitaly.com.br)

Importado por:  
BRASITECH Ind. com. Ap. Beleza Ltda.  
Sob marca GA.MA Italy.  
CNPJ: 07.293.118/0002-85.  
Rua: Cipriano Barata, 1645 - Ipiranga - SP - CEP 04205-001  
Fabricado na China.

Siga nossos perfis nas redes sociais e acompanhe todos os lançamentos, eventos e conteúdos exclusivos GA.MA Italy:

- [facebook.com/gamaitaly.brasil](https://facebook.com/gamaitaly.brasil)
- [twitter.com/cabelocuidado](https://twitter.com/cabelocuidado)
- [instagram.com/gamaitaly](https://instagram.com/gamaitaly)
- [www.gamaitaly.com.br](http://www.gamaitaly.com.br)
- [gamaitalybrasil](https://whatsapp.com/gamaitalybrasil)

**G.A.M.A.**  
ITALY PROFESSIONAL

**GM562**  
CLIPPER MAGNÉTICO



## PRECAUÇÕES

**LEIA ATENTAMENTE ESTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS, CADA VEZ QUE UTILIZAR ESTE OU QUALQUER OUTRO APARELHO ELÉTRICO.**

**PARA REDUZIR O RISCO DE UMA DESCARGA ELÉTRICA, OBSERVE AS RECOMENDAÇÕES:**

1. Não ligue a alimentação nem o carregador em locais onde possam cair na água (banheira, pia, etc). Estes componentes devem sempre ser mantidos afastados da umidade e líquidos. **EXISTE O RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA. JAMAIS USAR A MÁQUINA NA DUCHA.**

2. Nunca tente manusear qualquer artefato elétrico que tenha caído em algum líquido, tenha o cabo de alimentação danificado ou apresente rupturas no corpo exterior ou em alguns dos seus acessórios. Caso o aparelho estiver ligado na tomada, desligue-o imediatamente e antes de qualquer tentativa de uso, leve-o a um técnico habilitado para seu controle.

3. Não transporte o produto segurando pelo cabo.

4. Ao desligar a fonte de alimentação de baterias, nunca puxe pelo cabo de alimentação, desligue puxando-a pela tomada.

5. Se desejar limpar a base da fonte de alimentação, desligue-a da tomada.

6. Para limpar o aparelho não utilize GERMICIDAS que contenham PHENYL PHENOL em sua composição.

7. Supervisione o uso quando o produto estiver sendo utilizado por pessoas com necessidades especiais.

8. Não recomendamos o uso do aparelho em crianças.

9. Utilize este produto apenas para o fim a que se destina, não utilize dispositivos e/ou acessórios modificados ou que não tenham sido recomendados pelo fabricante.

10. Como proteção adicional, recomenda-se a instalação de um interruptor diferencial com um limite de corte que não ultrapasse 30mA. Consulte seu electricista.

11. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

**ATENÇÃO:** Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou recipientes que contenham água caso o mesmo esteja conectado à uma tomada.



**ADVERTÊNCIAS:**

PRODUTO DESTINADO A ADULTOS

### IMPORTANTE:

- Antes de usar o aparelho, leia cuidadosamente este manual de instruções.
- Mantenha aparelho em um lugar fresco e arejado.
- Não lavar e nem manusear este aparelho em contato com água.
- Nesta embalagem você encontrará o manual de instruções, a garantia do produto, o cartão de serviços, uma escova para limpeza do aparelho e o cabo de alimentação. Por favor, guarde cuidadosamente estes acessórios.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Assegurar que as crianças sejam vigiadas para que elas não brinquem com o aparelho.

## CLIPPER MAGNÉTICO GM562

### Uso Indicado

O produto foi desenvolvido para realizar somente corte de cabelo. Qualquer outra utilização anulará a garantia do mesmo.

### Dicas de Uso

1. O cabelo deve estar limpo e seco antes de utilizar o aparelho.
2. Sempre corte pequenas quantidades de uma vez.
3. Corte progressivamente, ajustando os lados, até o comprimento ideal.
4. As lâminas podem travar caso você faça movimentos rápidos ou tente cortar muito cabelo de uma vez.
5. Utilize o produto sem os pentes de altura para realizar o acabamento na barba, nuca e costeletas.
6. A altura de corte pode ser modificada utilizando a alavanca de altura de lâmina possibilitando regular a altura de 0,8mm a 2mm.

Esta máquina acompanha 5 pentes guia: 3, 6, 9, 12 e 20mm.



1. Máquina de corte
2. Lâmina de aço inoxidável
3. Alavanca de ajuste
4. Botão liga/desliga
5. Alça para pendurar
6. Parafuso de ajuste
7. Pentes guia (3, 6, 9, 12 e 20mm)
8. Protetor de lâmina
9. Tesoura
10. Pente para bigode
11. Pente para barba
12. Pente de cabelo
13. Óleo lubrificante
14. Escova de limpeza

### Limpeza e Manutenção

Antes de limpar o produto certifique-se que o mesmo esteja desligado.

1. Retire todos os acessórios.
2. Utilize a escova de limpeza para remover os cabelos da lâmina.
3. Limpe o corpo da máquina com um pano levemente umedecido. Nunca submerja o aparelho na água.
4. Depois de limpar, lubrifique as lâminas com 2 ou 3 gotas de óleo lubrificante. Ligue e desligue a máquina para que o óleo possa entrar entre as lâminas.
5. Lembre-se que não é necessário lubrificar o motor do aparelho.

## CLIPPER MAGNÉTICO GM562

### GUARDE ESTE CARTÃO EM ALGUM LUGAR SEGURO

Leia atentamente o certificado de garantia antes de utilizar o aparelho.

NOME DO COMPRADOR: .....

ENDEREÇO: .....

PRODUTO: .....

DATA DA COMPRA: ..... / ..... / .....

CARIMBO/ASSINATURA: .....

Atenção: Antes de ligar o produto, atentar as informações e instruções indicadas neste certificado de garantia, no aparelho, na embalagem e/ou no devido manual de instruções.

I - Prazo e comprovação da Garantia.

1.1- O produto correspondente ao número de série deste Certificado de Garantia, é garantido pela GA.MA Italy, pelo prazo de até 6 (seis) meses, contado a partir da emissão da Nota Fiscal

de Compra, ao primeiro comprador/consumidor, sendo esse prazo composto de:

- a) 90 (noventa) dias de garantia legal, segundo previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1.990); e,
- b) 90 (noventa) dias de garantia adicional, representando uma vantagem oferecida pela GA.MA Italy.

1.2- Estão apresentados na garantia prevista no item 1.1, o conserto e/ou a substituição de peças com defeitos de fabricação, montagem ou qualquer dano de qualidade que torne o produto impróprio para seu uso regular e para os fins a que se destina;

1.3- Para comprovação dos prazos previstos nos itens a) e b), do item 1.1), o consumidor deverá apresentar este certificado de garantia, devidamente preenchido, e a nota fiscal de compra ou documento fiscal que fica sujeito a identificar o produto adquirido, bem como a data de sua aquisição. Requer-se, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste certificado de garantia; Conforme previsto (Art. 74, CDC).

II - Exclusão de Garantia

2.1- A garantia concedida por este certificado não abrangerá, sendo pois, ônus e responsabilidade exclusiva do consumidor, o seguinte:

- a) Os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios e componentes, decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e/ou inadequado ou, ainda, utilização para finalidades diversas especificadas pelo fabricante e/ou importador ou, mesmo, incompatíveis com a destinação do produto:

- Permitir quedas sobre superfícies rígidas;
- Ligar o aparelho em tensão elétrica diferente da indicada.
- b) Desgaste natural de componentes em função do uso:

• Lâmina de máquina; • Carvão de secador; • Bucha dianteira e traseira de Secador.

c) Quando o produto apresentar sinais de violação, intervenção ou tentativa de consertos por pessoa ou empresa não autorizada pelo fabricante/importador e remessa de envio:

- Abrir o aparelho; • Utilizar peças não originais; • Permitir o conserto em postos não autorizados.

d) Não é de nossa responsabilidade:

- Frete de envio e recebimento do produto;
- Ressarcimento por revisões que haja manutenções por desgaste e limpeza.