

Webcam KROSS Elegance

Manual de Instruções



Parâmetros

Tipo de Driver: Sem-driver (plug and play)

Comprimento do cabo USB: 150 cm

Controle de cintilação: 50Hz,60Hz

Resolução: 2592 x 1944

Formato da foto: Bmp,Jpg **Tipo de interface:** USB2.0

Tipo de sensor: Chip de processamento de imagem de 5M pixel, suportando vários algoritmos de processamento ISP.

Microfone embutido: Absorção de som e redução de ruído

Mecanismo de otimização do contraste: Balanço de contraste

Suporte para compressão: MJPEG / H.264 / H.265

Compatibilidade: PC ou MAC, e Sistemas Operacionais XP2, Vista, Win7, Win8, Win10

Diagrama estrutural do produto



- 1- Lentes 5M pixel
- 2- Microfone
- 3- Suporte
- 4- Cabo USB

Imagens meramente ilustrativas*

Instalação

Passo 1 - Abra o suporte e aponte a câmera no sentido da frente do monitor.

Passo 2 - Pressione o suporte da câmera e feche a parte de trás do suporte na traseira do monitor.

Passo 3- Conecte o cabo USB ao computador.

Conteúdo

- Câmera WEB
- Tripé ajustável
- Descrição do produto
- Instruções de uso

SAC

Site: www.krosselegance.com

Email: sac@krosselegance.com

Telefone: +55 (11) 4502-4596