297*105mm,正反两面黑白印,刷铜版纸,中间对折,折成型尺寸：74*105㎜

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAIXA AMPLIFICADA ACA-90

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão 110V/220V
Impedância 8 Ohm
Potência: 45W
Frequência FM: 88 – 108 MHz
Frequência SW: 8 – 18 MHz
USB / SD / MMC formato: MP3
Dados para suportar taxas de bit: 32KBPS - 320KBPS

Obrigada por adquirir nosso produto!
Para usar seu aparelho da melhor maneira, gentileza ler o manual cuidadosamente. Mantenha-o contigo para futuras consultas.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

- Não escute música alta por um período muito longo, pois poderá prejudicar sua audição.
- Evite locais com forte disposição magnética e/ou interferência de rádio.
- O aparelho não deve ser exposto em temperaturas muito altas ou baixas.
- Evite exposição solar direta.
- Afaste-o de possíveis produtos que possam danificá-lo, como gotejo de água, óleo, solventes e pesticidas.
- Em caso de transposição do aparelho de um local com temperatura diferente da original, espere-o atingir a temperatura do local para então ligá-lo.
- Não coloque recipientes com água ou qualquer outro líquido próximo ou encima do aparelho.





1 – Play (Tocar) / Pause (Pausar) - ⏯
2 – Anterior - ⏮
3 – Próxima - ⏭
4 – Modo - **M**
5 – Volume
6- Alterar Estações - **TUNNING**
7 - Entrada **USB**
8 – Entrada Cartão **SD**
9 – Entrada Cartão **TF**
10 – Entrada Auxiliar - **AUX IN**
11 – Entrada Carregador - **DC 9V**
12 – Chave Alterar Modo (Radio / AUX / Desligar) - **RADIO / AUX / MUSIC / OFF**
13 – Luz Indicadora de Ligado - **PLAY**
14 – Luz Indicadora de Bateria - **CHARG**
15 – Mudança de Faixa **SW / MW / FM**

USANDO SEU PARAELHO

1 – Posicione a chave para MUSIC para tocar USB / Cartão SDS / Cartão TF:
- Insira o USB ou cartão diretamente para tocar. Durante a reprodução, pressione o botão Play (Tocar) / Pause (Pausar) ⏯ para interromper e pressione novamente para retorna á reprodução.
- Pressione o botão de Próxima música ⏭ para pular de faixa. Para faixa precedente, pressione o botão Anterior ⏮.

- Pressione o botão Repeat ⏯ uma só vez para repetir a música em reprodução. Pressione 2 vezes para repetir todas as músicas.

- Enquanto estiver ouvindo, caso queira interromper, vire a chave para posição OFF para desligar.

- Para acessar Bluetooth, altere a chave para posição Bluetooth e verifique no seu dispositivo a informação ACA-90. Pressione Play (Tocar) / Pause (Pausar) ⏯ para pausar. Para interromper a reprodução, altere posição da chave para outro modo, Rádio ou OFF.

Obs.: Não retire o cartão TF ou dispositivo USB durante a reprodução, essa ação pode danificar o aparelho ou prejudicar o áudio que está tocando.

2 – Utilizando função Radio:

FM
- Altere a chave para posição FM.
- Coloque o volume em uma altura razoável.
- Coloque a chave na posição Radio e então poderá escutar as estações que tem frequências entre 88 – 108MHz.
- Para obter melhor recepção, levante a antena.

SW
- Posicione a chave em SW para escutar radio frequências entre 8-18MHZ, caso tenha um sinal de FM ruim.
- Para obter melhor recepção, levante a antena.

MW
- Posicione a chave em MW para escutar radio nas frequências entre 530-1600MHZ.
- Caso tenha uma má recepção, posicione o aparelho em um local possa alcançar melhor sinal.

ENTRADA DE ÁUDIO EXTERNO
Insira o áudio corretamente na entrada auxiliar para reprodução da opção desejada.

TROCA DE BATERIAS
Caso o aparelho produza sons distorcidos, ou ficar muito baixo, possivelmente é bateria fraca. Providencie carregar o aparelho.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento. nosso canais de comunicação são:

1- Chat online no site www.amvox.com.br
2- Telefones 0800 284 5032, de Segunda a Sexta, das 9:00 às 16:00 h
3- Telefone (71) 3649-8900, de Segunda a Sexta, das 9:00 às 16:00 h
4- E-mail
5- Fale conosco no site
6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca.

whatsapp (71) 99267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

Amvox

CERTIFICADO DE GARANTIA

REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

A REISTAR é detentora da distribuição da marca AMVOX, e assegura ao proprietário deste produto pelo prazo de 90 (noventa) dias de prazo legal pela Lei n. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), mais 90 (noventa) dias de cortesia, contra defeito de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Compra do aparelho, que deve ter obrigatoriamente a identificação da marca, modelo e características do produto a ser garantido.
Para sua maior comodidade e segurança, nossa rede de serviços autorizados está presente em todo território nacional. Entre em contato com nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor, para obter mais informações, pelos telefones (71) **3649-8900** (região metropolitana de Salvador), 0800-284-5032 (outras regiões).

CONDIÇÕES DA GARANTIA

Qualquer defeito que for constatado no aparelho deve ser imediatamente comunicado ao SAC, através do nosso site www.amvox.com.br ou através dos telefones (71) **3649-8900** ou 0800-284-5032 durante o horário comercial, das 09:00 Ás 16:00 de segunda a sexta, para indicação do posto credenciado mais próximo.
Esta garantia corresponde ao reparo do aparelho e a substituição de peças, de acordo com o parecer técnico credenciado pela REISTAR, ou pela rede de postos por ela credenciada.
Para que o atendimento seja gratuito, é imprescindível que o aparelho esteja dentro do prazo acima estipulado, e seja apresentada a NF do produto.

FICA EXCLUIDO DA GARANTIA

Peças que se desgastem naturalmente com o uso regular, tais como cabo, gabinete descolorido ou riscado, materiais plásticos, tampa de acrílico, componentes não fornecidos com o produto, serviços, materiais, mão de obra e despesas com instalação e configuração do aparelho (rede elétrica, conexões, tomadas, aterramento, configuração e instalação de computador etc). O presente certificado exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens ônus e responsabilidade do consumidor.
Peças e acessórios quebrados por maus tratos ou danos ao gabinete do aparelho, manuseio inadequado, em desacordo com as recomendações do manual ou uso indevido aos fins a que se destina o produto. Defeito decorrente de uso do produto em situações que não sejam domésticas e/ou residenciais.

Fica automaticamente cancelada a GARANTIA (legal ou de cortesia) se, em relação ao produto, quando constatado pela rede de assistência técnica credenciada a REISTAR, ocorrerem quaisquer das seguintes condições:

1 - Não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente.
2 - Se o número de série ou selo que acompanham o produto for removido ou adulterado.
3 - Danos causados por, batida, raio, inundação, desabamento, fogo, roubo,ou furto.
4 - Conserto ou qualquer ajuste executado por técnicos não credenciados pela REISTAR.
5 - Aparelho ligado em rede elétrica inadequada.
6 - Aparelho utilizado em ambiente com umidade excessiva, sujeito a gases corrosivos ou em locais com a temperatura muito baixa ou muito elevada.
7 - O produto for manuseado em desacordo com as instruções contidas no manual que acompanha o produto.

OUTROS TERMOS DA GARANTIA

A REISTAR não se responsabiliza em atender o consumidor tanto gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Postos de Assistência Técnica Autorizada. Ficam de total responsabilidade do consumidor as despesas e riscos de transporte de aparelho à Assistência Técnica credenciada mais próxima (ida e volta).
O prazo para reparo do aparelho em garantia começa a contar a partir da data de entrega no Posto da Assistência Autorizada e no caso de envio pelo Correio, a data de postagem do aparelho.
O consumidor é o responsável pela retirada do aparelho do Posto de Assistência Autorizada ou Correio após o término do serviço, assim como pelos acessórios entregues, que não estejam cobertos pela garantia. Esse Certificado de Garantia anula qualquer outra Garantia assumida por terceiros, inclusive Garantia Estendida, não estando nenhuma empresa ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da REISTAR.
As características técnicas, gerais e estéticas do produto podem ser alterados sem aviso prévio. Este é um direito da REISTAR.

SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)

1. Telefones: 0800 284 5032 | 71 3649-8900
segunda a sexta, das 9 às 16h (caixa postal: para recados fora do horário de atendimento).

2. Site: www.amvox.com.br Chat online

3. Redes sociais: *amvoxbrasil*
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube,
WhatsApp (71)9267-0131 apenas para recebimento de mensagens).

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA | CNPJ: 05.949.989/0002-89