

ACC ADVANCED CERAMIC COATING

Com este revestimento cerâmico avançado, obtivemos as seguintes características inovadoras nesse tipo de produto:

- Leveza e facilidade no transporte e no manuseio;
- Beleza estética;
- Acabamento superliso de alta qualidade;
- Grande durabilidade;
- Desliza mais facilmente;
- Proporciona um brilho intenso aos fios de cabelo, em conjunto com a alta temperatura;
- Rápida reposição da temperatura sob uso contínuo.

DOS TERMOS DE GARANTIA

O modelo garantido por este termo só poderá ser assistido/repelado pela rede de assistência técnica autorizada. Este aparelho é garantido pela DAIHATSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E APARELHOS ELÉTRICOS LTDA., nas seguintes condições e formas abaixo estabelecidas:

1 - CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA:

Em caso comprovado de defeito na fabricação do aparelho (excluindo-se, nesse caso, mau uso* ou a inadequação de voltagem), fica resguardado ao consumidor, nos termos da lei:

- O direito de usufruir do reparo, em caráter gratuito, em um dos postos de assistência técnica autorizada espalhados pelo país (devidamente elencados no termo "rede credenciada").
- Não havendo assistência técnica autorizada na localidade, fica facultado ao consumidor o encaminhamento do aparelho diretamente ao fabricante para reparo, por meio de serviço de SEDEX a cobrar, ou para a localidade mais próxima.
- A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, em caso de regular constatação pelo departamento técnico especializado de defeito irreparável ou vícios de qualidade que o torne impróprio para uso.*

*Subentende-se por "mau uso": a) a utilização/destinação inadequada do produto; b) a inobservância dos itens "CUIDADOS" e "MODO DE USAR" devidamente especificados no presente manual; c) o transporte inadequado do item bem como sua acomodação em locais impróprios e não recomendados pelo fabricante; d) a inobservância de cuidados inerentes ao senso comum.

2 - PRAZO DE GARANTIA

Nos termos do Artigo 26, II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o prazo para reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 (noventa) dias, ou seja, 3 (três) meses.

Independentemente da garantia estipulada por lei, o fabricante, ciente da qualidade e segurança de seus produtos, EM COMPLEMENTO À GARANTIA LEGAL, adiciona ao prazo acima destacado mais 90 (noventa) dias.

Assim, o prazo válido da presente garantia é de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de compra aferida em documento fiscal, devendo a mesma estar corretamente preenchida por um de nossos REVENDADORES.

3 - INVALIDADE/PERDA DA GARANTIA

- Pela prescrição normal do PRAZO DE GARANTIA.
- Por danos resultantes de acidentes ou durante a viagem de transporte.
- Por utilização inadequada do produto ou pelo mau uso do mesmo.
- Por sinais de violação, tendo sido ajustados ou consertados por serviços não autorizados.
- A limpeza inadequada do aparelho

Nº de fabricação

J7

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do cliente

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO

Nº de fabricação

J7

Data da compra

Cliente

Endereço

Nota fiscal nº

Via do fabricante

CARIMBO DO REVENDEDOR AUTORIZADO



DAIHATSU - Indústria e Comércio de Móveis e Aparelhos Elétricos Ltda.
Av. das Nações Unidas, 21.314 • Socorro • São Paulo • SP
Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 17 1655 • www.taiff.com.br

TAIFF

TITANIUM 450

MANUAL DE INSTRUÇÕES



intercoiffure
MONDIAL
PARIS TOKYO LONDON ROMA
NEW YORK BERLIN
BRASIL

Linha
Diamante

TAIFF

CUIDADOS

- A Chapa TAIFF Titanium 450 é bivolt.
- O aparelho pode ser ligado em qualquer tensão de 100 a 230V.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Não toque ou encoste qualquer parte do corpo (olhos e pele) no perfil cerâmico (Item 01- DETALHES DO PRODUTO), enquanto o aparelho estiver ligado. Devido à alta temperatura, poderão ocorrer queimaduras. Este produto foi desenvolvido para ser utilizado única e exclusivamente para alisamento dos fios de cabelo.
- Após desligar o aparelho, aguarde de 30 a 60 minutos para o esfriamento total da sua Chapa TAIFF Titanium 450.
- O contato com água pode causar danos ao aparelho e choques elétricos. Mesmo com a chave (0/I) acionada na posição 0 (aparelho desligado), haverá corrente elétrica pela fiação interna se o plugue do cabo de alimentação estiver conectado a uma tomada. Assim, após o uso, desligue o equipamento posicionando a chave (0/I) para a posição 0 e retire o plugue da tomada de energia elétrica.
- Se o equipamento cair em um recipiente com líquido, não toque e (ou) retire-o. Desconecte primeiro o plugue do cabo de alimentação da tomada de energia elétrica.
- Mantenha o aparelho sempre em lugar seguro contra quedas.
- Não abandone o aparelho enquanto ele estiver ligado.
- Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento.
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não utilize extensão para o cabo de alimentação.
- Segure o aparelho sempre pela empunhadura, quando em uso, evitando contato com as partes quentes do mesmo.
- Não deixar o aparelho ligado (ou após curto período de seu desligamento) sobre qualquer tipo de material inflamável (Ex.: toalhas, colchões, roupas, etc.), pois as altas temperaturas alcançadas pelo produto podem ocasionar danos ao material em contato direto com o item, bem como desencadear incêndio.

LIMPEZA

- Antes de efetuar a limpeza da chapa, desligue o aparelho posicionando a chave (0/I) para a posição 0 e retire o plugue da tomada. Aguarde o resfriamento total do aparelho.
- Para efetuar a limpeza externa e a manutenção da chapa, recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura exterior do aparelho.
- Sugerimos que a revisão do aparelho seja feita na nossa REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA.

MODO DE USAR

Advertências:

- Jamais utilize o produto com os cabelos totalmente MOLHADOS.
- Jamais utilize o produto com os pés descalços e sobre piso frio.
- Por tratar-se de produto condutor de energia, e independentemente da segurança adicional contra choque elétrico (isolação dupla – Aparelho Classe II), sempre haverá o risco de descargas elétricas pelo mau uso do item.


Modo de utilização do aparelho:

- Coloque o plugue em uma tomada de energia elétrica (127 ou 220 V) e ligue o produto na chave (0/I) acionando-a para a posição I.
- A chapa Titanium 450 tem 2 posicionamentos de temperatura: 200 e 230°C. Um display azul indicará o funcionamento em 200°C e outro em 230°C.

Sugestões de uso

- Posição 200°C:
Alisamento de cabelo
Cauterização
Queratinização
- Posição 230°C:
Alisamento de cabelo mais resistente
Escova progressiva
Escova definitiva (sistema japonês)
- Aguarde aproximadamente 90 segundos para então utilizar o aparelho.
 - A chapa TAIFF Titanium 450 tem a função de ionização dos cabelos. Basta fechar a chapa que a ionização será ativada.
 - Verifique as condições e faça uma análise cuidadosa do estado do cabelo. Caso ele tenha muita porosidade ou outro tipo de fragilidade, recomenda-se evitar o uso da chapa.
 - Recomenda-se o uso de protetores para fio de cabelo adequados para utilização com a chapa.
 - Os cabelos deverão ser separados em mechas de espessura fina e distribuídos uniformemente sobre o perfil de cerâmica.
 - Nunca deixe a chapa parada sobre os fios de cabelo por longos períodos. Utilize sempre movimentos lentos e contínuos.
 - Para escova definitiva ou reestruturação capilar, siga as orientações do fabricante do produto (químico) que será utilizado.
 - A chapa TAIFF Titanium 450 tem perfil de cerâmica com suspensão autorregulável, Sistema OFS (orbital Floatation System), que permite um melhor ajuste dos perfis da chapa, para utilização em qualquer espessura de fios e de mechas de cabelo.

DETALHES DO PRODUTO



- 1) Perfil de cerâmica
- 2) Empunhadura inferior
- 3) Display 230°C (indicação de funcionamento em 230°C)
- 4) Display 200°C (indicação de funcionamento em 200°C)
- 5) Chave (200°C / 230°C) – seleção de temperatura
- 6) Chave (0/I) – desliga/liga o aparelho
- 7) Sistema giratório com cabo de alimentação com plugue
- 8) Empunhadura superior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão: 100-230V ■ Frequência: 50-60Hz
- Potência: 58-62W
- Aparelho para uso profissional

- Este aparelho foi projetado exclusivamente para alisar e modelar cabelos.
- Ao descartar este aparelho, consulte a legislação local.
- As características técnicas deste aparelho poderão ser modificadas sem aviso prévio.
- Se o cordão de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Cabo de 3m.

CONHEÇA OUTROS PRODUTOS DA LINHA TAIFF

TAIFF Energy

- 2000 W de potência
- Emite 67 milhões de íons positivos e negativos por cm³
- Motor AC profissional – maior durabilidade
- Supercompacto e leve



Taiff Titanium



Taiff Compacto



Taiff Fox Ion



Taiff Look



Taiff Duall



Taiff Chroma Ion

Este produto não é brinquedo, mantenha-o fora do alcance de crianças.



CUIDADO. Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, proteção contra choque elétrico com proteção adicional de segurança. Isolação dupla.