




## Acessórios

-  Paraf. Ø3,5x40 mm  
Montagem estrutura 24
-  Par. Ø3,5x25 mm  
puxador e união 12
-  Par. Ø3,5x13 mm  
P/cantoneiras,  
Dobradiça e calço 34
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura 2
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 06
-  Calço 5 (Baixo)
-  Puxador Antar  
274mm 2
-  Perfil "H" 1440mm  
União dos fundos 1
-  Cantoneira  
P/ Moldura Superior 5
-  Prego 10 x 10  
Fundos 80
-  KIT  
Suporte aéreo 2  
c/ capa.  
12 paraf. Ø4 x 13mm  
4 paraf. Ø6 x 60mm  
4 bucha Ø8mm
-  Tapa Furo 24

## Montagem da Estrutura




Fixe a cantoneira na lateral.  
Posicione o módulo e através  
das cantoneiras, fixe na parede  
com bucha e parafuso.



## Armário PONTE 1,47m MASTER

Larg.: 1470mm Alt.: 820mm Prof.: 415mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	820 x 400	
02	Lateral Direita	01	820 x 400	
03	Base Maleiro	01	400 x 1440	
04	Chapéu	01	400 x 1440	
05	Base Nicho	01	400 x 1440	
06	Divisão Nicho	04	175 x 400	
07	Divisão Principal	01	535 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1470	
09	Portas	02	725 x 550	
10	Fundos	02	1467 x 405	

### FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



### VISTA LATERAL







#### ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior  
de acordo com o desenho.



### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.


## Acessórios

-  Paraf. Ø3,5x40 mm  
Montagem estrutura 24
-  Par. Ø3,5x25 mm  
puxador e união 12
-  Par. Ø3,5x13 mm  
P/cantoneiras,  
Dobradiça e calço 42
-  Cavilha Ø6x30 mm  
Montagem estrutura 2
-  Ø26mm  
Dobradiça CURVA 08
-  Calço 5 (Baixo)
-  Puxador Antar  
274mm 2
-  Perfil "H" 1640mm  
União dos fundos 1
-  Cantoneira  
P/ Moldura Superior 5
-  Pregão 10 x 10  
Fundos 80
-  KIT  
Suporte aéreo 2  
c/ capa.  
12 paraf. Ø4 x 13mm  
4 paraf. Ø6 x 60mm  
4 bucha Ø8mm
-  Tapa Furo 24

## Montagem da Estrutura




Fixe a cantoneira na lateral.  
Posicione o módulo e através  
das cantoneiras, fixe na parede  
com bucha e parafuso.



## Armário PONTE 1,67m MASTER

Larg.: 1670mm Alt.: 820mm Prof.: 415mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	820 x 400	
02	Lateral Direita	01	820 x 400	
03	Base Maleiro	01	400 x 1640	
04	Chapéu	01	400 x 1640	
05	Base Nicho	01	400 x 1640	
06	Divisão Nicho	04	175 x 400	
07	Divisão Principal	01	535 x 400	
08	Moldura Superior	01	70 x 1670	
09	Portas	04	825 x 550	
10	Fundos	02	1667 x 405	

### FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



### VISTA LATERAL

### ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior  
de acordo com o desenho.

### Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido.  
Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.